INMEDIAL AFTER USE

58592

# INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

# CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 783 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

		S_R_C_R_R_m				
OUNTRY	USSR		REPORT			-
UBJECT	the MIG-17P and t	Technical Manuals for he MIG-17PF and an	DATE DISTR.	17 N	ovem be	r 195
	Instruction Manua the MIG-17F	l for the MIG-17PF and	NO. PAGES	1		
			REFERENCES	RD		
ÎTE OF FO.				De	rel#83?	8-0
ACE &				'	001	$\gamma \sim 2$
ATE ACQ	_	TONS ARE DEFINITIVE. APPRA	SAL OF CONTEN	T 10 TT		
		AFPRA	SAL OF CONTEN	I IS TENTATI	IVE.	
1.	Rt MTC 17D MTC 17DD	ussian-language technica	al maruals de	aling wit	h the Soviet	
Г	MIG-I(P, MIG-I(PF)	and MIG-17F aircraft				
						25
2.	Min = +1	all published by the				
	a. The technical	each of the manuals.	TAL. The fo	logi.		
	VK-1F Engine). of Aviation In	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F ( This manual, written dustry, provides much t	published in he MIG-17P A	ircraft wi	th the	r <b>y</b>
	VK-1F Engine). of Aviation In characteristic b. The technical: Samolet MIG-17	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, PF (The MIG-17PF Aircraft)	published in he MIG-17P Ar under the dir echnical deta published in	rection of rection of include	th the instraction of the Ministraction of the Mini	
	VK-1F Engine). of Aviation In characteristic b. The technical: Samolet MIG-17 direction of t	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, PF (The MIG-17PF Aircraft) he Ministry of Aviation	published in he MIG-17P Arunder the direction details published in ft). This me	ircraft wirccion of ail include includ	th the the Ministring flight entitled tten under t	;h <del>e</del>
	VK-1F Engine). of Aviation In characteristic b. The technical Samolet MIG-17 direction of the technical of t	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, PF (The MIG-17PF Aircra he Ministry of Aviation the MIG-17PF which, acc description of the MIG-	published in he MIG-17P Arunder the direction details and the published in ft). This materials are the lording to the	recraft wirection of all include 1956, is unual, writes a title pa	th the the Ministring flight entitled tten under technical ge, supplement	he ents
	VK-1F Engine). of Aviation In characteristic b. The technical Samolet MIG-17 direction of the technical the earlier fig.	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, PF (The MIG-17PF Aircra he Ministry of Aviation the MIG-17PF which, acc description of the MIG- gater aircraft is meant	published in he MIG-17P Arunder the direction details and the published in ft). This marunding to the 17; presumable.	recraft wirection of all include 1956, is unual, writer a stitle party a technyl a recorder.	th the the Ministr ling flight entitled tten under technical ge, supplemental manual	he nts for
	VK-1F Engine). of Aviation In characteristic b. The technical Samolet MIG-17 direction of the technical the earlier fig.	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, irra he Mig-17PF which, acc description of the MIG-ghter aircraft is meant echnical drawings relations.	published in he MIG-17P Arunder the direction details and the published in ft). This marunding to the 17; presumable.	recraft wirection of all include 1956, is unual, writer a stitle party a technyl a recorder.	th the the Ministr ling flight entitled tten under technical ge, supplemental manual	he nts for
	b. The technical Samolet MIG-17 direction of the technical of the earlier figure and numerous to of the instruction.	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-IF (I This manual, written dustry, provides much t s of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, PF (The MIG-17PF Aircra he Ministry of Aviation the MIG-17PF which, acc description of the MIG- ghter aircraft is meant echnical drawings relat.	published in he MIG-17P At under the direct control of the chnical deta published in ft). This maximum to the log presumable. This manualing to the dear and MIC-17P	recraft winestion of all included in 1956, is unual, writering a technology a technology and	th the the Ministring flight entitled tten under ttechnical ge, supplemental manual smuch detaiconstruction	ents for
	VK-1F Engine). of Aviation In characteristic  b. The technical Samolet MIG-17 direction of the technical the earlier figure and numerous the of the MIG-17PI c. The instruction is entitled Samolet MIG-17PI value of the Samolet MIG-17PI c.	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, PF (The MIG-17PF Aircraft Ministry of Aviation the MIG-17PF which, accelescription of the MIG-ghter aircraft is meant echnical drawings relations aircraft.  manual on the MIG-17PF manual on the MIG-17PF molety MIG-17PF i MIG-17PF indications are selected.	published in he MIG-17P Adunder the direct control of the published in ft). This manually from the logical control of the definition of th	recraft wirecraft wirecraft wirecraft wirecraft included in 1956, is unual, wriveles a title particle provides a technological provides sign and publish taiva por	th the the Ministr ling flight entitled tten under technical ge, supplemental manual smuch detail construction ed in 1957,	ents for
	ballote Mig-17  VK-1F Engine).  of Aviation In characteristic  b. The technical Samolet MIG-17 direction of the description of the technical of the earlier fit and numerous to of the MIG-17PI  c. The instruction is entitled Samekspluatatsii Technical Instruction	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (I This manual, written dustry, provides much t s of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, PF (The MIG-17PF Aircra he Ministry of Aviation the MIG-17PF which, acc description of the MIG- ghter aircraft is meant echnical drawings related aircraft.  manual on the MIG-17PF nolety MIG-17PF i MIG-17 obsluzhivaniyu (The MIG- cobsluzhivaniyu (The MIG- cobsluzhivaniyu (The MIG- cobsluzhivaniyu (The MIG-17PF)	published in he MIG-17P At under the direct that detains the published in ft). This mass Industry, prording to the loss presumable. This manualing to the dear and MIG-17F and MIG-17FF and	recraft wirecraft wirecraft wirecraft wirecraft included in 1956, is unual, writevides a crittle part of the sign and provide sign and publish tsiya por 1G-17F Airce)	th the the Ministring flight entitled tten under ttechnical ge, supplemental manual somethic much detail construction ed in 1957, tekhnicheskor foraft	onts for 1
	VK-IF Engine).  of Aviation In characteristic  b. The technical Samolet MIG-17 direction of the description of the technical the earlier finand numerous the finand numerous to fine the MIG-17P.  c. The instruction is entitled Samekspluatatsii Technical Instruction written under the service of the MIG-17P.	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, Aircraft (The MIG-17PF which, accidescription of the MIG-17PF which, accidescription of the MIG-17PF aircraft is meant echnical drawings relative aircraft.  manual on the MIG-17PF in MIG-17PF (MIG-17PF) in MIG-17PF in MIG-	published in he MIG-17P At under the direct the direct that is published in ft). This mass Industry, prording to the 17; presumable. This manualing to the defined that is the defined of and MIG-17F — instruktional Maintenan is try of Definity of Definity and Maintenan is try of Definity and Maint	recraft wirecraft wirecraft wirecraft wirecraft will reclude a language with the part of t	th the the Ministring flight entitled tten under t technical ge, suppleme ical manual s much detai construction ed in 1957, tekhnicheskoreraft - s manual, widen en the	the ents for 1
~~	VK-IF Engine). of Aviation In characteristic  b. The technical Samolet MIG-17 direction of the description of the technical of the earlier finand numerous the finand numerous to fine the MIG-17P.  c. The instruction is entitled Samekspluatatsii Technical Instruction written under the title indicates	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, aircrafte Ministry of Aviation the MIG-17PF which, accelescription of the MIG-17PF which, accelescription of the MIG-17PF aircraft is meant echnical drawings related aircraft.  In manual on the MIG-17PF in MIG-	published in he MIG-17P At under the direct control of the christal detainment of the published in ft). This manually providing to the dear the dea	recraft wirecraft wirecraft wirecraft wirecraft will reclude a language with the part of t	th the the Ministring flight entitled tten under t technical ge, suppleme ical manual s much detai construction ed in 1957, tekhnicheskoreraft - s manual, widen en the	the ents for 1
	VK-IF Engine). of Aviation In characteristic  b. The technical Samolet MIG-17 direction of the description of the technical of the earlier finand numerous the finand numerous to fine the MIG-17P.  c. The instruction is entitled Samekspluatatsii Technical Instruction written under the title indicates	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, Aircraft (The MIG-17PF which, accidescription of the MIG-17PF which, accidescription of the MIG-17PF aircraft is meant echnical drawings relative aircraft.  manual on the MIG-17PF in MIG-17PF (MIG-17PF) in MIG-17PF in MIG-	published in he MIG-17P At under the direct control of the christal detainment of the published in ft). This manually providing to the dear the dea	recraft wirecraft wirecraft wirecraft wirecraft will reclude a language with the part of t	th the the Ministring flight entitled tten under t technical ge, suppleme ical manual s much detai construction ed in 1957, tekhnicheskoreraft - s manual, widen en the	the ents for 1
	VK-IF Engine). of Aviation In characteristic  b. The technical Samolet MIG-17 direction of the description of the technical of the earlier finand numerous the finand numerous to fine the MIG-17P.  c. The instruction is entitled Samekspluatatsii Technical Instruction written under the title indicates	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, aircrafte Ministry of Aviation the MIG-17PF which, accelescription of the MIG-17PF which, accelescription of the MIG-17PF aircraft is meant echnical drawings related aircraft.  In manual on the MIG-17PF in MIG-	published in he MIG-17P At under the direct control of the christal detainment of the published in ft). This manually providing to the dear the dea	recraft wirecraft wirecraft wirecraft wirecraft will reclude a language with the part of t	th the the Ministring flight entitled tten under t technical ge, suppleme ical manual s much detai construction ed in 1957, tekhnicheskoreraft - s manual, widen en the	the ents for 1
	VK-IF Engine). of Aviation In characteristic  b. The technical Samolet MIG-17 direction of the description of the technical of the earlier finand numerous the finand numerous to fine the MIG-17P.  c. The instruction is entitled Samekspluatatsii Technical Instruction written under the title indicates	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, aircrafte Ministry of Aviation the MIG-17PF which, accelescription of the MIG-17PF which, accelescription of the MIG-17PF aircraft is meant echnical drawings related aircraft.  In manual on the MIG-17PF in MIG-	published in he MIG-17P At under the direct control of the christal detainment of the published in ft). This manually providing to the dear the dea	recraft wirecraft wirecraft wirecraft wirecraft will reclude a large state of the part of	th the the Ministring flight entitled tten under t technical ge, suppleme ical manual s much detai construction ed in 1957, tekhnicheskoreraft - s manual, widen en the	the ents for 1
	VK-IF Engine). of Aviation In characteristic  b. The technical Samolet MIG-17 direction of the description of the technical of the earlier finand numerous the finand numerous to fine the MIG-17P.  c. The instruction is entitled Samekspluatatsii Technical Instruction written under the title indicates	manual on the MIG-17P, Ps dvigatelem VK-1F (This manual, written dustry, provides much ts of the aircraft.  manual on the MIG-17PF, aircrafte Ministry of Aviation the MIG-17PF which, accelescription of the MIG-17PF which, accelescription of the MIG-17PF aircraft is meant echnical drawings related aircraft.  In manual on the MIG-17PF in MIG-	published in he MIG-17P At under the direct control of the christal detainment of the published in ft). This manually providing to the dear the dea	recraft wirecraft wirecraft wirecraft wirecraft will reclude a large state of the part of	th the the Ministring flight entitled tten under t technical ge, suppleme ical manual s much detai construction ed in 1957, tekhnicheskoreraft - s manual, widen en the	the ents for 1

# THE PROPERTY ABUNIFICATION IN COMMINIAR HAD C'TH COM

# CAMOAET MUT-1714

**STAT** 

Sanitized Copy Approved for Release 2010/	05/25 : CIA-RDP80T00246 <i>A</i>	\051500280001-9
министерство авиационной	ПРОМЫПЛЕННОСТИ	COIO3A CCP

СЕКРЕТНО	
STAT	

# САМОЛЕТ МиГ-17ПФ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

(ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ САМОЛЕТА МиГ-17)

# Описание составили инженеры Б. Г. Шипунов, А. Я. Мариненко, А. М. Раппопорт и К. В. Слепнев

под руководством зам. главного конструктора *П. Е. Сырового* Отпетственный редактор *Н. И. Компанцев* 

В настоящей книге приведено краткое описание конструкции самолета МиГ 17ПФ, а также даны краткие сведения о его двигательной установке, оборудовании и вооружении. Более подробно описаны агрегаты, отличные от соответствующих агрегатов самолета МиГ-17.

В книге нашли отражение изменения, осуществленные на самолетах

МиГ 17НФ последних серий выпуска 1954 г.

Основные летно-технические характеристики самолета МиГ-17ПФ изложены в кинге «Самолет МиГ-17П с двигателем ВК-1Ф», книга I, Оборонгиз, 1954 г.

#### В книге имеются вклейки:

Bracura No. 1	Фиг. 29. Ковструкция основной стойки шасси. (Стр. 30-31).
By teaks $N/2$	Фиг 34. Принципиальная и монтажная схемы гидросистемы. (Стр. 36—37).
the ware No 8	Фил 19. Схема управления форсажем, (Стр. 46-47).
Briedry No 1	Фиг. 56. Система управления двигателем. Фиг. 59. Принципиальная в монгажная схемы тордивной системы. (Стр. 50—51).
Briedry No. 3	Фет. 74. Принципиальная фидерная электросхема самолета (СП-7200-00) (Стр. 62 63).
By icanic Ab 6	Фис. 83. Схема размещения и соединения блоков радиолокацион- ного прицеда. PH-1 при улучшенном варианте размещения. Секрет-
$3\sqrt{ca}\sqrt{N}^{-1}$	во. (Стр. 76—77). Фиг. 115 Кинематическая ехема управления сбрасыванием фончры и выстрелом. (Стр. 110—111).

# **ВВЕДЕНИЕ**

Самолет МиГ-17ПФ является одноместным истребителем-перехватчиком с двигателем ВК-1Ф, построенным на базе серийного фронтового истребителя МиГ-17 (фиг. 1—4).

Основными отличиями самолета МиГ-17П $\Phi$  от самолета МиГ-17 являются:

1) наличие радиолокационного прицела РП-1, обеспечивающего выполнение тактических задач почью и в условиях плохой видимости;

2) установка двигателя ВК-1Ф с форсажной камерой, обеспечивающего кратковременное повышение тяги двигателя в полете, что увеличивает вертикальную и горизонтальную скорости самолета;

3) изменение обводов головной и хвостовой частей фюзеляжа,

По конструктивной схеме самолет представляет собой свободнонесущий среднеплан цельнометаллической конструкции со стреловидным крылом и оперением; шасси—трехколесное с носовым колесом.

В хвостовой части самолета установлен турбореактивный двигатель ВК-1Ф с форсажной камерой. Воздух для двигателя поступает от заборника в носке фюзеляжа. Воздухозаборник вначале общий, затем расходится на два всасывающих канала, которые огибают кабину летчика и отсек бака с двух сторон до отсека двигателя.

Топливо для двигателя размещено в трех фюзеляжных баках: переднем главном баке (мягком)— в посовой части и задних баках (металлических)— в хвостовой части фюзеляжа.

Фюзеляж самолета имеет эксплуатационный разъем, разделяющий его на две части (носовую и хвостовую) и обеспечивающий удобный монтаж и демонтаж двигателя.


В носовой части фюзеляжа расположены: отсек с радиооборудованием и герметическая кабина, а под ними, в нижней части фюзеляжа, паходится установка с тремя пушками НР-23 калибром 23 мм. За кабиной, между каналами, размещен контейнер главного топливного бака.

Хвостовая часть фюзеляжа начинается камерой для двигателя, а далее внутри фюзеляжа установлен кожух обдува, служащий для охлаждения форсажной камеры и фюзеляжа потоком протекающего по щелям воздуха и для предохранения каркаса фюзеляжа от непосредственного теплового воздействия форсажной камеры.


В середине хвостовой части между наружной обшивкой и съемным передним кожухом размещены задние топливные баки. В конце хвостовой части фюзеляжа по бокам установлены аэродинамические тормозные щитки. На хвостовой части размещены вертикальное и горизонтальное оперение и подфюзеляжный гребень.

Крыло самолета имеет прямую стреловидность в 45° по линии фокусов. Крыло снабжено элеронами с внутренней аэродинамической компенсацией и цитками-закрылками, отклоняемыми в два положения: взлетное 20° и посадочное 60°.

На верхней поверхности крыла с каждой стороны



Фиг. 1. Самолет МиГ-17П $\phi$  (вид  $^{3}/_{4}$  спереди).



фиг. 2. Самолет МиГ-17ПФ (вид сбоку).



Фиг. 3. Самолет МиГ-17П $\Phi$  (вид спереди).



Фиг. 4. Самолет МиГ-17ПФ (вид <sup>3</sup>/<sub>4</sub> сзади).

установлено по три перегородки (гребня), способствующих сохранению поперечной устойчивости самолета на больших углах атаки.

Под крыльями предусмотрена подвеска двух сбрасываемых баков емкостью по 400 л или двух бомб весом до 250 кг каждая.

Управление рулями и элеронами жесткое. В системе управления элеронами установлен вспомогательный гидравлический усилитель БУ-1У, имеющий автономную гидравлическую систему.

Пасси — убирающееся, имеет рычажную подвеску колес и шины с высоким давлением. Управление выпуском и уборкой шасси, щитков-закрылков и тормозных щитков — от гидравлической системы, гидрокранами с электрическим и механическим дистанционным управлением.

Перезарядка пушек, аварийный выпуск шасси и щитков-закрылков, а также торможение колес про- изводятся сжатым воздухом.

Установка трех пушек HP-23 осуществлена на опускаемом лафете. При обслуживании вся установка опускается, что обеспечивает свободный до-

ступ к агрегатам вооружения. Управление огнем пушек электрическое.

На самолете установлены: автоматический прицел АСП-3НМ и фотопулемет С-13 с временным механизмом ВМ-2. Перед прицелом установлен блок отработки данных станции РП-1, благодаря чему летчик при стрельбе может пользоваться «искусственной целью».

Фонарь кабины — одностекольный, герметический, с плоским передним бронестеклом. Сдвижная часть фонаря снабжена перископом TC-27AM.

Герметическая кабина обеспечивает нормальную работу летчика на большой высоте. В кабине установлена система питания противоперегрузочного костюма ППК-1, обеспечивающая работоспособность летчика при больших по величине и продолжительности их действия эксплуатационных перегрузках. В кабине установлено катапультируемое сиденье, рассчитанное под ленточный парашют.

Самолет оборудован аппаратурой слепой посадки ОСП-48 (АРК-5, МРП-48П и РВ-2), ультракоротковолновой связной радиостанцией РСИУ-3М и ответ-

# ГЛАВА І

# ФЮЗЕЛЯЖ

Фюзеляж самолета — балочный, металлической конструкции, лонжероно-стрингерного типа. Каркас фюзеляжа включает 30 поперечных шпангоутов, один паклонный шпангоут и продольный набор из лонжеронов, стрингеров, профилей и диафрагм. Гладкая работающая общивка связывает каркас в жесткую конструкцию. Основной материал конструкции — дуралюмин, метод соединения — клепка. Большинство узлов фюзеляжа — из стали 30ХГСА. Фюзеляж разделен на две части: носовую и хво-

стовую, стыкующиеся между собой по ишангоутам № 13 и 14 в десяти точках болтовыми соединениями, позволяющими осуществлять быстрый разъем частей фюзеляжа.

Фюзеляж самолета выполнен по схеме фюзеляжа серийного самолета МиГ-17 и имеет следующие отличия от него: увеличены обводы фюзеляжа в отсеке со шпангоута № 1 по шпангоут № 9 и со шпангоута № 26 по шпангоут № 30; применена новая конструкция шпангоутов с № 19 по № 30.

# 1. НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА

Носовая часть фюзеляжа включает в себя отсек от ишангоута № 1, где размещен воздухозаборник, до шпангоута № 13 включительно. В носовой части фюзеляжа размещаются два всасывающих канала, подводящие воздух к двигателю. Всасывающие каналы проходят вдоль наружной общивки фюзеляжа по правой и левой сторонам, огибая кабину летчика.

От шпангоута № 1 до шпангоута № 4 вверху между всасывающими каналами имеется отсек для размещения специального оборудования (блоки РП-1, РСИУ-3М, СРО и др.), а внизу расположена инша передней стойки шасси. В центре от шпангоута № 4 до шпангоута № 9 в верхней части фюзеляжа размещена герметическая кабина летчика, а под ней отсек для установки пушек. Отсек от шпангоута № 9 до шпангоута № 13 запят контейнером переднего топливного бака.

# KAPKAC

Силовой каркас носовой части фюзеляжа (фиг. 5) состоит из 13 шпангоутов и 3 дополнительных полушпангоутов, 4 лонжеронов, набора стрингеров, верхней подфонарной панели, горизонтальной жесткости и пола кабины летчика. На шпангоутах № 9 и 13 имеются узлы для переднего и заднего креплений крыла. На шпангоуте № 13 подвешен двигатель. В силовую схему фюзеляжа входит также каркас лафета, крепящегося к узлам на шпангоутах № 5А и 9.

Продольный и поперечный наборы каркаса между

собой связаны с номощью уголков, косынок, узлов и работающей общивки.

# лонжероны


В отсеке между ппангоутами № 1 и 9 верхними и нижними лонжеронами служат штампованные дуралюминовые (из сплава Д16-Л1,5) профили переменных сечений (W-образной формы). Форма сечения выбрана с учетом открытой клепки впутренней общивки всасывающих каналов и боковых панелей наружной общивки, а также с учетом удобства размещения замков крышки верхнего люка.

С каждым шпангоутом лонжероны соединены при помощи сварных стальных книц из стали 20А.

В отсеке шпангоутов № 9 и 13 лонжеронами служат четыре хромансилевых профиля переменного сечения тавровой формы.

Верхние задние лонжероны у шпангоута № 9 связаны с верхней панелью, которая в силовом отношении является их продолжением. Соединение лонжерона с профилем панели осуществлено стальной накладкой из стали 30 ХГСА-Л2 ( $\sigma_b = 120 \text{ кe/мм}^2$ ) и тремя узлами. Нижние задние лонжероны при помощи двух стальных коробок крепятся к профилям шпангоута № 9.

У шпангоута № 13 верхние и нижние лонжероны заканчиваются стальными узлами для стыковки двух частей фюзеляжа и присоединения рамы подвески двигателя. Кроме того, в верхней части фюзеляжа от шпангоута № 11 до шпангоута № 13 имеет-



Фиг. 5. Каркас носовой части фюзеляжа (со шпангоута № 1 по шпангоут № 9).

1 — шпангоут № 1; 2 — горизонтальная жесткость; 3 — шпангоут № 4; 4 — пол кабины: 5 — верхние лопжероны; 6 — подфонарная панель; 7 — нижние лонжероны; 8 — рельсы катапульты; 9 — шпангоут № 5А; 10 — шпангоут № 9.

ся ценгральный верхний лонжерон из таврового дуралюминового профиля с накладкой толщиной 4 MM.

#### ШПАНГОУТЫ

Контуры шпангоутов соответствуют внешним и внутренним обводам носовой части фюзеляжа. Большинство шпангоутов носовой части состоит из дуралюминовых профилей или стенок с отбортовкаин и выколотками, подкрепленными профилями жесткости.


Силовыми являются шпангоуты № 1, 4, 5А, 9 и 13, которые служат местом стыка общивок фюзеляжа или на которых имеются узлы крепления передней стойки шасси, крыла, оружия, двигателя и хво-стовой части фюзеляжа. Конструкция шпангоутов в основном аналогична конструкции шпангоутов самолета МиГ-17, за исключением шпангоута № 1, который изменен под установку антенн станции РП-1 (см. фиг. 5 и 6).

## СТЫКОВЫЕ УЗЛЫ

В носовой части фюзеляжа находятся узлы креппередней стойки шасси, установленные на шпангоутах № 4 и 5A, узлы установки лафета (на шпангоутах № 5A и 9), узлы крепления крыла (на шпангоутах № 9, 11А и 13).

К верхним и нижним боковым узлам на шпангоуте № 13 крепится сварная стальная рама подвески двигателя со всеми его агрегатами; к шпангоуту № 13 крепится также хвостовая часть фюзеляжа.

Материал стыковых узлов носовой части фюзеляжа с крылом, с хвостовой частью фюзеляжа, с рамой двигателя и других узлов — сталь СЗОХГСНА ( $\sigma_{s}=150^{+16}_{-10}$  кг/мм²) и СЗОХГСА ( $\sigma_{b}=120+10$  кг/мм²).



Фиг. 6. Вид на передний обтечатель по полету. 1-шпангоут № 1; 2-верхний обтекатель; 3-капот прицельной антенны.


# ОБШИВКА

Наружная общивка носовой части фюзеляжа состоит из 8 листов Д16-Л1,2, внутренняя общивка всасывающих каналов — из листов Д16-Л0,8.

Герметизация заклепочных швов по общивке и гругим элементам каркаса в зоне кабины и всасызазоция сканалов выполнена с помощью тирколовых зант, замазки УЗ и клея № 88.

### ПЕРЕДНИЯ ОБТЕКАТЕЛЬ

Передний обтекатель (фиг. 7) представляет собой сльще обтекаемого поперечного сечения с развитой веред верхней частью, выполненной в виде съеместь верхнего обтекателя из стеклотекстолита



Фиг. 7. Передний обтекатель (вид № спереди).
1— верхний обтекатель из стеклотекстолита АСТТ (б); 2—осныю воздуховаборника; 3—капот прицельной антенны РП-1.

АСТТ(б). Посредние кольдо имеет перемычку обтекаемой формы из материала Д16-Л1,2, на которой заканчиваются внутренние общивки всасывающих каналов. На перемычке образован путем выколотки злавный переход на капот прицельной антенния РП-1. Капот представляет собой удобообтекаемый купол из пенопластмассы ПС-1.

Остальная часть переднего обтекателя собрана из штампованных дуралюминовых листов: наружных из Д16-Д1.5, внутренних — из Д16-Д1 с рациально расположенными внутренними диафрагмами из Д16 голщиной от 1 до 2 мм. Обтекатель с правой стороны имеет нишу с крышкой под фотопулемет С-13. Нижняя часть переднего обтекателя в зоне выхода стволов оружия имеет защитную общивку из жароупорной нержавеющей стали.

# ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

Верхняя или подфонарная панель расположена между шпангоутами № 4 и 9 и окантовывает вырез

з общивые лог фонарь кабины легника. Павыло и ляется силовым элементом каркаса и представляет гобой раму, склепанную из дуралюминовых снутыпрофилей толщиной 1.5 мм от диафрасмами и не с кости внутри.

К верхней панели крепятоя рельсы сдаижний от сти фонаря, узлы для крепления замков фонаря с направляющие рельсы катапультируемого от нежай летчика.

# горизонтальная жесткость

Жесткость состоит из дуралюминового даста Д16-Л1,2, окантованного уголками из Д16-Л1,3 В жесткости имеются выштамповки под колесо шасси и блок радиоответчика.

#### пол кабины

Пол кабины летчика расположен в отсекс между шпангоутами № 4 и 9. От шпангоута № 4 к шпангоуту № 8 плоскость пола наклонена вниз и имеет выступ вверх от шпангоута № 8 до шпангоута № 9. Конструкция пола состоит из листа Д16-Д1,2, приклепанного к стенкам всасывающих каналов и подкрепленного перемычками шпангоутов и продольными профилями.

#### КРЫШКА ВЕРХНЕГО ПЕРЕДНЕГО ЛЮКА

Крышка обеспечавает доступ к оборудования размещенному в переднем отсеке (фиг. 8) носовой части фюзетяжа перед кабиной. Конструкция крышки состоит из общивки Д16-Л1,2, подкрепленной каркасом из дуралюминовых профилей. Крышка крепится к верхним лонжеронам фюзеляжа шестью натяжными замками и двумя штырями у шпангоутов № 1 и 4.

# КРЫШКИ ОТСЕКА ВООРУЖЕНИЯ


Крышки отсека вооружения между шпангоутами № 5А и 9 обеспечивают доступ: слева к установке двух лушек HP-23 и справа к установке одной пушки HP-23.

Конструкция крышек состоит из листа общивки Д16-Д1, подкрепленного изнутри профилями. Крепление крышек произведено шарнирными узлами к лафету и стальными зинтовыми замками к нижним лонжеронам фюзеляжа. В крышках имеются отверстия для выбрасывания звеньев и гильз.

Кроме основных люков вооружения, имеются еще съемные люки с обеих сторон в воне шпангоутов № 4 и 5A, они укреплены стальными винтовыми замками с плавающими гайками.

Обтекатели стволов оружия выполнены в форминебольших удобообтекаемых крышек, укрепленных винтовыми замками.

Герметизация стволов оружия достигается установкой на обтекатели стволов наконечников с вращающимися полушариями (аналогично герметизации на самолете МиГ-17).



Фиг. 8. Вид сверху на передний отсек фюзеляжа. 1—вид изнутри на верхний обтекатель; 2—резиновый экран поисковой антенны РП-1; 3 рамка крепления блока № 2 РП-1.

#### КРЫШКА ЛЮКА ТОПЛИВНОГО БАКА

Между шпангоутами № 9 и 13 внизу имеется силовой люк, служащий для установки и снятия топ-

ливного бака. Крышка люка крепится на 72 виптах, а также с помощью двух силовых узлов на шпангоуте № 9 и одного узла на шпангоуте № 13.

# 2. ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА

Хвостовая часть фюзеляжа включает в себя отсек от шпангоута № 14 до шпангоута № 30, заканчиваясь хвостовым обтекателем.

Хвостовая часть фюзеляжа имеет увеличенные по сравнению с хвостовой частью фюзеляжа МиГ-17 внешние обводы со шпангоута № 27 по шпангоут № 30 и новую конструкцию шпангоутов с № 19 по № 30. Хвостовая часть снабжена кожухом обдува и тормозными щитками увеличенной площади.

Конструкция стыковых узлов фюзеляжа позволяет осуществить быстрый разъем носовой и хвостовой частей фюзеляжа (при помощи стяжных и откидных болтов, связывающих фюзеляж в одно целое).

В хвостовой части фюзеляжа (фиг. 9) предусмотрены отсеки для размещения двигателя с форсажной камерой и регулируемым соплом, заднего топливного бака, тормозных щитков, гидросистемы управления тормозными щитками и специального оборудования. На хвостовой части установлено оперение самолета.

#### KAPKAC

Каркае хвостовой части состоит из продольного и поперечного наборов и наклонного силового ппангоута.

Продольный набор состоит из 10 лонжеронов переменного сечения, 2 профилей коробчатого сечения и стрингерного набора из профилей с бульбой. Основной материал продольного набора сплав В.95


Поперечный набор включает 17 шпангоутов (с № 14 по № 30), в том числе 5 шпангоутов усиленных и 12 шпангоутов нормальных контурных. Основной материал шпангоутов — дуралюмин Д-16.


По сравнению со шпангоутами самолета МиГ-17 высота стенок шпангоутов уменьшена со шпангоута № 20 и дальше вследствие установки форсажной камеры и топливных баков.

Силовой наклонный шпангоут является продолжением лонжерона киля в конструкции фюзеляжа и размещен между шпангоутами № 27 и 30. Наклонный шпангоут склепан из двух штампованных полушпангоутов (материал В-95) с помощью стальных книц по плоскости симметрии самолета в месте стыковки фюзеляжа с лонжероном киля. К наклонному шпангоуту крепятся узлы подвески тормозных щитков и силовых цилиндров управления щитками (фиг. 10).


Каркас хвостовой части связан уголками, косынками, стальными узлами и гладкой работающей общивкой (см. фиг. 9 и 11).

2 - 31763





**Фиг. 10. Хвостовая часть фюзеляжа с открытыми тормозными щитками.**1 щиток; 2—узлы подвески; 3—гидроцилиндр; 4—гидроцилиндры управления соплом.



**Фиг. 11. Хвостовая часть фюзеляжа.** 1—люки подхода к двигателю; 2—тормозной щиток; 3- хвостовое оперение; 4-лючки подхода к термопарам.

Винзу между шпангоутами № 19 и 23 в общивке сделаны четыре специальных люка для монтажа агрегатов МРП-48П, ДГМК и рамочной антенны АРК-5. Крышка люка подхода к раме АРК-5—съемная, сварной конструкции с щелевыми воздухозаборниками и фильтром из датунной сетки.

#### обшивка

Общивка хвостовой части фюзеляжа состоит из 11 листов дуралюмина толщиной 1,5—1,2 и 1 мм. Общивка хвостовой части имеет вырезы под люки подхода к двигателю и оборудованию и под лючки к тягам управления самолетом.

С внутренией стороны каркас "хвостовой части имеет: силовые накладки толщиной 1,5 мм между средними лонжеронами и экран из нескольких листов дуралюмина толщиной 0,5 мм между верхними и нижними боковыми лонжеронами. Накладки и экран расположены в зоне шпангоутов № 14 и 18. Экран служит для уменьшения потерь скоростного напора набегающего на двигатель потока.

#### кожух обдува

Кожух обдува установлен на шпангоутах между форсажной камерой и каркасом фюзеляжа в зоне от шпангоута № 18 до шпангоута № 28 (фиг. 12). Назначением кожуха является создание канала


форсажной камеры и предохранение фюзсляжа и размещенного в нем оборудования, тяг управления и топливного бака от непосредственного теплового воздействия форсажной камеры.

Кожух обдува форсажной камеры выполнен в форме трубы переменного сечения, имеющей жело ба под тяги управления и выштамповки под агрегаты оборудования. Кожух целиком съемный, состоит из двух основных частей: переднего и заднего кожухов.


Передний кожух выполнен из листового дуралюмина Д16-Л0,8 и прикреплен к отбортовкам шпангоутов № 18—23 и к специальным кронштейнам с профилями при помощи анкерных гаек. В верхней части кожуха на отбортовках шпангоутов проложены местные паронитовые прокладки толщиной 5 мм. создающие щели между кожухом и каркасом.

Передний кожух состоит из нескольких частей: верхней, двух боковых и экранов топливного бака. Экранами топливного бака являются нижние боковые части переднего кожуха. Листы экрана со стороны топливного бака снабжены стеклотекстолитовыми продольными прокладками толщиной 3 мм, гарантирующими минимальную щель обдува между кожухом и топливным баком.

Экраны топливного бака снимаются независимо от остальных частей кожуха обдува, что обеспечивает съем и постановку топливных баков при расстыкованном фюзеляже.



Фиг. 12. Вид изнутри на хвосговую часть фюзеляжа. I—экран; 2—кожух обдува.



Фиг. 13. Конструкция тормозного щитка и его узлов крепления.

1—тормозной щиток; 2—верхний узел тормозного щитка; 3—верхний узел тормозного щитка на фюзеляже; 4—нижний узел тормозного щитка; 5—нижний узел подвески тормозного щитка на фюзеляже; 6—цилиндр тормозного соединения; 10—трубка системы выпуска: 11—трубка системы уборки щитка.

Задний кожух состоит из двух частей: первая часть (из листового дуралюмина) расположена от инпангоута № 23 до инпангоута № 25 и вторая часть кожуха (из пержавеющей жароупорной стали ЯТТ ЛО,5) расположена от инпангоута № 25 до инпангоута № 28 и заходит за него на 120 мм. К хвостовой части кожуха вверху прикреплены дуралюминовый козырек, защищающий от тепловых влияний наклонный шпангоут, и по сторонам дуралюминовые экраны, защищающие бесшланговое соединение гидросистемы с цилиндрами тормозных щитков.


Задний кожух прикреплен к шпангоутам при помощи местных прокладок толщиной 2 мм, создающих щель обдува. Соединение переднего и заднего кожухов на шпангоуте № 25 — телескопическое, со встречными воздушному потоку щелями; размер щелей между кожухами 3 мм и между передним кожухом и шпангоутом фюзеляжа 1,5 мм.

# тормозные щитки

Тормозные щитки суммарной площадью 0,97 м² помещаются на хвостовой части (на правом и де вом бортах) в зоне шпангоутов № 28--30 и наклопного шпангоута (см. фиг. 9). Место установки щитков на фюзеляже частично изолировано от воздействия тепла от форсажной камеры стальным задним кожухом и экранами.

Конструкция тормозных щитков (фиг. 13) балочного типа, каждый щиток имеет два узла навески к фюзеляжу. Нижний узел — внутренний, оп вписан в контур фюзеляжа. Верхний узел — наружный, он имеет обтекаемую форму. Каркас щитков, состоящий из балок и диафрагм, связан наружной обшивкой из нержавеющей стали.

Открываются и закрываются щитки гидравлическими подъемниками, обеспечивающими одновременность их работы. Подъемники подвешены к



**Фиг. 14. Бесшланговое соединение.**1— распределительный коллектор; 2—линия на выпуск тормозных щитков; 3—линия на уборку тормозных щитков; 4—цилиндр управления тормозным щитком.

стальным узлам на наклонном шпангоуте, штоки их шарнирго соединены с узлами на шитках. Жесткой связи синхронизации открытия щитки не имеют. Управление гидросистемой открытия и закрытия питков осуществляется с помощью крана ГА-13М.5.

Питание цилиндров гидросмесью бесшланговос, плествлено через ось подвески цилиндров, на которои имеется распределительный коллектор гидромеся с металлическими трубопроводами, идущими инлиндру. Бесшланговое соединение (фиг. 14) грубопроводов гидросистемы с цилиндрами повышает надежность, температурную стойкость и позвоняют снизить вес конструкции.

#### **ГРЕБЕНЬ**

На хвостовой части фюзеляжа имеется продольный подфюзеляжный гребень, улучшающий боковую устойчивость самолета и предохраняющий физеляжпри посадке самолета.

Гребень — съемный, выполнен из общивки, набора диафрагм и наружной стальной окантовки по поредней кромке гребня. Задняя часть гребня имеет съемную стальную пятку, снабженную гнездом для наземной подставной опоры.

#### ХВОСТОВОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ

Заканчивается хвостовая часть фюзеляжа хвостовым обтекателем со съемной законцовкой, плавно переходящей в киль.

Конструкция обтекателя состоит из наружной и внутренней общивок с набором диафрагм и включает узлы крепления форсажной камеры.

Наружная общивка обтекателя приклепана к фюзеляжу по шпангоуту № 30.

# 3. ФОНАРЬ КАБИНЫ

Фонарь кабины летчика (фиг. 15) состоит из двух астей: козырька и сдвижной части. Фонарь обесчивает летчику обзор во все стороны.

Савижная часть фонаря сдвигается назад по трем тьеам — двум боковым и одному заднему. Бокорельсы прикреплены к верхней панели фюзелявнутри кабины с левого и правого бортов. Ний рельс закреплен на верхней панели фюзелямежду шпангоутами № 9 и 11.

фонарь кабины имеет одинарное остекление и лисе плоское бронестекло. По сравнению с фолм серийного самолета МиГ-17 фонарь самолемиГ-17ПФ отличается более обтекаемой удлинной формой, так как у него развит вперед козы-касти фонаря установлены перим ТС-27АМ и лучевая антенна АРК-5. Козырек заря снабжен жидкостным противообледенителем.

## **КОЗЫРЕК**

Кызырек фонаря состоит из штампованной дурминовой обечайки, приклепанной к обшивке фюжа. Обечайка имеет четыре выреза: передний. закрываемый стеклом броневого блока, два боковых и один верхний, закрываемые индивидуальными органическими стеклами.


Броневой блок прижимается к обечайке винтами. Боковые стекла козырька закреплены болтами между обечайкой и прижимными внутренними планками. Между стеклами и обечайками и прижимными планками по площади соприкосновения проложены герметизирующие уплотняющие прокладки.

Задняя дуга козырька выполнена в виде С-образного профиля. В образованный желоб вклеивается резиновый шланг герметизации фонаря.

# ПЕРЕДНЕЕ БРОНЕСТЕКЛО

Переднее бронестекло представляет собой блок из склеенных между собой стекол: силикатных и органического.

Блок заключен в металлическую стальную рамку. Под отбортовку рамки вклепана дуралюминовая фрезерованная рамка с гнездами под плавающие гайки, которыми блок крепится к обечайке козырька. Между поверхностью стекол и рамкой проложены прокладки, обеспечивающие герметизацию блока.



Фиг. 15. Фонарь кабины (вид сбоку)

#### СДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ФОНАРЯ

Сдвижная часть фонаря состоит из наружного и внутреннего каркасов с одинарным органическим стеклом толщиной 14 мм, зажатым между ними. Стекло выполнено неразрезным (цельным) от передвей дуги до задней кромки хвостового обтекателя. На сдвижной части фонаря в органическом стекле имеется вырез под перископ.

Все соединения, как и вся поверхность прилегания стекла к каркасам, загерметизированы тиоколом

и резиновыми прокладками.

Для соединения с рельсами на фюзеляже сдвижная часть фонаря имеет три узла с роликами. Узлы

связаны с каркасом болтами. Боковые профили наружного каркаса (в зоне шпангоута № 9) соединены между собой стальной сварной балкой, на которой укреплена регулируемая по длине и высоте задняя каретка с роликами. В хвостовой части фонаря балка и расположенная на ней часть каркаса соединены между собой штампованной дуралюминовой герметичной панелью.

Снаружи на стекле в плоскости расположения балки уложена стяжная лента, которая внизу крепится под болты, связывающие балку с каркасом. Между лентой и стеклом проложен резиновый про-

С внутренней стороны на передних узлах роликов расположены ручки для сдвигания сдвижной части фонаря и крючки для стопорения ее в закрытом состоянии (аналогично узлам фонаря самолета МиГ-17). Снаружи на левой стороне сдвижной части установлена ручка наружного открывания, которая лежит в специальном гнезде и удерживается кнопкой.

Для предохранения от запотевания стекла фонаря обдуваются воздухом, подаваемым от двигателя по трубопроводу к коллектору, закрепленному на фонаре. Для предохранения стекла от перегрева при облуве горячим воздухом между коллектором обдува фонаря и стеклами установлены теплоизолирующие прокладки. На стекле створки со стороны кабины наклеены лучи антенны АРК-5.

# АВАРИЙНОЕ СБРАСЫВАНИЕ ФОНАРЯ

Аварийное сбрасывание фонаря (фиг. 16) может быть осуществлено только из переднего положения, независимо от того, загерметизирована кабина или нет. Управление аварийным сбрасыванием фонаря--механическое.

Сбрасывание фонаря осуществляется движением от себя правой или левой ручек, расположенных на поручнях сиденья. Механизм сбрасывания фонаря состоит из жестких тяги и качалок, закрепленных на фюзеляже, и замков аварийного сбрасывапия фонаря. Механизм сбрасывания фонаря не отличается от соответствующего механизма самолетов МиГ-15бие и МиГ-17.

# противообледенительная СИСТЕМА ФОНАРЯ

На самолете установлен жидкостный противообледенитель (фиг. 17), предназначенный для предохранения поверхности стекол фонаря от внешнего обледенения.

В качестве противообледенительной жидкости применен этиловый спирт-ректификат. Попадая на ледяную пленку, спирт образует жидкий растворсмесь: спирт плюс вода с достаточно пизкой температурой замерзания. Этот раствор сдувается с поверхности стекол фонаря набегающим потоком воз духа. Спирт хранится в бачке емкостью 3 л.

Обрызгивание поверхности стекол происходит из коллектора, закрепленного на козырьке. В коллекторе параллельно поверхности стекол имеются отвер-

стия диаметром 0,5 мм.

Из бачка к коллектору спирт подается путем выдавливания сжатым воздухом, для чего смонтирована специальная система. Подача воздуха производится через электропневмокланан ЭК-48 и редуктор РВ-3 при нажатии на электрокнопку 5К, установленную на левом пульте. После выключения ЭК-48 воздух, оставшийся в бачке, проходит через шунтовой обратный клапан и стравливается через ЭК-48 в атмосферу.

На магистрали от бака к коллектору расположен обратный клапан, отсекающий бак от открытого

коллектора.

Запаса спирта в бачке достаточно для 10 - 18кратного применения продолжительностью по 2--3 сек. Эффект действия спирта на ледяную пленку наступает через 15-20 сек.

# противообледенительная система ФОНАРЯ ПРИ УЛУЧШЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ СТАНЦИИ РП-1

На самолетах с улучшенным размещением станции РП-1 произведены некоторые изменения в размещении противообледенительной системы фонаря

(фиг. 18).

Спиртовой бачок емкостью 3 л, выполненный в виде двух сообщающихся баллонов, установлен на левом борту самолета в переднем обтекателе фюзеляжа. Подходы к нему обеспечиваются через лючки во внутренней и наружной обшивках переднего обтекателя. В связи с новым расположением бачка изменились воздушная и спиртовая проводки противообледенительной системы и их монтаж на самолете.

#### ПЕРИСКОП ТС-27АМ

Перископическое устройство ТС-27АМ, установленное на фонаре самолета, служит для улучшения

обзора в задней полусфере.


Перископическое устройство ТС-27АМ (фиг. 19) представляет собой оптическую отражательную призму с отражающей гранью, покрытой слоем алкоминия; призма заключена в металлический корпус и установлена сверху впереди на сдвижной части фонаря кабины.

Размеры призмы обеспечивают поле зрения при среднем положении головы летчика по вертикали вверх — вниз 20° и по горизонту в стороны 20÷25°.


За счет перемещения головы и туловища летчика, допускаемых габаритами кабины, поле обзора увеличивается по вертикали до 60° и по горизонту до 80°

Перед входной и выходной оптическими гранями призмы в корпусе установлены кварцевые пласти-


16



Фиг. 16. Система аварийного сбрасывания фонаря.




Фиг. 17. Система жидкостного противообледенителя. 1—бачок: 2—трубка  $8\times6$ ; 3—обратный клапан: 4—коллектор; 5—кнопка включения противообледенителя (левый пульт): 6—тройник; 7—трубка  $6\times4$ ; 8—электроклапан ЭК-48 МАИ; 9—редуктор PB-3: 10—тройник с обратным клапаном



Фиг. 15. Система противообледенителя фонаря при улучшенном размещении станции РП-1. /-бачок; 2—трубка  $8 \times 6$ ; 3—обратный клапан; 4—коллектор; 5—кнопка включения противообледенения (девый пульт); 6—тройник; 7—трубка  $6 \times 4$ ; 8—электроклапан ЭК-48 МАИ; 9—РВ-3; 10—тройник с обратным клапаном.

ны, служащие защитными стеклами. Перископ снабжен электрообогревом как входной, так и выходной оптических поверхностей.

Электрообогревательный элемент выполнен в виде тонкого электропроводящего прозрачного слоя, наиссенного по всей плоскости защитных стекол.




Фиг. 19. Перископ ТС-27АМ.

1- призма; 2--корпус перискова; 3--кварцевое стекло со стороны вход: ой оптической поверхности; 4--кварцевое стекло со стороны выходной оптической поверхности; 5-герметизирующая резиновая прокладка; 6--электропровод; 7--крышка корпуса перискова; 8--электрообогревательный слой.

Электропроводящий слой обладает электронной проводимостью и имеет постоянное по времени значение сопротивления. Электропроводность слоя практически постоянна при температурах от —50 до  $+100^{\circ}$ С. Оба электропроводящих слоя включены

параллельно в электросеть самолета. Потребляемая мощность обогревательного устройства 24


Перископ на самолете сверху закрыт обтекателем (фиг. 20). Установка перископа не нарушает герметичности фонары.



фиг. 20. Вид на перископ снаружи. 1—обтекатель перископа; 2—входная поверхность призмы

# УСТАНОВКА ПЕРИСКОПА ТС-27АМ

Перископическое устройство ТС-27АМ установлено на сдвижной части фонаря (см. фиг. 20). Сдвиж ная часть имеет вырез в органическом стекле по сперископ. С внутренней стороны вырез окантован накладкой из органического стекла, прикрепленной к стеклу сдвижной части фонаря клеем ВИАМ Ф9.



Фиг. 21. Вид на перископ изнутри кабины. I – выходная поверхность; 2—проводка; 3—контактные колодки

20

С наружной стороны установлен выравнивающий стальной фланец, приваренный к верхней ленте; на фланце через герметизирующую резиновую прокладку укреплен перископ.

Перископ укреплен четырьмя равомерно затянутыми болтами диаметром 6 мм, которые проходят через отверстие диаметром 10 мм в органическом стекле. Зазоры между болтами и стенками отверстий в стекле заполнены уплотнительной замазкой. Спаружи спереди перископ закрыт обтекателем, прикрепленным двумя винтами к корпусу перископа и двумя болтами к каркасу фонаря. Проводка электрообогрева перископа заключена в резиновый

шланг, который крепится к левому внутреннему борту подвижной створки на скобках и заканчивается на контактных колодках (фиг. 21). Включение проводки обогрева в сеть возможно только при закрытом фонаре.

Система электрообогрева питается от плюсовой клеммы автомата защиты сети «ПВД-часы». Система электрообогрева имеет собственный АЗС-5, установленный на подфонарной панели справа перед шпангоутом № 5. АЗС-5 служит для включения и выключения системы обогрева и для предохранения ее от недопустимо большого тока.

# ГЛАВА II

# крыло

Крыло самолета — свободнонесущее, стреловидной формы в плане, состоит из двух консолей с разъемом у бортов фюзеляжа.

Установочный угол крыла на фюзеляже +1°. Поперечное V отрицательное, равно -3°. Угол стреловидности крыла по линии фокусов 45°.

Крыло — цельнометаллической конструкции с работающей общивкой. На каждой консоли установлен щиток-закрылок, сдвигающийся назад при открытии, и элерон с внутренней аэродинамической компенсацией.

На верхней обшивке крыла имеется три гребня, параллельных оси самолета. Между нервюрами № 22 и 23 установлены противофлаттерные грузы. Крыло самолета МиГ-17ПФ полностью аналогично крылу самолета МиГ-17.

# 1. КОНСТРУКЦИЯ КРЫЛА

Крыло состоит из каркаса, общивки и узлов. Қаркас крыла (фиг. 22) состоит из продольного и поперечного наборов.

Продольный набор составляют: передний лонжерон, главная балка, задний стрингер и стрингеры уголкового сечения.

Передний лонжерон представляет собой дуралюминовую клепаную балку переменного двутаврового сечения в средней части и переменного швеллерного сечения в корневой и концевой частях. До сопряжения с главной балкой лонжерон является элементом, воспринимающим основную нагрузку от вертикальных сил.

Главная балка, воспринимающая нагрузку от вертикальных сил, представляет собой цельноштампованную балку из стали СЗОХГСНА переменного двутаврового сечения. Задний стрингер представляет собой стенку из материала В-95 с двумя уголками, приклепанными к ней.

Поперечный набор составляют 25 нервюр и две вспомогательные балки: продольная и поперечная. Нервюры № 9, 11, 16, 20 и 24 усиленные. Боль-

шинство нервюр разрезные дуралюминовые, каждая нервюра состоит из носка, средней части и хвостовой части.

Продольная балка от переднего лонжерона до главной балки — цельноштампованная из материала В-95, от главной балки до заднего стрингера клепаной конструкции и состоит из стенки из материала В-95, профилей и верхней и нижней лепт из стали СЗОХГСА.

Поперечная балка—дуралюминовая клепаной конструкции. Стенки продольной, главной и поперечной балок и вырез в обшивке между ними образуют нишу шасси, открытую с нижней поверхности.

Обшивка крыла изготовлена из листового дуралюмина Д16АТВ толщиной от 3,5 мм внизу у разъема крыла до 1,5 мм на конце крыла. Для увсличения жесткости крыла под верхнюю обшивку в зоне нервюр № 9 и 19 приклепаны фестоны из дуралюмина Д16 толщиной 2—2,5 мм. На верхней и нижней обшивках имеются эксплуатационные люки для подхода к соединениям управления элеронами, щитками-закрылками, к узлам топливопровода, электропроводки и узлу шасси.

# 2. ЩИТОК-ЗАКРЫЛОК


Щиток-закрылок — дуралюминовый клепаной конструкции, расположен между нервюрами № 1 и 17 крыла.

Щиток-закрылок состоит из двух лонжеронов швеллерного сечения, нервюр Z-образного сечения, внешней и внутренней обшивки. На переднем лонжероне имеются два кронштейна крепления щитказакрылка к кареткам механизма выпуска и два узла соединения с тягами управления. На заднем лонжероне установлено два узла соединения с замками

подвески щитка-закрылка в закрытом положении.

Механизм выпуска щитков-закрылков установлен на хвостиках нервюр № 9 и 16 крыла и узлах заднего стрингера и представляет собой два С-образных хромансилевых рельса, согнутых по радиусу. В рельс введена подвижная каретка. В заднем конце рельса установлен замок подвески щитка-закрылка. Выпуск закрылков осуществляется силовым гидравлическим цилиндром. Закрылки связаны тросовой системой синхронизации отклонения.

- 2



# з. элерон

Элерон с внутренней аэродинамической компенсацией расположен между щитком-закрылком и концевым обтекателем крыла. Элерон — клепаной конструкции, состоит из лонжерона, нервюр, концевого профиля и дуралюминовой общивки. Элерон подвешен к крылу на двух штампованных серьгах в сварных стальных узлах, вклепанных внутрь лонжерона мерона.

Передняя кромка элерона в средней части имеет выступ, представляющий собой лист общивки, укрепленный диафрагмами. Этот выступ служит для соз-

дания внутренней аэролинамической компенсации По кромке выступа размещен балансировочный груз элерона, который крепит капроновую ткань для герметизации. Другая кромка ткани закреплена на диафрагмах и заднем стрингере крыла.

На левом элероне установлен триммер, управляемый электромеханизмом УТ-6Д. В систему управления элероном введен гидроусилитель БУ-1У, установленный на переднем лонжероне между нервыр , ми № 1 и поперечной балкой на правом крыле.

## 4. УЗЛЫ КРЫЛА


Раждая консоль крыла имеет три узла крепления к фюзеляжу: на понжероне штампованный узел и материала В-95, на поперечной балке сварной рел из стали СЗОХГСА и на главной балке ушки крепления к фюзеляжу, суставляющие одно целое балкой (фил. 23).

Пля доводки поперечной балансировки самолета в процессе летно-сдаточных испытаний и эксплуатации в конструкцию стыковых узлов переднего лон-жерона и поперечной балки введены регулировочные эксцентриковые втулки.

На главной балке и на переднем лонжероне крастустановлены узлы крепления эси эсновной стейниасси. На продольной балке установлен стальнувел крепления подъемника шасси.

Между носками нервюр № 11 и 13 установлямост подвески бомб или баков, который сестоит магниевого литого узла, дуральчмановых деафт и фестонов толщиной 2-2.5 мм

Рельсы механизмов щитков-закрыльов коопат хвостикам вервюр № 9 и 16 и к заднему стрин: ру крыла. Узлы крепления элерона установлены хвостиках нервюр № 20 и 24 крыла.



Фиг. 23. Вид на крыло со сторовы стыковых узлов.

# 5. ОБОРУДОВАНИЕ КРЫЛА

На переднем лонжероне правого крыла между нервюрами № 2 и 5 установлен гидроусминтель БУ-1У управления элеронами. На левом крыле между передним лонжероном и поперечной балкой установлена выдвижная посадочная фара. На заднем стрингере между нервюрами № 13 и 14 угтоновлен концевой выключатель выпущенного положения щитков-закрылков (только на правом крыле). На правом противофлаттерном грузе (между пер-

вюрами № 22 и 23) установлен приемник ПВД, а на левом — макет приемника (веса приемника и мамата учтены как противофлаттерные грузы).

На концевых обтекателях крыльев установлены бортовые аэронавигационные огии. В крыле проложена электропроводка, тяги управления элеронами и щитками-закрылками и установлена механическая сигнализация выпущенного и убранного положения шасси и щитков-закрылков.

# ГЛАВА Ш

# ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ

Хвостовое оперение самолста— свободнонесущее, реловидной формы. Угол стреловидности горизонтального оперения 45°, вертикального 55° 41′. Профиль вертикального и горизонтального оперений— имметричный. Горизонтальное оперение размещено на вертикальном. Угол установки стабилизатора регулируется на земле от +2° до -3°.

Хвостовое оперение самолета аналогично опереняю самолета МиГ-17, за исключением нижнего киля. Нижний киль отличается от нижнего киля самолета MuГ-17 контуром пижней части и положением (поднят на 60 мм) нижнего кронштейна навески руля поворота. В связи с изменением габаритов хвостовой части фюзеляжа приподнялась вверх линия среза киля под фюзеляж. В киле расположены: аккумулятор 12CAM-28, ракетница, агрегаты ДГМК-3, преобразователь ПАГ-1ФП.

# 1. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОПЕРЕНИЕ

Вертикальное оперение состоит из киля и руля поворота. Вертикальное оперение разделено горисыпальным оперением на нижнюю и верхнюю части. Верхний киль — съемный, отстыковка производитот всякий раз, когда требуется снять горизонтальное оперение.

Пижний киль жестко соединен с хвостовой частью фюзеляжа тремя болтовыми соединениями по шпан-тоутам № 25 27 и наклонному шпангоуту. Нижний трофиль киля соединен с подкилевой жесткостью фюзеляжа заклепками. Переход с фюзеляжа на киль выполнен несъемным зализом.


#### нижний киль

Конструкция нижнего киля однолонжеронного ниа. Қаркас киля состоит из переднего стрингера, лонжерона, набора стрингеров и нервюр и задней стенки с желобом.

Первюры нижнего киля перпендикулярны оси лонжерона. Лонжерон киля является основным силовым элементом и представляет собой балку с полками постоянного сечения по длине. Нижняя часть лонжерона крепится болтами диаметром 10 и 12 мм к наклонной раме фюзеляжа. К верхнему концулонжерона прикреплены хромансилевые узлы (левый правый) для крепления задних узлов верхнего киля и стабилизатора и кронштейна руля поворота.

Киль имеет 12 нервюр из Д16 толщиной 1— 1,5 мм. Стрингерный набор выполнен из прессованных профилей ПР-102-7, часть профилей сдвоена. Общивка киля состоит из носка и двух боковых обшивок толщиной 1,2 *мм* с вырезами под люки подхода к оборудованию и тягам управления, проходящим в нижнем киле.

Люк под оборудование установлен на левой стороне киля. Место у выреза под люк (установки 12САМ-28) усилено на правой стороне гофрированной жесткостью, а на левой — окантовкой из Д16-Л2, которые проклепаны с обшивкой, полкой лонжерона и со стрингерами (фиг. 24). Кроме того, установлена продольная стенка (между нервюрами № 5 и 8), прикрепленная к стрингерам.



Фиг. 24. Установка аккумулятора 12САМ-28 в киле

1 31763

Верхняя кромка обшивок заканчивается на верхней панели киля, которая представляет собой диафрагму из Д16-Л1,5. На верхней панели в передней части закреплены узлы для переднего крепления верхнего киля и стабилизатора.

#### ВЕРХНИЙ КИЛЬ

Каркас верхнего киля состоит из лонжерона, переднего стрингера и четырех нервюр. Нервюры расположены горизонтально по полету. На нижнем конце стрингера крепится хромансилевый узел переднего крепления киля. Лонжерон состоит из дуралюминовой стенки, профилей и стальной накладки в зоне стыкового узла. Нервюра № 1—усиленная, остальные легкие, штампованные из листового дуралюмина.

Общивка состоит из четырех частей: носка, законцовки и двухобоковин.

#### РУЛЬ ПОВОРОТА

Руль поворота состоит из двух частей, связанных между собой соединительной тягой с карданом. Каждая половина руля состоит из лонжерона, набора нервюр, концевого стрингера и дуралюминовой общивки. Нижняя половина подвешена к килю на двух кронштейнах, а верхняя на одном.

Руль поворота имеет аэродинамическую осевую компенсацию и весовую балансировку за счет двух сосредоточенных грузов. Верхний груз (обтекаемой формы в виде рога) заходит в вырез на законцовке киля. Нижний груз (плоской формы) прикреплет к узлу нижнего руля поворота и помещен внутрухвостового обтекателя фюзеляжа.

Концевой стрингер руля имеет нож, который на пользуется для балансировки путевой устойчивост самолета при летных испытаниях.

# 2. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОПЕРЕНИЕ

Горизонтальное оперение состоит из стабилизатора и рудя высоты.

#### СТАБИЛИЗАТОР

Стабилизатор конструктивно выполнен из двух симметричных частей, жестко связаных по оси самолета. Конструкция стабилизатора однолонжеронного типа. Каркас включает лонжерон, набор стринтеров и нервюр, силовую осевую нервюру и задний стринтер. Общивка состоит из двух листов: верхнето и нижнего

Лонжерон стальной из СЗОХГСА, состыкован из свух частей при помощи стальных заклепок. Лонжероны правой и левой половии стабилизатора связаны стальным фрезерованным узлом (термически обработанным до «"= 120 ке мм²) с помощью вильчатых болгов. Вильчатые болты являются, кроме того, элементом узла навески стабилизатора на нижний киль.

Бортовые нервюры разделены лонжероном на передикию и хвостовую части. Носки бортовых нервюр связаны стальным узлом, служащим передиим узлом крепления стабилизатора к килю. Обе част бортовой нервюры присоединены к лонжерону с мощью стальных накладок и сварных обойм.

Задний стрингер выполнен из дуралюминово профиля С-образного сечения. К нему прикреплины узлы навески руля высоты, по три на кажду сторону стабилизатора.

#### РУЛЬ ВЫСОТЫ

Руль высоты состоит из двух несвязанных междеобой частей (правой и левой), управляемых двуж тягами. Каркае руля состоит из швеллерного лажерона из Д16-Л1,5, общивки, концевого стрингел и набора нервюр. Каждая половина руля подведна в трех точках на разъемных узлах с шарикопол шипниками.

Руль имеет осевую аэродинамическую компенцию благодаря удлинению носка руля и весовобалансировку. Весовая балансировка выполнен, помощью стальных сосредоточенных грузов, установленных на обеих половинах руля. Левая полвина руля высоты снабжена управляемым тримуром.



# ГЛАВА IV

# ШАССИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ

# 1. ШАССИ

Насен самолета МиГ-17ПФ — трехколесное с редней стойкой.

Эсповные стойки имеют рычажную подвеску кос выносными амортизаторами. Колеса КТ-28 энсот двусторониие камерные тормоза. Стойка эфедиего колеса имеет рычажную подвеску колеса, эфедиего колеса имеет рычажную подвеску колеса, эфединатор, размещенный в стойке, и внутренний фединам разворота в нейтральное положение. Ко-

**Насен снабжено тремя видами сигнализации:** 

- ) механической наружной, предназначенной для гика;
- световой сигнализацией внутри кабины на паборной доске;
- 3) внешней световой для наблюдения за выском шасси с земли.

Насси самолета МиГ-17ПФ отличается от шасси нее выпущенных самолетов МиГ-17 установкой отсе на основных стойках, конструкцией и разметими передней стойки.

# ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА ШАССИ

Передняя стойка шасси (фиг. 25, 26 и 27) установлена в нише переднего отсека фюзеляжа и имеет узлы крепления на шпангоутах № 4 и 5A.

Мстановка передней стойки шасси состоит из «Мортизационной стойки с поворотной муфтой и выстрешим ориентиром, гасителя колебаний, вилка с колесом, цилиндра уборки (подъемника), замка убранного положения стойки шасси и щитков, закрывающих нишу колеса в убранном положении.

В выпущенном положении стойка своей верхней частью упирается в перемычку на шпангоуте № 4, расположенную выше оси вращения стойки. Перемычка удерживает стойку от поворота назад при воздействии сил, возникающих на колесе стойки, воспринимая вместе с осью стойки эти силы.

От поворота вперед и самопроизвольной уборки передняя стойка удерживается подъемником, который работает только на сжатие, как жесткий стержень. Это обеспечивается шариковым замком, находящимся в цилиндре уборки, и гидрозамком, запирающим гидросмесь в цилиндре уборки.

Имеется механическая и электросветовая сигна-

лизация положения передней стойки шасси, как и на серийном самолете МиГ-17.

Имеется аварийная система выпуска передней стойки сжатым воздухом. Эта система имеет автопомное управление, независимое от системы выпуска основных стоек шасси (в отличие от аварий пого управления на самолете МпГ-17).

Основной материал передней стойки — сталь СЗОХГСА, термообработанная до  $\sigma_b=130~\pm10~\kappa e/mm^2$  и сталь СЗОХГСНА с  $\sigma_b=140~\epsilon -160~\kappa e/mm^2$ .

Амортизатор стойки масляно-воздущного типа с пачальным давлением  $25^{+1}$  кг/см², торможение перетекания смеси осуществляется частично при прямом и главным образом при обратном ходе штока, что обеспечивает плавную работу амортизации при посадке самолета.


Особенностью в установке передпей стойки по сравнению с установкой на серийном самолете МиГ-17 является смещение оси навески стойки шасси и перемычки вниз на 30 мм и несколько измененпая конструкция узлов крепления и павески передней стойки и подъемника.


# ОСНОВНЫЕ СТОЙКИ ШАССИ


Основные стойки шасси (фиг. 28, 29 и 30) установлены на крыльях на специальных узлах, закрепленных между лонжеронами и главной балкой (у нервюры № 10).


Стойки убираются подъемником в крыло по направлению к фюзеляжу. В убранном положении стойки удерживаются замками подвески, установленными в крыле. Вырезы в крыле под основные стойки закрываются щитками. Каждый щиток основного шасси состоит из трех частей. Крыльевой щиток колеса закреплен на крыле и управляется гидроцилиндром. Средний щиток стойки закреплен неподвижно на стойке. Малый крыльевой щиток закреплен шарнирно на крыле и связан тягой со стойкой шасси.


В выпущенном положении основные стойки удерживаются цилиндрами уборки, выполняющими роль силовых подкосов. Подвеска колеса к стойке--рычажная с выносным амортизатором, работающим на сжатие.











Фиг. 30. Основная стойка шасси.

I-нога с узлом подвески; 2 выносной амортизатор; полувилка; 4--колесо KT-28; 5-- щитки основного шасси.

Установка основной стойки шасси состоит из ноги с узлом подвески, полувилки с колесом 660× ×160B, выносного амортизатора, силового цилиидра уборки и замка убранного положения.

Основной материал стойки сталь СЗОХГСИА, термообработанияя до  $\sigma_8=150^{+15}_{-10}\,{\rm Ke/Mm^2}.$ 

Выносной амортизатор масляно-воздушного типа с начальным давлением 90 12 кг/см2 имеет торможение на прямом и обратном ходе пориня, что обеспечивает мягкость амортизации и плавное движение самолета при посадке.

Внутренняя полость стойки используется как баллон для сжатого воздуха (под давлением 50 кг/см²) для системы аварийного выпуска шасси. В полувилку стойки вварена ось колеса. Ось имеет два диска крепления тормозных барабанов колеса одиндиск приварен к оси и полувилке, второй надевается на шлицевой конец оси и закрепляется гайкой.

#### КОЛЕСА ОСНОВНЫХ СТОЕК КТ-28

На основных стойках шасси установлены двухтормозные колеса высокого давления 660×160B марки КТ-28 (фиг. 31).

Конструктивно колесо представляет собой литой магниевый барабан, который на двух радиальноупорных подшиппиках вращается на оси полувилки стойки шасси. На барабан надета покрышка с камерой. С двух сторон к барабану присоединены тормозные рубашки.

На ось полувилки колеса падеты тормозные диски. Диски прикреплены в фланцам на полувилке и входят в колесо, размещаясь под тормозными рубашками. При подаче давления в камеры тормозных барабанов тормозные колодки прижимаются к тормозным рубашкам на колесе и силой трения тормозят вращение колеса.

Рабочее давление в шинах основных колес должно быть  $8,5\pm0,2$   $\kappa c/c m^2$ . Максимальное давление в шинах 9 кг/см<sup>2</sup>. Максимальное давление в тормозах 7 кг/см<sup>2</sup>.

# 2. УПРАВЛЕНИЕ САМОЛЕТОМ

⊕рганы управления самолетом МиГ-17ПФ аналоычны органам управления самолетом МнГ-17, за асключением того, что на самолете МиГ-17ПФ нет сублирующего тросового управления рулем высоты, а также установлены новые тяги и кронштейны в светемах управления рулем высоты и рулем пово-Рена в хвостовой части фюзеляжа. Система управчения самолетом (фиг. 32) состоит из:

- 1) ручного управления рулем высоты и элероor your
  - 2) ножного управления рулем поворота;
- 3) управления триммерами руля высоты и элеpona;
  - 4) управления щитками-закрылками;
  - управления воздушными тормозными щитками;
  - б) управления шасси.

Ручное и ножное управления — жесткие,

Выводы всех тяг управления из кабины герметипрованы. Конструкция системы управления позволяет собирать ее в отдельных агрегатах самолета (крыле, хвостовой части фюзеляжа и т. д.) и быстро соединять при сборке самолета.


# РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление рулем высоты и элеронами осуществляется с помощью ручки управления, установденной в колонке управления на полу кабины самолета. Отклонение ручки от нейтрального положения на себя на  $26^{\circ}_{2^{\circ}}^{+0^{\circ}}$  соответствует отклонению руля высоты вверх на 32°+1°, отклонение ручки от себя на 14°-1-1° соответствует отклонению руля высоты вниз на 16°+1°. Отклонение ручки управления от нейтрального положения влево или вправо на 16°30′-і-1° соответствует отклонению элеронов на 18°+1°. Нейтральное положение ручки 6°+30′ от вертикали на себя.


В управление элеронами введен гидроусилитель БУ-1У с передаточным отношением 1:23. В отличие от самолета МиГ-17 вместо двухходового крана выключения гидроусилителя с вращающимся золотником установлен электродистанционный кран ГА-74 на правом борту фюзеляжа у шпангоута № 12.

Включение электродистанционного крана ГА-74 производится выключателем ПП-45, установленным на левом пульте кабины.





Фиг. 31. Конструкция двухтормозного колеса КТ-28. I—съемный борт: 2—барабан; 3—рубашка; 4—колодка; 5—камера; 6 чашка; 7—датчик; 8—кронштейн: 9—пружина; I0—ведомос зубчатое вслес; II сальник: I2 ведущее в 6 плуксувание вслесу II сальник: I2 ведущее в 6 плуксувание вслесувание I3 плуксувание вслесувание I4 плуксувание вслесувание I4 плуксувание вслесувание вслесувание I4 плуксувание вслесувание вслесувание I4 плуксувание вслесувание всл



Фиг. 32. Схема управления самолетом.

Фиг. 32. Схема управления; 2—колонка ручного управления; 3—ручка управления; 2—колонка ручного управления рулем вмосты; 5—тяга управления рулем поворота; 6—тяга управления рулем поворота; 6—тяга управления элеронами; 7—герметичные выводы из кабины; 6—колонка управления на шпангоуте № 13; 9—герметизация тяг на перы № 3 киля; 11—узел на шпангоуте № 27; 12—узел на лонжероне киля; 13—узел у нервюры № 11 на лонжероне киля; 14—узел управления рулем высоты с грузом; 15—узел

авления самолетом.

управления рудем поворота; 16—быстроразъемное соединение тиг; 17—качалка за сиденьем летчика; 18—качалка на полу кабины; 19—узел между шпангоутами № 10 и 11; 20—качалка у шпангоута № 18; 21—установка гидроусилителя элеронов; 22—качалка на полу кабины за шпангоутом № 5: 23—качалка на лонжероне крыла за нервюрой № 11: 24—качалка на заднем стрингере крыла за нервюрой № 17: 25—узел управления элероном; 26—механизм загрузки системы управления элеронами.

#### ножное управление

Управление рулем поворота осуществляется с помощью педалей ножного управления, установленных на полу кабины у шпангоута № 5. Отклонение педалей на 29° 11° соответствует отклонению руля поворота на 25° 11° влево или вправо.

### УПРАВЛЕНИЕ ТРИММЕРАМИ

Управление триммерами руля высоты и элерона электродистанционное и осуществляется с помощью электромеханизмов УТ-6Д, управляемых нажимными переключателями, установленными в кабине на подфонарной панели и на левом пульте.

Отклонения триммера рудя высоты возможны вверх и вниз по 10°+1°. Отклонения триммера элерона возможны вверх и вниз по 15°+1°.

#### УПРАВЛЕНИЕ ЩИТКАМИ-ЗАКРЫЛКАМИ

Управление посадочными щитками-закрылками гидравлическое. Конструкция управления состоит на жестких тяг и тросов, спихронизации открыния щитков-закрылков.


Управление щитками-закрылками производится движением рычага, установленного у левого пульта летчика, на одной колонке с рычагом управления двигателем. Рычаг соединен с гидрокраном, а гидрокран управляет подачей гидросмеси в рабочие цилиндры, установленные в крыльях.

В отличие от самолета МиГ-17 краи закрылков установлен ближе к левому борту, под полом казбины.

Рычаг управления закрылками у пульта фикси руется в четырех положениях: нейтральное, закрылки выпущены на 60°, закрылки убраны.

#### УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫМИ ЩИТКАМИ

Открывание и закрывание тормозных щитков производится с номощью гидроцилиндров. Переключение рабочей жидкости на открывание и закрывание производится электромагнитным крапом



Фиг. 33. Система аварийного выпуска шасси.

// ручка выпуска левой основной стойки шасси; 2—левый рычат; 3 чехот герметизации троса; 4—качалка замка передней стойки; 5—качалка; 6—тендер; 7—правый рычат; 8—рычат автономного открытия замка передней стойки; 9—ручка выпуска передней стойки; 10—ручка выпуска правой основной стойки; 11 герметичная переходная колонка; 12—

соединение троса; 13—правый ролик на нервюре N2 1 крыла; 14—упор гибкой оболочки; 15—переходная качалка к правому замку; 16—качалка замка правой стойки шасси; 17—пружина: 18—качалка замка левой стойки шасси; 19— переходная качалка к левому замку; 20—левый ролик на нервюре N2 1 крыла.

ГА-13М/5, управляемым кнопкой на ручке управления самолетом. При нажатии кнопки электромагнитный кран, установленный в зоне шпангоутов № 19 и 20, срабатывает и гидросмесь подастся в гидроцилиндры на открывание.

В кабине на левом пульте установлен выключатель выпуска и уборки тормозных щитков. Выключателем можно пользоваться для более длительного включения выпуска тормозных щитков.

#### УПРАВЛЕНИЕ ШАССИ

Управление уборкой и выпуском шасси осуществляется с помощью электромагнитного гидрокрана ГА-46/3.

Переключение крана на уборку или выпуск шасси производится с помощью переключателя ППН-45, установленного на приборной доске. Установка переключателя конструктивно оформлена в виде рычага с сектором и задвижкой.

#### АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ШАССИ И ЗАКРЫЛКОВ

Шасси и закрылки могут быть выпущены аварийно воздушными системами. С помощью системы аварийного выпуска шасси (фиг. 33) можно осуществить выпуск всех трех стоек или только одной передней (автономный выпуск). При аварийном выпуске всех стоек открывание замков убранного положения производится летчиком вручную путем оттягивания ручек, установленных у пультов: с помощью правой ручки открываются замки правой стойки шасси и передней, а с помощью левой—замок левой стойки. «Дожимание» стоек до полного выпущенного положения производится воздухом аварийной системы при установке крана шасси на «Выпуск».

Если необходимо выпустить только переднюю стойку, то оттягивается ручка, находящаяся на полу кабины у ручки управления самолетом; кран шасси находится в нейтральном положении. «Дожимание» воздухом не производится. В этом случае стойка выпускается под воздействием набегающего потока воздуха.

Аварийный выпуск закрылков может производиться при любом положении рычага управления закрылками, но рекомендуется устанавливать рычаг на выпуск в положение «60°» при открытом вентиле аварийного выпуска закрылков. Аварийный выпуск закрылков производится только на полный угол 60°.

#### глава у

## ГИДРОСИСТЕМА И ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Падролнитема помолета МаЕ-ППТФ офис. Му полини на основний педролжитемы и системы падроупалеталя в в основним иналитемы педролжетеме палолета МаЕ-П

Поличие пакаленчается в всесм расположения прубологие гое в тископиной части финализи в выпичия новых игрепетов управления польтом в тор моря вопитьяние сом плему геприментемы во онго об-Арметура кончений теприметемы в пистем тепроусключей гороштые слаганы предоставатепримене клипаны, пройники слестивник в товивлитина вометов пемерон М.Г.

#### ОСНОВНАЯ ГИДРОСИСТЕМА

CHORRES TELECONOMITTEME LITTURET LET TELECONOMI I SENTOCON HERCON SENEGESTREWS. TORNOS-SENTON DOCUMENTO SE ARCON.

Рибочей индисортыю основной тепросистемы инпистия индисорть №МГ-С). Объем заливаемой индисорт № 2 Рибочее павление в основной тепроовстиче основном пестеренческая насория с изделие № 225 потавовленным на павической поставляет № 4.1 ст. ст. ст.

ЖАЦИООТЬ ИЗ БИЧКА, РИКИМИЦИВНИОТ В УССЕВИ ДВИ-ТЕТАЛЯ, ПЕРИЗ БИСТО В ВИПЕТР ВОСТУПИЕТ В ИЗОВЛЯЕТУ ЗАЯТТУВИИ, ВЕТИМ В ГИПРОВИКУМИЛЬНИОМ МОВИМЕНТОВНО-НОМУ 1 ЛЕВОЙ ГОТООИНЫ В ОБСЕВЕНИЕМ БИКИБЕЛИОМ, ПОРО-ТЕ № 5. В ТОСЛИ ЯТИТУ В ОБСЕВЕНИЕМ БИКИБЕЛИОМ, ПОРО-40190651 ПИТЕГИЯ, ПЕКТИЯ В РИГУЛИВИЧЕСКИЯ СОВЕТЕ.

THE THEOREM THEOREMS TO LEGISLAND OF 1 THEOREMS AND THE THEOREMS TO LEGISLAND THEORY OF THE THE THEORY OF THE THEO

по тонизмении дваления з тапросистение по м.— 5 следе неговиет пинтричка переволючиет пистем» на пиблини пеним наплед зинив тонишим писпение з пистение по СФД, следе Автопист пинтричка потнивание на балне шпинграта № 13 следе

# МОНТАЖ ГИДРОСИСТЕМЫ В ГОЛОВНОЯ ЧАСТИ ФЮЗЕЛИЖА


Монтан теприкитемы в тоговной части дисновный ка во многом внагостичен монсанту на самолести. Выше установлен на колобие точными плинами интерестителя. Гапрабачам, вноговытучествый клагая фильсов учение дистеля.

Завестроговаронами управления шагт тактологожен на лежни внешнем борту билелина между теред нам и средним становыми уплами орыла. Встако примена специены пистемой тадротоубопровода, вам и на памолеть Мабо

#### МОНТАЖ ГИДРОСИСТЕМЫ В \ВОСТОВОВ ЧАСТИ ФЮЗЕЛИЖА

MARIERA I GOUTTONIA TANTA DENGLISTA MAÑA TUCO PUNTANCE DI WINTEZZO EL DENGLISTA MAÑA PUNTANCE RESEA DINGUNHATENDAN LICENTRUME HITETURA ENDOCAN TENERA CAMBILLETT E IMBULTENE EN O 1 DOUGLASTROS CAMBILLETTE


типансивания типана пистания планата подписата подписата прити подписата по



ные между пинангоутами № 29 и 30 на форсажной камере. Цилиндры включены в гидросистему парадлельно с помощью дроссельной крестовины и двух угольников (см. фиг. 34);

3) дроссельная крестовина (фиг. 37) цилиндров управления регулируемым соплом форсажной камеры установлена на форсажной камере:


Крестовина на трех вствях, идущих к цилиндрам,



Фиг. 35. Краны ГА-13М/3 и ГА-13М/5. 1 гидрокран ГА-13М/3; 2—гидрокран ГА-13М/5.


имеет вкладын с калиброванными отверстиями. Подбором диаметров этих отверстий осуществлена отладка одновременной работы цилиндров (в каждый из трех цилиндров в единицу времени должно ноступать, а также вытекать из них равное количество жидкости);

4) два гидроцилиндра управления тормозными



Фиг. 37. Дроссельная крестовина в системе управления регулируемым соплом.
1—калиброванные вклалыши: 2—ветви илушие к палиндрам

1— калиброванные вкладыши; 2—ветви, идущие к цилиндрам; 3—ветвь на выпуск.



Фиг. 36. Расположение гидросистемы в хвостовой части фюзеляжа. 1—запорные клапаны; 2—проводка системы; 3—ниша установки кранов ГА-13М/3 и ГА-13М/5.

щитками установлены в нише тормозных щитков между шпангоутами № 28 и 30.

Для подключения гидросистемы к гидроцилиндрам щитков применено бесшланговое соединение.

Агрегаты связаны между собой металлинеским гидротрубопроводом. Все резиновые уплотнения в агрегатах гидросистемы выполнены из моргосстой, кой и маслостойкой резины В-14.

### 2. СИСТЕМА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ БУ-1У

Система обслуживает работу гидроусилителя БУ-1У в управлении элеронами и работает на жидкости АМГ-10. Объем заливаемой жидкости б. /

Давление в системе гидроусилителя поддерживается от 60° кг см² до 40° кг/см². Жидкость в систему подается гидронасосом 623М, установленным на двигателе. Из бачка через насос и фильтр жидкость подается к автомату разгрузки, затем к гидроаккумулятору, установленному с правой стороны в обтекателе балки шпангоута № 3, и далее к крану и цилиндру гидроусилителя.

Гидроаккумулятор, как и в основной гидросистече, служит для накопления запаса энергии в системе, снижения пульсации и обеспечения четкой работы автомата разгрузки. Давление в воздушной камере гидроаккумулятора 30 кг/см².

Автомат разгрузки является регулятором давления в системе. При достижении давления в гидросистеме 60°° кс см² автомат разгрузки переключает годачу гидросмеси от насоса 623М на слив в бачок, при понижении давления в системе до 40° кс см² автомат разгрузки включает подачу гидросмеся от насоса в систему гидросмеся от насоса в систему гидросмеся от насоса в систему гидросмеся от

В отличие от самолета МиГ-17 на свете в МиГ-17ПФ установлен электродистанционных кран включения гидроусилителя ГА-74. Кран регощен на правом борту в зоне между шпангоутам № 9 и 11А (фиг. 38). Конструкция крана ГА-71 назана фиг. 39.


Автомат разгрузки системы гидроусилит: Taновлен с правой стороны на подкосе рам теля. Гидробачок основной гидросистемы JDOбачок системы гидроусилителя конструктиз :6ъединены и установлены на раме двигателя 'IPOбачок системы гидроусилителя имеет кла-TOHцательных перегрузок, обеспечивающий Jagy жидкости в систему при отридательных · V 3ках и при перевернутом полете.

#### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КРАНА ГАЛТ

При включении правой катушки 19 гом 39, 40 и 41) якорь 20 притягивается к углар — е занимает крайнее правое положение. При з золотник 3 сообщает полость под правым того золотника 9 со сливом. Давлением з разго под




Фиг 38. Вад на установку электрогизропрева ГА-74 (правый борт 1—пран ГА-74.



Фиг. 39. Конструкция крана ГА-74.

1- корпус; 2—гильза; 3—золотник; 4—замок; 5—манжета; 6—упор; 7—гильза; 8—резиновое кольцо; 9 золотник; 10—птуцер; 12—штуцер; 13—штуцер; 14—шайба-компенсатор; 15—электромагнит ЭМО-2; 16 штепсельный разъем.



Фиг. 40. Схема работы крана ГА-74 (положение на слив).

Золотник

По реключателем включен контакт B. Ток поступил в обмотку B; якоры переместился вправо, в конце хода нажал на выключатель B и разомкнул цепь. Управляемый агрегат отключен от насоса и соединен со сливом.

ключен от насоса и соединен со сливом. 3 золотник; 9—золотник; 10—прунжер; 17—переключатель; 18 левая катушка; 19—правая катушка; 20—якорь; 21—вередний упор; 22—задний упор; 23—микропереключатель.

шлунжером 10 золотник 9 перемещается в крайнее правое положение, разобщая между собой штуцеры 12 и 13.

При включении левой катушки 18 якорь 20 приригивается к упору 21, т. е. занимает крайнее левое положение. При этом золотник 3 сообщает полость под правым торцем золотник 9 с полостью высокого давления. Золотник 9 перемещается влево и сообщает штуцеры 12 и 13 между собой. Гидроагрегат соединяется с насосом.

При перемещении золотника 9 влево плупжер 10

## Фиг. 41. Схема работы крана ГА-74 (положение крана на нагнетание).

Переключателем включен контакт A. Ток поступил в обмотку 18; якорь переместился влево, в конце хода нажал на выключатель  $\Gamma$  и разомкнул цепь. Управляемый агрегат соединен с насосом.

(Наименование позиций на фиг. 39, 40 и 41 общее).

выдавливает жидкость из полости золотника через иебольшое отверстие в полость высокого давления; этим несколько замедляется движение золотника и уменьшается гидравлический удар, возникающий при включении агрегата.


Якорь 20 электромагнита может занимать дибо крайнее правое, либо крайнее левое положение. Среднего положения якорь не имеет. При достижении якорем одного из крайних положений микропереключатель 23 разрывает цепь и прекращает подачу тока в соответствующую катушку, что исключает перегрев обмотки при длительном нахождении якоря в крайнем положении. В крайних положениях якорь и золотник удерживаются силами трения.


#### 3. ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Воздушная система (фиг. 42) самолета МиГ-17ПФ в основном аналогична воздушной системе самолета МиГ-17. Эта система обеспечивает аварийный выпуск шасси и закрылков, работу тор-

мозов основного шасси, перезарядку оружия, систему герметизации фонаря, наддув блока № 2 станции РП-1 и работу противообледенителя.

Запас воздуха находится в двух основных цилин-





Фиг. 43. Монтажная схема воздушной системы при улучшенном размещении РП-1 (питающая часть). /—бортовой зарядный штуцер; 2—фильтр; 3—редуктор PB-50M; 4—редуктор PB-3; 5—кран наполнения кабины; 6— обратный клапан; 7—кран сети; 8—кран наполнения ава-

прических воздушных баллонах емкостью по 4 л, каждый под давлением 150 кг/см², в одном шаро $z_{\mathrm{OM}}$  аварийном баллоне закрылков емкостью  $ilde{\mathbf{2}}$  ,t. 130 кг/см², в полостях стоек насси общей емкостью 6,6 л под давлением  $50~\kappa_{CCM^2}$ , в расходном баллоне вооружения  $2~\pi$  под давлением 50 кг/см<sup>2</sup>.

Зарядка баллонов производится через бортовой

лизиер.

Основные баллоны установлены в отсеке передтей стойки шасси, шаровой баллон для аварийного выпуска закрылков — на шпангоуте № 2 с правой стороны. Полости стоек шасси используются как баллоны аварийного выпуска шасси и аварийного

горможения колес шасси.

От основных баллонов, из которых воздух подается в систему через редуктор РВ-50, питаются: система перезарядки оружия, система управления тормозами колес, система герметизации и система наддува блока № 2 н. жидкостный противообледенитель. вонаря

Для перезарядки оружия используется воздух под давлением 50 кг/см². Для работы тормозов с помощью редукционного пускового клапана ПУ-7 равление воздуха понижается до 4 -- 7 кг/см<sup>2</sup>. Для работы системы герметизации фонаря и наддува блока № 2 с помощью редуктора РВ-3 давление воздуха понижается до 2,7-2,9 кг/см2.

Из шарового баллона (с давлением 110-130 кг/см2) воздух поступает для аварийного выпуска закрылка, а из стоек шасси (под давлением  $50 \ \kappa e/\epsilon m^2) - для аварийного выпуска шасси.$ 

Краны аварийного выпуска шасси и закрылков установлены на правом пульте в кабине.

#### система торможения колес

Система торможения колес самолета МиГ-17ПФ отличается от системы торможения колес самолета МиГ-17 меньшим давлением в тормозах ввиду установки двухтормозных колес КТ-28.

В систему торможения входят:

1) рычаг включения тормозов, установленный на ручке управления самолетом, связанный тросовой проводкой с ПУ-7;

2) редукционный пусковой клапан ПУ-7, пони-

жающий давление воздуха в зависимости от силы нажатия рычага включения тормозов (установлен на полу кабины);

3) дифференциал ПУ-8, распределяющий воздуу в тормоза левого и правого колес (установлен на кронштейне педалей ножного управления и связан тягой с педалями);

4) манометр для контроля давления в тормозах,

установленный на левом пульте кабины.

Движение рычага управления тормозами обеспечивает два режима торможения. На первом режи ме давление в тормозах поднимается до 4 ке см. на втором — до 7 кг/см². При переходе с первогрежима торможения на второй ощущается увеличние усилия, необходимого для нажатия рычага.

При нажатии рычага на ручке управления самлетом пусковой клапан открывает подачу воздух в тормоза и манометр через дифференциал. Лис ференциал подает воздух в тормоза левого или пра вого колеса в зависимости от положения педалез ножного управления. При нейтральном положени: педалей воздух подается одновременно в тормо левого и правого колеса.

Для системы тормозов используется воздух и основных баллонов воздушной системы самолета. В случае отсутствия давления в основных баллона предусмотрено использование воздуха из аварий ных баллонов шасси и закрылков. Для этого нужн открыть кран наполнения аварийных баллоне шасси и пользоваться тормозами обычным спос-

#### воздушная система при улучшенном РАЗМЕЩЕНИИ РП-1

Улучшенное размещение блоков РП-1 вызваль изменения в размещении основных баллонов для сжатого воздуха и трубопроводов к ним (фиг. 43).

Основные баллоны сжатого воздуха в этом слу чае установлены в обтекателях главной балки фюзеляжа рядом с гидроаккумуляторами, межд∵ шпангоутами № 12 и 13, а шаровой воздушный бальлон, служащий для аварийного выпуска закрылков, остался на шпангоуте № 2 с правой стороны от оси самолета.



#### глава VI

## СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЕ

На самолете МиГ-17ПФ установлен авиационный двигатель ВК-1Ф (с форсажной камерой), который представляет собой модификацию двигателя BK-1**A**.

Двигатель ВК-1Ф является воздушно-реактивным компрессорным газотурбинным двигателем, форсированным за счет сжигания дополнительного топлива за турбиной (фиг. 44 и 45).

В отличие от обыкновенного реактивного двигателя реактивный двигатель, снабженный форсажной камерой для сжигания дополнительного количества топлива за турбиной, имеет следующие режимы

1) режимы без включения форсажной камеры и сжигания дополнительного топлива, при которых двигатель работает как обычный реактивный дви-


пополнительного топлива, сжигаемого за турбиной

щего воздуха.

Двигатель ВК-1Ф состоит из следующих основных узлов:


- 1) центробежного компрессора с двусторонним входом воздуха;
  - 2) девяти прямоточных камер сгорания;
  - 3) одноступенчатой газовой турбины;
  - форсажной камеры с управляемым соплом;
- двух коробок приводов: для агрегатов двигателя и для самолетных агрегатов.

Компоновка двигателя ВК-1Ф в основном соответствует компоновке двигателя ВК-1А.



камеры

 полочнаться светему, коробку принодон, коробку с светемом корому дурунны и компектор объеди д сел стематроводую циничести инесены кон д сел с с можения светиные с установкой деяться объедине. коллектор с форсунками, расположенный в кольценом стабилизаторе в конце диффузорной части форсажной камеры. Форсунки направлены против потока газа, что улучшает распыл и дает возможность лучше подготовить смесь к сгоранию.




Фис. 45. Общий вид установки двигателя ВК-1Ф с форсажной камерой.

Фисса кназ камера (фиг. 46—47) крепится к корлетической камерателя; соединение — телескопиченая кам телеврующее разность деформаций двигателе с клепляжа. Гелескопическое соединение заклами и нажаей части топливосборным лотком со предвей трудкой.

Ожетичає пополнительного количества топлива в россижений камере дает прирост тяги, который сотиличест 23—28% тяги взлетного режима двига-

Филиперая камера состоит из двух частей: дифператиры и удлинительной. Удлинительная часть Начальное воспламенение смеси производится от пусковых форсунок при помощи запальной свечи, установленной в днище конуса; затем топливная смесь сжигается непрерывно благодаря высокой температуре в форсажной камере. Топливная система и система зажигания форсажной камеры независимы от основных систем двигателя.

На двигателе ВК-1Ф установлены топливные насосы: ПН-9МА, обеспечивающий работу двигателя (имеет всережимный регулятор оборотов и топливный кран; насос поддерживает заданные обороты независимо от высоты и скорости полета), и



Фиг. 46. Форсажная камера двигателя ВК-1Ф (вид сбоку слева).


завлявается регулируемым соплом (фиг. 48). Иметля гидравлическое управление соплом. Регулуемое сопло позволяет изменять площадь вызного сечения при работе с форсажем и без него. В диффузорной части форсажной камеры проистедит понижение скорости газового потока, воспламенение и сжигание основной массы дополнительного гоплива. В удлинительной части происходит догорание топлива и нарастание скорости газов.

Схема управления форсажем приведена на фиг. 49.


Топливо в форсажную камеру подается через

ПН-14А, обеспечивающий работу форсажной камеры (имеет баростатический регулятор подачи топлива). Оба насоса работают независимо друг от друга. Общим для двух раздельных топливных систем является только топливный фильтр.

Распределение топлива по топливным коллекторам камер сгорания двигателя ВК-1Ф осуществляется с помощью агрегата АРТ-8. Управление подачей топлива к топливному коллектору форсажной камеры, а также управление гидравлической системой регулируемого сопла и системой зажигания производится при помощи топливного крана



Фиг. 47. Соединение форсажной камеры с корпусом турбины двигателя.



Фиг. 48. Регулируемое сопло.

АРТ-14А, сблокированного с автоматическим выотоготелем системы зажигания и гидравлического правления регулируемым соплом. Топливный кран АРТ-14А управляется при помощи электромеханизча МГ-2.

Коробка приводов двигателя ВК-1Ф по сравнечию с коробкой двигателя ВК-1А конструктивно упрощена и рассчитана на установку топливных

насосов ПН-9МА и ПН-14А. На верхнем фланце коробки приводов крепится насос ПЕСОМА, а на нижнем — ПН-14А. Суфлирующее отверстие коробки расположено на боковой стенке с правой стороны (по полету).

На коробке маслонасосов двигателя вместо дрос сельного крана крепится распределитель АРТ 14А и связанный с ним муфтой электромеханизм МГ 2

41.

## 2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ФОРСАЖНОЙ КАМЕРЫ

Сжигание дополнительного количества топлива в форсажной камере осуществляется по принципу сжигания топлива в прямоточных воздушно-реак-пивных двигателях.

Топливо, предназначенное для сжигания в форсажной камере, впрыскивается 24-мя форсунками в направлении против потока газа, выходящего из турбины, и двумя пусковыми форсунками под

углом в 45° к эси двигателя.

Стабилизация процесса горения достигается срывом газового потока за кольцевым стабилизатором, установленным в конце диффузорной части форсажной камеры. Стабилизатором одновременно является и внутренний усеченный конус диффузорной части форсажной камеры.

Горение впрыскиваемого против потока топлива начинается на расстоянии приблизительно 560 мм за турбиной, непосредственно за стабилизатором, и заканчивается в основном до выхода из регулируемого сопла. Температура газа в зоне горения при этом повышается до 1300—1500°С.

Наличне в начале форсажной камеры на длине 665 мм диффузорной части с расширением по потоку газов позволяет значительно понизить скорость газового потока в зоне горения. Понижение скорости газового потока в зоне горения дает возможность при сравнительно небольшой длине форсажной камеры получить достаточную полноту сгорания и устойчивое горение.

Форсажная камера «включается», т. е. в нее впрыскивается топливо и происходит процесс горения, только периодически на короткий промежуток времени от 3 до 10 мин. в зависимости от высоты полета.

В остальное время форсажная камера выполняет функции обыкновенной реактивной трубы. В соответствии с этим условия работы форсажной камеры меняются. Для того чтобы в обоих этих случаях обеспечить одинаковые условия за турбиной, т. е. одинаковые температуры и давления газа, форсажная камера снабжена регулируемым соглом, дающим два различных проходных сечения для выходящих из сопла газов: меньшее — при выключенной подаче дополнительного топлива и большее — при включенной подаче дополнительного топлива. (При этих условиях параметры газа за турбиной остаются неизменными как при работе без форсажа, так и при работе с форсажем).

Горение дополнительного топлива за турбиной происходит с меньшим коэффициентом полезного действия, чем в основном двигателе. Это обстоятельство приводит к увеличению общего удельного расхода топлива при форсировании двигателя одновременно с увеличением его тяги. Так, при форсировании тяги на  $25\,\%$  удельный расход составляет до  $2\,\frac{\kappa z}{\kappa z}$  топлива

## 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРСАЖНОЙ КАМЕРЫ

Электрическая система форсажной камеры питается от бортовой сети постоянного тока. Эта система независима от электросистемы двигателя и предназначена для включения всех агрегатов, обеспечивающих совместную работу форсажной камеры и двигателя (см. фиг. 49 и 50).

Эта электросистема подразделяется на две части: самолетную и двигательную.

В самолетную часть системы входят следующие агрегаты:

1) реле PT-40 (38M);

2) коробка переключения ПК-500;

3) подкачивающий насос (агрегат 422А) (5М);

4) гидроэлектрокран ГА-13М/3 (47М).

В двигательную часть системы входят следующие агрегаты:

- 1) электромеханизм МГ-2 с редуктором (45M);
- 2) автоматический выключатель (46М);

пусковая катушка (12E);

4) запальная свеча.

Кроме того, в электросистему форсажной камеры входят автоматы защиты типа АЗС, микровыключатели типа КВ-6-2А, инерционные предохранители, которые размещены на левом пульте и левом электрощитке, и один микровыключатель «автоматического закрытия сопла» (за сиденьем летчика на шпангоуте № 8 фюзеляжа).

Примечание. На первых самолетах МиГ-17ПФ установлены: коробка переключения ПК-450 и агрегат 422.

## РАБОТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ФОРСАЖНОЙ КАМЕРЫ


(см. фиг. 49 и 50)


Автомат защиты АЗС-5 (поз. 13) («Бустер-помпа») включает подкачивающий насос 422Å (поз. 3). Автомат защиты АЗС-10 (поз. 18) («Форсаж двигателя») включает электросистему форсажной камеры.

Форсированный режим работы двигателя включается автоматически при перемещении рычага управления двигателем за упор максимальных оборотов двигателя (предусмотрен дополнительный ход); в этом случае замыкается микровыключатель КВ-6-2A (поз. 8), который установлен на секторе перед рычагом управления двигателем.

При замыкании микровыключателя 8 срабатывает реле РТ-40 (поз. 7), включая электродвигатель МГ-2 (поз. 9) и контактор коробки ПК-500. Электродвигатель МГ-2 открывает кран АРТ-14А, включая подачу топлива в топливную систему форсажной камеры. Одновременно включается в работу автоматический выключатель 11, который находится под напряжением бортовой сети.

Контактор коробки ПК-500 переключает агрегат 422A на вторую ступень «Форсажный режим», т. е. подкачивающий насос увеличивает обороты и производительность. Автоматический выключатель 11 замыкает цепи питания пусковой катушки зажигания





I- гидроиилиилры управленяя соплом: 2—гидромлектрокран ГА-13M/3 (47M); 3—подкачивающий изсос (агрегат 422A) (3M); 4—коробка переключения ПК-60); 5—запальняя сеча: 6—пусковая катлинка (12E); 7—рсте РТ-40 (3EM); 8—микрозымлючатель включения форсам КВ-52A (14E); 9—электромсканиям  $M\Gamma$ -2 с редуктором (45M); 10—крак

АРТ-14А; 11—автоматический амключатель для въдомения ключатель открытия со КПМ-1А и ГА-13М/3 (46M); 12—рамат динателез: 13—347—г татемя; 3MM); 19—(«Подкаянвающий насос» (Бустер-полия) (7M); 14—соления и прилами Клагана вазряйсто выключения форсами; 52M); 19—32C5 «Аварийное выключение форсами; 52M); 19—10—и чиний предокранитель стигальная лампомы форсами; 15M; 17—ны теля ПП-5, 23—соля

и соленоида электромагнитного крана ГА-13М/3 (поз. 2). Автоматический выключатель 11 отрегулирован таким образом, что зажигание включается с некоторым опережением относительно полного открытия топливного крана АРТ-14А и регулируемого сопла.


Пусковая катушка зажигания находится под напряжением в течение 4—5 сек. После этого цепь питания пусковой катушки размыкается, а соленоид электромагнитного крана 2 остается под напряжением до момента выключения форсажа. Электромагнитный кран ГА-13М/3 при включении работает на подачу гидрс моси к цилиндрам регулируемого сопла. Поршни перемещаются при этом до упора в сторону раскрытия регулируемого сопла.

Выключение форсажа производится установкой рычага управления двигателем в положение максимальных оборотов двигателя. В этом случае агрегат 422A переключается на первую степень — режим пормальной работы двигателя.

Обратный ход электромеханизма МГ-2 осуществляется подачей питания от аккумулятора через инерционный предохранитель 19, который выключает электромагнитный кран ГА-13М/3 на уборку цилиндров и закрытие сопла до минимального проходного сечения.

Аварийное выключение форсажной камеры осуществляется путем включения автомата защиты 15, смонтированного на левом электрощитке. При включении автомата защиты срабатывает соленоид 14, устанавливая наклонную шайбу насоса ПН-14А на минимальную подачу топлива, а кран АРТ-14А остается открытым. В этот момент загорится сигнальная лампа «Форсаж выключен» 16. Сопло остается в открытом положении, при этом топливо в форсажную камеру подается насосом в количестве 300—470 л/час.

Сопло имеет независимое электрическое управление. Для этого в цепи управления электромагнит-



фиг. 50. Схема электрооборудования форсажной камеры.

1—гидроцилиндры управления соплом; 2—гидроэлектрокран ГА-13М/3 (47М); 3—подкачивающий насос 422А (5М); 4—коробка переключения ПК-500; 5—запальная свеча; 6—пусковая катушка (12E); 7—реле РТ-40 (38М); 8—микровыключатель включения форсажа КВ-6-2А (14E); 9—электромеханизм МГ-2 с редуктором (45М); 10—кран АРТ-14А; 11—автоматический выключатель для включения КПМ-1А п ГА-13М/3 (46М); 12—рычаг двигателя; 13—АЗС-5 «Бустерномпа» (7М); 14—соленоидный клапан аварийного выключения форсажа (52М); 15—АЗС-5 «Аварийное выключение

форсажа» (53М); 16—сигнальная лампочка «Форсаж выключен» (48М); 17—выключатель открытия сопла (37М); 18—АЗС-10 «Форсаж двигателя» (34М); 19—инерционный предохранитель ИП-15 (56М); 20—микровыключатель КВ-6А блокировки положения рычага сектора газа и закрывания сопла (54М); 21—инерционный предохранитель ИП-5; 22—инерционный предохранитель ИП-50.

Примечание. Позиции, указанные в скобках, соответствуют позициям на принципиальной фидерной электросхеме самолета (см. фиг. 74).

ным краном сопла смонтирован выключатель сопла 17, которым открывается сопло при продолжительной гонке двигателя на земле и перед остановкой двигателя с целью охлаждения.

Если при взлете не выключен выключатель сопла


17, то цень открытия сопла автоматически будет прервана микровыключателем КВ-6А (поз. 20) при движении рычага управления двигателем в диапазоне от 35 до 60°. В этом диапазоне сопло автоматически будет закрываться.

## 4. КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И ФОРСАЖНОЙ КАМЕРЫ

Двигатель ВК-1Ф на самолете МиГ-17ПФ укреплен аналогично креплению двигателя на самолетах МиГ-15 и МиГ-17, за исключением подвески форсажной камеры в хвостовой части фюзеляжа.

Двигатель крепится к раме подвески ферменной конструкции, сваренной из хромансилевых труб и закрепленной на шпангоуте № 13 носовой части фюзеляжа (фиг. 51). При отстыкованной хвостовой части фюзеляжа двигатель остается подвешенным на посовой части.

Кроме того, форсажная камера крепится к плаперу самолета в хвостовой части фюзеляжа. Гюзади шпангоута № 30 в хвостовом обтекателе фюзеляжа вмонтированы направляющие рельсы — узлы для крепления форсажной камеры, выполненные в форме желобов — один с круглым сечением и другой с прямоугольным сечением канала. Ответные узлы крепления на форсажной камере выполнены в виде хромансилевых роликовых опор; девый ролик — шаровой, правый ролик — цилиндрический. Тепло-



Фиг. 51. Крепление двигателя (вид сбоку сзади).

Двигатель крепится за корнус компрессора в четырех точках за две цапфы, расположенные на 105 мм ниже оси двигателя, и за два ушка, расположенные в верхней части двигателя.

Форсажная камера крепится к корпусу турбины двигателя с помощью телескопического соединения.

вые расширения форсажной камеры в поперечном направлении погашаются за счет предусмотренных зазоров в нижнем правом узле, а в продольном направлении компенсируются за счет перемещения обоих роликовых опор вдоль направляющих узлов рельсов (фиг. 52).


# 5. РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Рычаг управления двигателем смонтирован на секторе (колонке рычагов) левого пульта в кабине (фиг. 53 и 54).


С помощью рычага управления двигателем можно установить основные режимы работы двигателя ВК-1Ф:

1) нормальные режимы работы двигателя при положениях рычага от «Малый газ» до «Полный газ»;

2) форсажный режим работы двигателя при положении рычага «Форсаж»— с этой целью рычагу обеспечен дополнительный ход за упором полного газа двигателя.



Фиг. 52. Узлы крепления форсажной камеры к фюзеляжу. /—направляющая правая; 2—ролик; 3—винт; 4—контровочная шайба; 5—направляющая левая; 6—сфера.




Фиг. 53. Элементы управления форсажной камерой на рычаге управления двигателем.

7 -гашетка; 2—зуб гашетки; 3—упор; 4—рычаг управления двигателем; 5—микровыключатель КВ-62А.

Рычаг управления двигателем представляет собой пластинку из дуралюмина, на которой расположены ось ручки управления прицелом АСП-3НМ; пусковая кнопка; кнопка радиопередатчика; два стопора: один—для стопорения ручки управления припелом, а второй— для упора рычага в положении «Мапый раз»

На рычаге имеется кулачок для включения микровыключателя в положение «Малый газ» при запуске двигателя на земле. Кроме того, рычаг управ-




Фиг. 54. Управление дроссельным краном. 1—пружинная тяга; 2—насос подачи топлива ПН-9МА; 3 тяга от сектора газа; 4—качалка; 5—кронштейн; 6—качал ка; 7—шпангоут № 13.

ления двигателем в отличие от самолетов МиГ-15бис и МиГ-17 имеет гашетку с пружиной и зубом, а также профилированный кулачок для включения микровыключателя КВ-6-2А электросистемы форсажа.

На секторе (колонке рычагов) имеются упоры; в

один упирается зуб гашетки при положении рычага «Полный газ», а в другой—промежуточный упор упирается гашетка рычага при движении на уборку газа из положения «Полный газ» (фиг. 55).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предохранения камеры от сжатия (сминания) при полетах с выключенным форсажем на больших приборных скоростях (свыше 800 км/час) рычаг управления двигателем необходимо устанавливать впереди промежуточного ипора, обеспечивающего необходимое число оборотов двигателя (упор отрегулирован на земле на 8800 об/мин).



Фиг. 55. Схема работы сектора газа.

1-рычаг сектора; 2-упор малого газа; 3-упор форсажа; 4 -промежуточный упор; 5---гашетка; 6--упор фиксации форсажа; 7-кулачок рычага сектора; 8-головка нажимно-

го устройства; 9-шток нажимного устройства; 10-ограничительная гайка; 11-выступ кронштейна; 12-микровыключатель запуска; 13---микровыключатель включения форсажа


## 6. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ И ФОРСАЖНОЙ КАМЕРОЙ


Управление двигателем (фиг. 56) состоит из управления дроссельным краном или рычагом всережимного регулятора насоса ПН-9МА, стоп-краном и электрической системы управления форсажной камерой. Управление рычагом регулятора насоса ПН-9МА и стоп-краном — жесткое и состоит из системы тяг на качалках.

Включение форсажной камеры осуществляется дополнительным ходом рычага газа управления двигателем за упор режима максимальной тяги двигателя.

При необходимости перехода на форсажный режим летчик нажимает гашетку 1 (см. фиг. 53) и передвигает рычаг вперед до зацепления зуба 2 за упор 3. Рычаг управления двигателем 4 нажимает при этом на микровыключатель КВ6-2А (5), при включении которого осуществляется цикл включения форсажной камеры (см. работу электросистемы).


Дополнительный ход рычага управления двигателем, необходимый для включения форсажной камеры, обеспечивается тем, что тяга 1 (см. фиг. 54) имеет возможность увеличить свою длину благодаря находящейся в ней пружине. Таким образом, дальнейшее изменение положения рычага управления двигателем в кабине (при переходе на форсажный режим) не влечет за собой перемещения рычага всережимного регулятора топливного насоса ПН-9МА, стоящего при этом на упоре.





Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/25 : CIA-RDP80T00246A051500280001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/25 : CIA-RDP80T00246A051500280001-9



Выключение форсажной камеры производится обратным перемещением рычага управления двигателем. Гашетку 1 (см. фиг. 53) нужно снова нажать для вывода из зацепления с зубом 2. В случае отказа системы выключения форсажной камеры имеется аварийное (дублирующее) выключение при помощи автомата защиты АЗС-5, смонтированного на левом электрощитке; при его включении произ-

водительность насоса подкачки топлива в форсажную камеру ПН-14А уменьшается до минимума.

Рычаг управления стоп-краном смонтирован на отдельном кронштейне, как на самолете МиГ-17, и имеет три фиксированных положения: «Открыто» и «Закрыто» — крайние положения и «Запуск» — промежуточное положение.

## 7. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ


На самолете МиГ-17ПФ между форсажной камерой и обшивкой фюзеляжа установлен кожух обдува, сделанный из листового дуралюмина и стали Я1Т (см. описание фюзеляжа).

Назначением кожуха является создание необходимых щелей обдува и предохранение каркаса фюзеляжа от непосредственного теплового воздействия форсажной камеры (фиг. 57).

Кожух обдува в фюзеляже, идущий от шпангоута № 18 и заходящий за шпангоут № 28, телескопически соединяется с ограждающим кожухом на удлинительной части форсажной камеры, образуя

единую систему охлаждения форсажной камеры и фюзеляжа. Эта система состоит из щелей обдува между форсажной камерой и кожухом, между кожухом и каркасом.

В полете воздух, протекающий по обеим щелям, поступает из двигательного отсека благодаря избыточному давлению, создающемуся за счет скоростного напора. При гонке двигателя на земле течение воздуха имеет противоположное направление, что вызвано имеющимся в двигательном отсеке разряжением.



Фиг. 57. Схема охлаждения двигателя и фюзеляжа.
Стрелки показывают движение потока воздуха по щелям обдува.

## 8. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливная система имеет следующие отличительные особенности по сравнению с самолетами МиГ-17 и МиГ-15бис. Задний топливный бак имеет примерно такую же емкость, как на самолете МиГ-15бис, но конфигурация его изменена в связи с установкой форсажной камеры.

Для получения наибольшего объема поверхность баков выполнена с минимальными зазорами относительно внутреннего каркаса фюзеляжа. Крепление баков осуществляется продольными лентами, баки прижимаются к фюзеляжу по шпангоутам № 20 и 22.


В связи с необходимостью увеличения избыточного давления на всасывании насосов ПН-9МА и ПН-14А (не менее 1 *ати*) в отсеке отрицательных

перегрузок переднего серийного фюзеляжного бака установлен насос 422А.

Поскольку наружные габариты подкачивающего насоса 422А больше габаритов насоса, установленного на самолете МиГ-17, изменен отсек отрицательных перегрузок при одновременном увеличении его емкости до 27 л (фиг. 58).

Изменена последовательность выработки топлива. Подача топлива из фюзеляжного бака № 2 (заднего) начинается после выработки 200 n из фюзеляжного бака № 1 (переднего) (на самолете МиГ-17 после 345 n).

Схема питания двигателя показана на фиг. 59. Система питания топливом состоит из двух фюзеляжных баков, двух подвесных баков, трубопровода и двух подкачивающих насосов,



Фиг. 58. Два положения отсека отрицательных перегрузок.

а—положение при нормальном полете; б—положение при перевернутом полете.

1 распорная втулка; 2—нижний тарельчатый клапан; 3— резиновые прокладки; 4—корпус насоса 422A; 5—патрубок: 6—перхний тарельчатый клапан; 7—кожух насоса 422A; 8—дюритовое соединение; 9—нагнетающее устройство: 10—груз; 11—направляющая кожуха насоса 422A.

Общая емкость фюзеляжных баков 1415  $\Lambda$  (бак № 1 1250  $\Lambda$ , бак № 2 165  $\Lambda$ ). Емкость двух подвесных баков — по 400  $\Lambda$  каждый:

Соединение баков между собой в систему осуществляется металлическими трубами из материала АМГМ и гибкими шлангами. Заливка горючего производится через горловины, имеющиеся на каждом баке (на баке № 2 с левой стороны).

Для перекачивания топлива из подвесных баков в фюзеляжный бак № 1 в подвесные баки от компрессора двигателя подводится воздух под давлением 0,4 кг/см² (заборный штуцер установлен на горловине камеры сгорания № 1 двигателя). Чтобы давление воздуха не превышало 0,4 кг/см², через предохранительные клапаны стравливается избыточное давление.


Для указания об окончании выработки топлива из подвесных баков и фюзеляжного бака № 2 установлены сигнализаторы СД-3, включающие соответствующие лампочки на доске приборов.

Чтобы обеспечить полную выработку топлива из подвесных баков и надежную работу сигнализатора СД-3, предохранительные клапаны системы поддавливания помещены в герметический кожух. В полость кожуха и полость статического давления сигнализатора СД-3 подведен скоростной напор через дренажную трубку, выведенную под правый зализ крыла.

Таким образом, влияние скоростного напора, подведенного через дренаж в главный бак, компенсируется соответствующим повышением рабочего давления в системе поддавливания подвесных баков.

Дренаж фюзеляжных баков осуществляется через трубку, выведенную в атмосферу из бака № 1. Для контроля расхода топлива в баке № 1 установлен керосиномер.

Для перекачивания топлива из бака № 2 в бак № 1 служит насос ПЦР, установленный на фюзеляже перед баком № 2, а для подачи топлива к на-



Фиг. 60. Подкачивающий насос (агрегат 422A).

1—корпус насоса; 2—крыльчатка; 3—ось вращения крыльчатки; 4—выводной патрубок; 5—электроразъем; 6—сливной кран.

сосу двигателя в баке № 1 установлен подкачивающий насос 422A (фиг. 60).

Физеляжный бак № 1 — мягкий, резиновый, установлен в носовой части фюзеляжа, как и на самолете МиГ-17, между шпангоутами № 9 и 13.

Физеляжный бак № 2 (фиг. 61) — сварной кон-


фюзеляжный бак № 2 (фиг. 61) — сварной конструкции, изготовлен из материала АМЦ, установлен между шпангоутами № 19 и 23, выполнен в виде соединенных между собой трубопроводом в общий объем двух баков, каждый из которых состоит из обечаек, донышек, перегородок и арматуры; заливная горловина находится на левом баке, а сливная пробка — на правом. Подход к ним обеспечивается через лючки на фюзеляже.

Обе половины бака № 2 соединены между собой и с баком № 1 дренажными трубками. Бак № 2 крепится к фюзеляжу металлическими продольными лентами. Ленты заделаны на шпангоутах № 19—23 и стягиваются тендерами. Место установки бака № 2 закрывается экраном переднего кожуха обдува. Бак № 2 снимается и устанавливается при расстыкованном фюзеляже.

#### СИСТЕМА ПОДДАВЛИВАНИЯ ТОПЛИВА В ФЮЗЕЛЯЖНЫХ БАКАХ

Примененная на самолетах МиГ-17ПФ система поддавливания топлива в фюзеляжных баках от компрессора двигателя дополняет собой существующую систему наддува баков от скоростного напора через дренажную систему. Поддавливание предназначено для повышения работоспособности насоса 422А и для обеспечения устойчивости работы двигателя при полетах на больших высотах и на практическом потолке.


Поддавливание топлива в фюзеляжных баках производится воздухом, отбираемым от компрессора двигателя. Система поддавливания (фиг. 62) состоит из отборной трубки 13 с обратным клапаном 11; обратного клапана 4, установленного в дренажной трубке первого фюзеляжного бака; двух предохранительных клапанов 6, установленных на дренажной трубке первого фюзеляжного бака; обратного клапана 12 с отверстиями и прорезями, установленного в баке № 1.



1 передний верхний узел крепления бака; 2—передний нижний узел крепления бака; 3—задний верхний узел крепления бака; 4—задний нижний узел крепления бака; 5—ления бака; 5—ляжная лента; 6—внутренняя обечайка бака; 7—наружная

обечайка бака; 8—донышко бака; 9—продольная перегородка; 10—поперечная перегородка; 11—заливная горловина; 12—штуперы дренажа бака; 13—штупер соединения баков.





Фиг. 62. Система поддавливания топлива в фюзеляжных баках.

/—бак № 1; 2—трубка дренажа; 3—заборвик воздуха; 4— обратный клапан; 5—дроссель диаметром 3,2 мм; 6—предо-транительные клапаны; 7—трубка от компрессора двигателя; 8—дроссель диаметром 3,5 мм; 9—герметическая короб-

Сжатый воздух для поддавливания топлива в фюзеляжных баках поступает из трубопроводов системы поддавливания подвесных баков по отборной трубке 13 (с обратным клапаном 11) в дренажную трубку 2. Величина расхода воздуха лимитируется дросселем 8 с диаметром отверстия 3,5 мм, установленным на входе в отборную трубку.

Из дренажной трубки 2 сжатый воздух поступает в бак № 1, а из него по трубопроводу дренажа в бак № 2. В дренажной трубке 2 за заборником скоростного напора воздуха установлен обратный клапан 4 (готовое изделие 670900) с просверленным в

заслонке отверстием и новой пружинкой.

Клапан оттарирован на избыточное давление 0.05 кг/см2 и служит для перекрытия дренажного трубопровода при уменьшении на больших высотах давления скоростного напора ниже давления воздуха, подаваемого в систему поддавливания от компрессора двигателя.

Ограничение избыточного давления воздуха, поступающего от компрессора, осуществлено путем перепуска избыточного количества воздуха. Для этого в нижней петле дренажной трубки установлены два предохранительных клапана 6, оттарированных на открывание при избыточном давлении в 80-

90 мм рт. ст.

Нажняя петля дренажной трубки и предохранительные клапаны заключены в герметическую коробку 9, из которой воздух, стравливаемый клапанами, и конденсат, поступающий из дренажной трубки через отверстие диаметром 3 мм, по сливной трубке отводятся в атмосферу.

Для предотвращения попадания конденсата. скапливающегося в дренажной трубке 2, в компрессор двигателя в трубке 13 имеется обратный кла-

пан 11.

В баке № 1 в месте подвода дренажной трубки установлен обратный клапан 12 тарельчатого типа, который не допускает попадания топлива из бака в дренажный трубопровод.

#### ПОДВЕСНЫЕ БАКИ

Существует два варианта установки подвесных баков на самолеты МиГ-17ПФ:

1) установка неунифицированных подвесных ба-

ков, прилегающих к крылу;

2) установка унифицированных подвесных баков на стойках с обтекателями.

#### Неунифицированные подвесные баки

Прилегающие подвесные баки (фиг. 63) подвешиваются под крылом к бомбовым замкам Д4-50, установленным в специальных мостах крыла. Баки — сварные цельнометаллические, изготовлены из материала АМЦ. Каркас бака имеет продольный и поперечный наборы.


В баки вмонтированы рым-болты для подвески к бомбовым замкам крыла. Каждый бак имеет три упора (два передних и один задний); через передние упоры баков, расположенные ближе к оси самолета, проходит воздушная проводка системы поддавливания, а через задние упоры — топливный трубопровод; вторые передние упоры глухие. Каждый бак имеет заливную горловину и сливную пробку.

На хвостовой части баков установлены стабилизаторы, обеспечивающие надежное сбрасывание баков в полете. Стабилизатор бака состоит из листовой обшивки, закрепленной в передней части к двум узлам, приваренным по бокам обечайки бака, и в задней части - к стержню, проходящему сквозь

Баки сбрасываются в полете при нажатии на нижнюю кнопку (для сбрасывания бомб) на ручке управления самолетом или на кнопку аварийного сбрасывания, установленную на щитке в кабине.

#### Унифицированные подвесные баки

Унифицированные подвесные баки (емкостью по 400 л) — цельнометаллические, имеют обтекаемую




форму с круглым сечением, три стойки для крепления бака к крылу самолета и стабилизатор (фиг. 64).

Конструкция бака включает обечайку из материала АМЦ и внутренний каркас, состоящий из трех поперечных диафрагм, связанных с опорными стойками, и одной продольной диафрагмы, установленной между передними диафрагмами в средней части бака. Унифицированные подвесные баки мо-

жно устанавливать на самолеты МиГ любого типа, а также переставлять с одного крыла на другое.

Выпускаются баки с двумя вариантами передних узлов:


1-й вариант (временный) — упоры невзаимозаменяемы, при перестановке баков с правого крыла на левое и наоборот необходимо использовать различные (правые и левые) передние упоры;




Фиг. 64. Подвесной бак (унифицированный).

I—заливная горловина, 2—передние стойки; 3—рым-болт; 4—вакуум-клапан; 5—задний узел (ближний); 6—задний узел (дальний); 7—дополнительная сливная пробка; 8—слив-

ная пробка; 9—заборник топлива; 10—топливный трубопровод в варианте для МиГ-17; 11—топливный трубопровод в варианте для МиГ-15бис.



Фиг. 65. Унифицированный подвесной бак под крылом.



Фиг. 66. Конструкция вакуум-клапана. 1-шт. с. 2—прокладка; 3—корпус; 4—ось; 5—тарелка; 6—клапан; 7—шайба; 8—прокладка.

2 % зариант (основной) — упоры взаимозаменяем при перестановке баков с правого крыла ва с се и наоборот можно использовать одни и те ж пупоры.

Унафицированные подвесные баки, как и прилетаност подвесные баки, подвешиваются под крыша на бомбовые замки и могут быть сброшены в подсте.

ж ткость подвески баков достигается благодаря трем порным узлам, выполненным в виде пустотелы тоек с опорами (см. фиг. 64 и 65). На двух веретих стойках 2 монтируются глухая и воздуходры ящая опоры, которые могут переставляться в зам вмости от установки бака на левое или правое клано самолета.

Загляя стойка является опорой и топливопроводом на имеет два задних узла: ближний 5 к перед на стойкам — предназначен для установки бако самолеты МиГ-17, МиГ-17Ф и МиГ-17ПФ, даль на узел 6 выполняет аналогичные функции тойки бака закрыты тремя обтекателями. В нем обтекателе расположены обе задние стой, закуум-клапан 4. Вакуум-клапан (фиг. 66) позакуум-клапан 4. Вакуум-клапан (фиг. 66) позакуум-клапан 4. Вакуум-клапан открываетная разности давлений внутри бака и снаружи позаком снижении самолета. Клапан открываетная давление окружающей атмосферы превышавление внутри бака на 0,05 кг/см².

По ратановки упоров передних стоек и их обтекатал правый и левый баки не отличаются друг от тола Каждый бак имеет заливную горловину / толую пробку в (см. фиг. 64). На хвостовой чате бака установлены треугольные стабилизаторы, бес чивающие надежное сбрасывание баков в поте в хвостовой части бака имеется дополнительчая ливная пробка 7 для слива жидкости при промыва баков в процессе производства и эксплуата-

Облекатели передней стойки бака снабжены опорзачи площадками для поджатия наконечников затомата одновременного сбрасывания; в случае перестановки бака с одного крыла на другое (в I-м зарианте) обтекатели остаются на крыле на своем месте, а опорные части стоек необходимо поменять местами.


# АВТОМАТ ОДНОВРЕМЕННОГО СБРАСЫВАНИЯ (АОС) ПОДВЕСНЫХ БАКОВ

Автоматы одновременного сбрасывания подвесных баков (АОС) (фиг. 67) устанавливаются на самолете (фиг. 68) для того, чтобы обеспечить сбрасывание второго подвесного бака в случае самопро извольного срыва одного из баков.

Автомат одновременного сбрасывания установлен с помощью кронштейна на нижней общивке каждого крыла в зоне подвески баков, в районе нередних упоров баков (рядом с замками Д4-50). Кронштейн крепится к общивке крыла четырымя болгами.

Автомат состоит (см. фиг. 67) из наружного регу лируемого наконечника 2 с резиновой пробкой, пружины и подвижного золотника с шейкой 1, заключенных в стакан 4 с вырезом под боек 14 с пружиной к микровыключателю КВ-6А (поз. 3). При поджаты вешенном баке наконечник и золотник поджаты внутрь корпуса автомата одновременного сбрасывания (фиг. 69).

Включение микровыключателей 3 (см. фиг. 67) в сеть производится через выключатели В-45, установленные на нижней общивке крыльев в зоне нервюр № 12 и 13 крыла. Напряжение подается по




фяг. 67. Автомат одновременного сбрасывания баков. 1—золотник: 2 наконечник: 3 —микровыключатель КВ-6.А 4—стакан; 5—шпилька: 6 наружина, 7 винт; 3 гайка; 9 шайба; 10 —шпинвт; 11 кронштейн микровыключателя; 12 втулка; 13 -шток; 14 боек; 15 гайка; 16 кронштейн.

....



Фиг. 68. Место установки автомата одновременного сбрасывания в крыле. 1—наконечник АОС.



проводке для тактического сбрасывания бомб, а взаимосвязь между замками (открывание второго замка при срабатывании одного из замков) — по проводке аварийного сбрасывания бомб.

Автомат одновременного сбрасывания работает следующим образом: при подвешенных подвесных баках боек 14 упирается в золотник 1, при этом 58

микровыключатель 3 находится в разомкнутом состоянии и электроцепь разомкнута.

При срыве одного из баков золотник I поступательно перемещается под действием пружины 6 и боек 14 попадает с выступа на шейку золотника: при этом электроцепь замыкается, оставшийся закрытым замок открывается и второй бак сбрасывается.


# 9. АВТОНОМНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Система автономного запуска двигателя на самолете МиГ-17ПФ аналогична улучшенной системе запуска на самолете МиГ-17 с двигателем ВК-1А с аккумулятором 12САМ25, с шунтировкой сериесной обмотки стартера СТ-2-48В и доработанным стопкраном на АРТ-8В (фиг. 70).


Пунтировка сериесной обмотки в стартере СТ-2-48В приводит к ослаблению магнитного поля в сериесной обмотке, что улучшает эффективность стартера и повышает число оборотов двигателя в конце цикла запуска примерно на 400—600 об/мин, т. е. делает запуск более надежным и простым.

Одновременно, чтобы избежать помпажа при запуске, доработан стоп-кран APT-8В — в его конструкцию введено дозирующее отверстие. Когда стоп-кран установлен в среднее фиксированное положение, это отверстие дает топливо в количестве, достаточном для раскрутки двигателя до 1200 об/мин без появления бурления (хлопков).

Дальнейшая раскрутка двигателя должна происходить при полностью открытом стоп-кране. Для фиксирования стоп-крана в промежуточном положении на рычаге управления стоп-краном установлен фиксатор (фиг. 71).



Фиг. 70. Стоп-кран АРТ-8В,



## 10. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Противопожарное оборудование самолета МиГ-17ПФ аналогично соответствующему оборудованию самолета МиГ-17. Система противопожарного оборудования самолета служит для сигнализации о пожаре и тушения пожара в зоне расположения двигателя.

В комплект оборудования входят:

1) два баллона емкостью по 3 л каждый, напол-

ненные углекислотой из расчета 0,7  $\epsilon$  на 1  $\epsilon$  $m^3$  объема. Баллоны закупорены пироголовками, которые одновременно служат устройством для ввода баллонов в действие. Пироголовки заряжены патронами ПП-3;

2) трубопровод, соединяющий баллоны с противопожарным коллектором на двигателе;

3) четыре термоизвещателя, установленные: два

пверху по бокам в зоне между шпангоутами № 19 и 20 и два внизу по стрингеру № 8 между шпангоутами № 18 и 19. Термоизвещатели срабатывают в диапазоне температур 170-200°С;

4) электросистема передачи сигнала от термоизвещателя к сигнальной лампочке и электрическая система управления пироголовками баллонов.

На левом пульте у приборной доски расположена сигнальная лампочка связанная электропроводкой с термоизвещателями, и «пожарная» кнопка для включения взрывного устройства пироголовок.

При повышении температуры в зоне расположения термоизвещателей до 170-200°C их контакты замкнут цепь и загорится сигнальная лампочка красного цвета — «Пожар» (фиг. 72).

Нажатием на «пожарную» кнопку вводятся в действие пироголовки, в которых взрывом пиропатрона пробиваются мембраны, углекислоте открывает-

сывается в отсек двигателя. Примечание. На самолетах МиГ-17ПФ последних серий (с № 580623) установлены сигнализаторы типа АД-155А-3К, состоящие из стальной панели, на которой


укреплены контакты и клеммы, изолированные от нанели слюдяными прокладками.

ся выход из баллонов и она через коллектор выбра-

На одном из контактов укреплена вогнутая биметаллическая пластинка, имеющая шайбу-контакт. Пластинка и контакты закрыты защитным колпачком.


Сигнализаторы пожара в отличие от термоизвента гелей типа ТИ работают по принципу размыкания электрической цепи. В связи с этим в цепи пожарной сигнализании в кабине установлено реле типа РП-2, замыкающее (при срабатывании сигнализатора пожара) электрическую депь сигнальной лампы «Пожар» (фиг. 73). Сигнализаторы пожара отрегулированы на температуру срабатывания в лиапазоне 180+20°C.

Самолеты, находящиеся в эксплуатации, должны дора-батываться в соответствии с бюллетенем № ГК-392.



Фиг. 72. Схема подсоединения термоизвещателей пожара типа ТИ

(Номера позиции соответствуют спецификации и позициям на фиг. 74).



Фиг. 73. Схема подсоединения сигнализаторов пожара типа АД-155А-3К.

(Номера позиций соответствуют спецификации и позициям на фиг. 74).

#### ГЛАВА VII

## **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

Электрооборудование самолета (фиг. 74) обеспечивает работу пилотажно-навигационной аппаратуры, приборов контроля работы двигателя, радио- и радиолокационных установок, сигнальной аппаратуры, вооружения, системы запуска двигателя, работу электромеханизмов и электрокранов.

Система электрооборудования — однопроводная. Ток постоянный, напряжение 28,5 —26 в. Система


электрооборудования состоит из эпергетического узла, коммутационной арматуры (электрожгуты, выключатели, автоматы защиты сети и т. п.) и потребителей электроэнергии.


В хвостовой части фюзеляжа внизу, в зоне высоких температур (от форсажной камеры), электропроводка обмотана шнуровым асбестом в два слоя и покрыта слоем жидкого стекла.


#### 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ САМОЛЕТА


.№ позиции на фиг. 74	Наим <b>е</b> нование	Тип	№ позиции на фиг. 74	Наименование	Тип
1.9 29 39 49 59 69 7.9 89 99 109 149 159 169 179	Энергетический узел  Генератор  Минимальное реле  Регулятор напряжения  Шупт амперметра  Амперметр  Гугоплавкий предохранитель  Трансформатор  Конденсатор  Плавкая вставка в цени РТ-40 синала отказа генератора  Выключатель  Бортовой аккумулятор  Релейная коробка бортового аккумулятора  Релейная коробка аэродромного аккумулятора  Выключатель  Вольтметр	ГСР-6000 ДМР-400 Р-25А А-46 А-46 ТП-200 Т-1Г КБМ-31 ПВ-6 В-45 12САМ-28 РПА-200А РПА-200А	189 199 203 213 443 453 483 493 1M 2M 3M 5M 6M 7M	Контактор Инерционный предохранитель Инерционный предохранитель Инерционный предохранитель Реле сигнала отказа генератора Сигнал отказа генератора (цвет красный) Реле автоматического отключения аэродромного источника питания Выносное сопротивление  Электромеханизмы Стартер для запуска лвигателя (на двигателе) Пусковая панель Пусковой насос Подкачивающий насос Фильтр Автоматический выключатель на 5 а	К-200Д ИП-50 ИП-50 РТ-40 СЛЦ-51 РП-2 ВС-25А СТ-2-48В ПС-2В ПНР-456 Агрегат № 422А ПК-500 АЗС-5


.№ познини на фиг. 74	Наименование	Тип	№ позиции на фиг. 74	Наименование	Тип
8M	Подкачивающий насос	ПЦР1-5	5E	Клапан пусковой форсажа (правый)	
9 <b>M</b>	Фильтр	Ф-14А	6E	Кнопка запуска двигателя (на	204K
10 <b>M</b>	Инерционный предохранитель	ИП-5	i	секторе газа)	
17M	Механизм управления триммером руля высоты	УТ-6Д	7 <i>E</i>	Микровыключатель запуска дви- гателя на земле	КВ-6-2Л
18M	Нажимной переключатель трим- мера руля высоты	ПН-45	8E	Лампа сигнализации запуска дви- гателя в воздухе (цвет красный)	СЛЦ-51
19M	Ламия сигнализация нейтраль- пого положения триммера руля вы- соты (цвет белый)	СЛЦ-51	9E 11E	Реле для запуска (зажигания) Выключатель зажигания в воздухе	PT-40 B-45
20M	Автомат защиты цепи ЭУП, трим-	A3C-5	12E	Пусковая катушка	КП <b>М</b> -1А
2000	мера руля высоты, элерона		13E	Свеча зажигания	K-284
21M	Механизм управления триммером элерона	УТ-6Д	14E	Микровыключатель форсажа	KB-6-2A
23M	Нажимной переключатель трим- мера элерона	ПН-45		Контрольные приборы двигателя	
26M	Лампа сигнализации выпущенного положения тормозных щитков (цвет	СЛЦ-51	1K	Сигнализатор пускового давления на 0,3 кг/см <sup>2</sup>	СД-3
27M	зеленый) Концевой выключатель выпущен-	BK-2-140B	2К	Лампа сигнализации пускового давления (цвет красный)	СЛЦ-51
30M	ного положения тормозных щитков Выключатель для тормозных	B-45	7 <i>K</i>	Сигнализатор работы подкачиваю- щего насоса	СД-3
31M	цитков Кнопка для тормозных щитков	204K	8K	Jlампа сигнализации подкачиваю- щего насоса (цвет зеленый)	СЛЦ-51
32M	Гид <b>роэл</b> ектрокран	FA-13-5	9К	Датчи: топливомера с сигнали- затором	КЭС-857
33M	Переключатель шасси	ППН-45	10K	Указатель топливомера	КЭС-857
34 M	Автомат защиты на 10 <i>а</i>	A3C-10	11K	Лампа сигнализации остатка	СЛЦ-51
35M 36M	Гидроэлектрокран	ΓA-74		топлива (цвет красный)	OVILL OI
37M	Переключатель гидроусилителя Выключатель открытия сопла	ПП-45 В-45	12K	Приемник манометра П100 для топлива	ЭМИ-ЗР
38M	Реле включения форсажа	PT-40	13K	Указатель манометра П100 для	ЭМИ-ЗР
43M	Гидроэлектрокран	ΓΑ-46	1071	топлива	3mm-at-
44M	Автомат защиты сети	A3C-5	14K	Приемник манометра П10 для масля	ЭМИ-ЗР
45M	Электромеханизм включения форсажа	MΓ-2	15K	Указагель манометра П10 для масла	Эми-зр
46M	Выключатель	K-242	16K	Приемник термометра масла	ТУЭ-48
47M	Гидроэлектрокран открывания сопла	ΓA-1 <b>3-</b> M/3	17K	на 150°С Указатель термометра масла	Эми-зр
/8M	Лампа аварийного отключения форсажа (цвет зеленый)	СЛЦ-51	18K	на 150°C Датчик термопары 1-й	TBI'-11
50M	Инерционный предохранитель	ИП-50	19K	Датчик термонары 2-й	ТВГ-11
50	на 50 а		20K	Датчик термопары 3-й	ТВГ-11
52M	Соленоид насоса ПН-14А	••••	21K	Датчик термопары 4-й	ТВГ-11
53M	Антомат защиты на 5 <i>а</i>	A3C-5	22K	Указатель термонары	ТВГ-11
54M	Микровыключатель открывания сопла	KB-6A	23К	Колодка термонары	TBI'-11
55M	Контактор системы запуска	К-50Д	24K	Датчик тахометра	2УГ1-48
56M	Инерционный предохранитель	ИП-15	25K	Указатель тахометра	<b>TЭ-1</b> 5
	на 15 а		26К	Сигнализатор выработки топлива из подвесных баков	СД-3
1E	Зажигание		27K	Лампа сигнализации выработки топлива из подвесных баков (цвет	СЛЦ-51
2E	Свеча зажигания двигателя (левая)		28K	зеленый) Указатель давления топлива на	
21:	Свеча зажигания двигателя (правая)		29K	100 KZ/CM <sup>2</sup>	
3E	Пусковая катушка	КР-1	30K	Приемник давления топлива П100	
<b>4</b> E	Клапан пусковой форсажа (левый)		JUK	Выключатель сигнализации выра- ботки топлива из подвесных баков	B-45
62	ı			}	




















4 war. 74	Наименование	Тип	позиции фиг. 74	Наименование	Тип
•			왕물		
	Световая сигнализация				
	и освещение самолета		4IC	Киопка	1
;	Кабинная лампа	ICHODIC AS	42C	•	
	*****	KJICPK-45	43C	и	<b>]</b>
	Выключатель концевой для левой амортизационной стойки шасси.	ВК-44	44C	•	ļ
-	(Убрано)		45C	Выключатель ракет	B-45
	Выключатель концевой для левой	BK-44	46C	Термовыключатель	АД-155А-ЗК
١	амортизационной стойки шасси. (Выпущено)		47C	n	<b>АД-15</b> 5А- <b>3</b> К
	•	DV 44	48C	pt-	АД-155А-3К
	Выключатель концевой для пе- редней амортизационной стойки	ВК-44	49C	-	АД-155А-3К
ı	шасси. (Убрано)		50C	Пиропатрон	ПП-3
	Выключатель концевой для не-	BK-44	51C	Лампа сигнализации пожара	СЛП-51
	редн <b>ей амортизационной с</b> тойки шасси. (Выпущено)			(цвет красный)	
	` • •	DIC 44	52C	Кнопка проверки лампы пожара	204K
	Выключатель концевой для пра- вой амортизационной стойки шасси.	ВК-44	53C	Кнопка включения пиропатрона	204K
	(Убрано)		54C	Плавкая вставка на 10 а	ПВ-6
	Выключатель концевой для пра-	BK-44	56C	Реостат лампы УФО для правого	РУФО-45
	вой амортизационной стойки шасси. (Выпущено)		57C	борта Арматура УФО для левого борта.	АРУФОШ-45
1	Лампа сигнализации левой амор-	CM-30	0,0	Арматура у ФО для левого порта. (С лампой УФО-4А)	Art vom-s
	тизационной стойки шасси. (Выпущено)		58C	Арматура УФО для правого борта. (С лампой УФО-4А)	АРУФОШ-4
	Лампа сигнализации левой амор-	CM-30	59C	Реостат лампы УФО для левого	РУФО-45
	тизационной стойки шасси. (Убрано)			борта	101010
1	Лампа сигнализации передней	CM-30	60C	Пиропатрон	ПП-3
	амортизационной стойки шасси. (Выпущево)		61C	Фара	ЛФСВ-45
١	Лампа сигнализации передней	CM-30	62C	Перекидной переключатель фары	ППН-45
-	амортизационной стойки шасси.	<b>3 3</b>	63C	Автомат защиты в цепи фары	A3C-25
İ	(Убрано)	_	64C	Высотный сигнализатор	BC-46
	Нампа сигнализации правой амортизационной стойки шасси. (Выпущено)	CM-30	65C	Лампа сигнализации "Выключи РП-1" (цвет красный)	СЛЦ-51
	Лампа сигнализации правой амортизационной стойки шасси. (Убрано)	CM-30	68C	Лампа сигнализации выпуска ле- вой амортизационной стойки шасси	XC-39
.		Изделие завода	69C	Лямпа сигнализации выпуска не-	XC-39
	Кнопка проверки ламп шасси	різделис завода		редней амортизационной стойки	
	Концевой выключатель выпущен-	ВК-44		шасси	
1	ного положения щитков-закрылков		70C	Лампа сигнализации выпуска пра- вой амортизационной стойки шасси	XC-39
	Ламиа световой сигнализации	AOC-42	71C	Реле сигнализации выпуска шасси	РП-3
	с надписью "Выпусти шасси"	anu ri	72C	Розетка переносной лампы в ла-	47-K
	Лампа выпуска щитков-закрыл- ков (цвет зеленый)	СЛЦ-51	120	фете	31-17
	Розетка для переносной лампы	47-K	73C	Лампа сигнализации перегрузки	СЛЦ-51
		ПВ-10		давления ППК-1	
	Плавкая вставка		74C	Переключатель "Мин. — Макс." в	ПП-45
	Бортовой аэронавигационный огонь для левого крыла (цвет красный)	БАНО-45	75C	ППК-1 Сигнализатор "Мин." давления в	СД-22А
	Бортовой аэронавигационный	БАНО-45		ппк-1	0.000
	огонь для правого крыла (цвет зеленый)		76C	Сигнализатор "Макс." давления в ППК-1 "	СД-23А
١	Хвостовой аэронавигационный	XC-39	77C	Выключатель	B-45
	огонь (цвет белый)		78C	Лампа подсвета блока 19 (цвет	СЛЦ-51
	Автомат защиты цепи АНО	A3C-5		белый)	DEL O
	1-я сигнальная ракета (белая)	)	79C	Реле	РП-2
	2-я сигиальная ракета (красная)			Аэронавигационные приборы	
١	3-я сигнальная ракета (зеленая)	ЭКСР-46	1H	Указатель авиагоризонта	АГИ-1
	4-я сигнальная ракета (желтая)		3H	Датчик дистанционного компаса	пдк-з
- [	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>!</b>	""		

.№ позиции на фиг. 74	Наименование	Тип	№ позиции на фиг. 74	Наименование	Тип
511 7H	Указатель компаса Автоматический выключатель на 10 а	ДГМК-3 АЗС-10	3[] 5[]	Реле готовности оружия  Счетчик патронов (левой задней пушки)	РВЗ-45 УСБ-1М
<i>8H</i>	Кнопка согласования. (В комплекте ДГМК-3)	5K	6/1	Одинарная кнопка для перезарядки левой задней пушки	5К
911	Усилитель ДГМК-3. (В комплекте ДГМК-3)		7/1	Автоматический выключатель на 10 а	A3C-10
1011	Соединительная коробка ДГМК-3. (В комплекте ДГМК-3)	_	8/1 9/1	Спуск пушки (левой передней) Электроклапан переза; ядки левой	H-37 9K-48 MAH
12H	Преобразователь	ΠΑΓ-1ΦΠ	311	передней пушки	3K-10 MMH
13H	Гироагрегат ДГМК-3. (В комп- лекте ДГМК-3)		10/1 12/7	Реле готовности оружия  Счетчик патронов (левой перед-	РВЗ-45 УСБ-1 <i>M</i>
15H	Указатель поворота	ЭУП-46		ней пушки)	
	Обогрев приборов	•	1377	Одинарная кнопка для перезаряд- ки левой передней пушки	5K
11	Обогрев ПД-3А		14/7	Автоматический выключатель на 10 a	A3C-10
2T 3T	Обогрев часов		15/7	Спуск пушки (правой)	HP-23
31 41	Автомат защиты ПД-ЗА и часов Обогрев перископа	A3C-10 TC-27 <b>A</b> M	16/7	Электрокланан перезарядки пра-	ЭК-48 МАП
5T	Контактный ввол	1C-27AM		вой пушки	
6T	Автомат защиты на 5 <i>а</i>	A3C-5	17/7	Реле готовности оружия	PB3-45
11T	Кнопка включения противообледенителя	5К	19 <i>[</i> ]	Счетчик патронов правой пушки Одинарная кнопка для переза- рядки правой пушки	УСБ-1М 5К
12T	Электроклапан	ЭК-48МАИ	2117	Автоматический выключатель на 10 а	A3C-10
	Радио		2217	Реле стрельбы	MP-1
1P	Инерционный предохранитель	ИП-150	23/7	Автоматический выключатель на	A3C-5
2P 3P	То же	ИП-20		5 a	1.500
3₽ 4₽	Преобразователь	MA-1500 PΠ-1	2417	Кнопка стрельбы и ФКП	204K
5P	Амплидинный блок Розетка для вентилятора	48K	<i>25П</i>	Автоматический выключатель на $5\ a$	A3C-5
6P	То же	48K	26/7	Фотокинопулемет	C-13
7 <i>P</i>	Автомат защиты в цепи СРО	A3C-10	28/7	Автоматический выключатель на	A3C-5
8P	Фильтр в цепи СРО	Ф-14А	005	5 a	
9 <b>P</b>	Розетка питания щитка взрыва	48К	2917 3017	Фильтр в цепи АПС-ЗНМ	Ф-14А
10P	Автоматический выключатель на $20~a$	A3C-20	3117	Стабилизатор барреторный при- цела. (В комплекте АСП-ЗНМ)	. ·
11P	Щиток APK-5. (В комплекте APK-5)		3111	Механизм автоматического ввода высоты прицела. (В комплекте	·
12P 1 <b>3</b> P	Мотор-альтернатор Автоматический выключатель на	MA-250 A3C-5	3217	АСП-3НМ) Головка и реостат дальности при- цела. (В комплекте АСП-3НМ)	
14P	5 <i>а</i> Звонок МРП-48. (В комплекте МРП-48)		33/7	Распределительная коробка при- цела. (В комплекте АСП-ЗНМ)	** 1986
15P	Фильтр в цепи радиовысотомера PB-2	ФЗंЧ-1Б	34/7 35/7	Штепсельная розетка Ограничитель прицела	48K
19P	Мотор-альтернатор	MA-100	36/7	Временной механизм	BM-2
20P	Автоматический выключатель на	A3C-20	37/7	Штепсельная розетка	48K
22P	20 a Розетка питания радиовысотомера	48K	<i>381</i> 7	Фотопулемет	ФКП-2
23P	PB-2			Бомбы	
	Блок № 22 Пушки, прицел	РП-1	15	Замок сбрасывания левой бомбы или левого подвесного бака	ДЧ-50
III	Спуск пушки (девой задней)	HP-23	26	Замок сбрасывания правой бомбы	.дч-50
217	Электрокланан перезарядки девой задней пушки	пр-23 ЭК-48 МАИ	3Б	или правого подвесного бака Кнопка сбрасывания бомб	204K
64	······································	· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22.01

на фиг. 74	Наименование	Tun	№ позиции на фиг. 74	Паименование	Tau
;	Выключатель сбрасывания бомо	<b>2B-4</b> 5	26	Штепсельный разъем на 7ПР	HIP-7
	Кнопка для аварийного сбрасыва-	204K	27	Штенсельный разъем на HIP	HP-1
1	ния бомб или сбрасывания подвес- ных баков		28	Штепсельный разъем на 1911Р	HIP-19
İ	Ламиа сигнализации подвески и	СЛЦ-51	29	То же	HIP-19
	сбрасывания левой бомбы или ле- ного бака (цвет зеленый)		30	ИПтепсельный разъем на 4ПР	Изделие завода
1	Лампа сигнализации подвески и сбрасывания правой бомбы или правого бака (цвет зеленый)	СЛЦ-51	32 33	Интенсельный разъем на 23ПР Интенсельный разъем на 4ПР	ППР-23 Изделие
5	Лампа сигнализации включения	СЛЦ-51	34	Штепсельный разъем на 23ПР	завод <b>а</b> ППР <b>-2</b> 3
	бомб на положение "Взрыв" (цвет красный)		35	Штепсельный разъем на ЗПР	HIP-3
s	Автоматический выключатель на	A3C-10	36	Штепсельный разъем на 4ПР	HIP-4
	10 a		37	Индивидуальный разъем на 111P	14P-1
<i>S</i>	Автоматический выключатель на 10 а для аварийного сбрасывания бомб или подвесных баков	A3C-10	38	Штепсельный разъем на 4ПР	Изд <b>е</b> лие завода
$G = \{$	**	ПВ-6	39	Индивиду <b>ал</b> ьный разъем на 1ПР	ир-1
	на 6 а		40	То же	ИР-1
5	<b>Микро</b> выключатель	КВ-6А	41	,	ИР-1
5 0 1	"	KB-6A	42	n	ИР-1 ИР-1
	Выключатель	B-45 B-45	. 43	*	ие-т ИР-1
'	99	D-40	45	n	иР-1
	Автоматы защиты и плавкие		46	,	ир-1
	вставки	100.15	49	Штепсельный разъем на 4ПР	ШР-4
	Автоматический выключатель на 15 а	A3C-15	51	То же	ШР-4
	Автоматический выключатель на	A3C-10	53	Штепсельный разъем на 711Р	IIIP-7
. 1	10 a	ADC 5	56	То же	ШР-7
	Автоматический выключатель на 5 а	A3C-5	57	Штепсельный разъем на 13ПР	HIP-13
1	Плавкая вставка в цени УФО	ПВ-6	66	То же	ПГР-13 ПГР-23
1	Плавкая вставка в цени КЛСРК	- ПВ-6	67	ИІтепсельный разъем на 23ПР ПІтепсельный разъем на 7ПР	HP-7
	и ракет		70 71	То же	IIIP-7
	Разъемы		72	ИІтепсельный разъем на 9ИР	HIP-9
,	Герметичный разъем на 1311Р	ППС-13	75	То же	fIIP-9
3	То же	ШГ-13	31	Штепсельный разъем на 2ПР	ПР-2
1	Герметичный разъем на 1911Р	HH-19	74	Штепсельный разъем	
ī	Герметичный разъем на 7ПР	ШРГ-7		Условные обозначения	
5	Герметичный разъем на 13ПР	ШРГ-13 ПИРГ <b>-2</b> 3	Э	Энергетический узел (источник	
7	Герметичный разъем на 23ПР Герметичный разъем на 13ПР	ШРГ-13		питания)	
$\begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix}$	Герметичный разъем на 7ПР	ШРГ-7	M	Электромеханизмы	
0	Герметичный разъем на 23ПР	<b>ШРГ</b> - <b>2</b> 3	E	Зажигание	
$_{6}^{"}$	Штепсельный разъем на 19ПР	ШР-19С	K C	Контрольные приборы двигателя   Световая сигнализация и осве-	
7	Штепсельный разъем на ШР	NE-J		щение самолета	
8	Штепсельный разъем на 711Р	HIP-7C	11	Аэронавигационные праборы	
9	Штепсельный разъем на .9111	ЦГР-19	т	Обогрев приборов	
e o	Штепсельный разъем на 23ПР	HIP-23	P	Радио	
1	Штепсельный разъем на 23ПР	HIP-23 HIP-23	П	Пушки, прицел, ФКП Бомбы	
2	То же Штепсельный разъем на ИПР	шР-20 ШР-4	Б	оомом Автоматические выключатели, об-	
19	Штепсельным развель по	ШР-13	І, ІІ, ІІІ н т. д.	служивающие несколько потребите-	
3 4	Штепсельный разъем на 13ПГ	KKI 6" " 1 ()	11	лей	

9 - 31763

# 2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ

Источниками электроэнергии на самолете являются генератор ГСР-6000 и аккумулятор 12САМ-28. Генератор и аккумулятор подключены в электрическую бортовую сеть самолета параллельно.

Для обеспечения параллельной работы геператора и аккумулятора, а также для поддержания постоянства напряжения в бортовой сети при различных нагрузках и при различных числах оборотов геператора служат дифференциальное реле ДМР-400 и регулятор напряжения P-25A. Реле ДМР-400 предназначено для автоматического включения в сеть и отключения от сети геператора.

Реле ДМР-400 отключает генератор, когда напряжение на зажимах генератора ниже напряжения, поддерживаемого в сети аккумулятором, и тем самым исключает возможность разрядки аккумулятора через генератор. Сила тока от генератора измеряется амперметром А-46. Напряжение на шине «Генератор-аккумулятор» измеряется вольтметром В-46

Бортовой аккумулятор 12САМ-28 включается в леть релейной коробкой РПА-200А. Аэродромный аккумулятор включается в сеть через бортовую роветку второй релейной коробкой РПА-200А. Автоматическое отключение аэродромного аккумулятора производится с помощью реле РП-2, которое срабанывает в момент вступления в работу генератора.

Система двух релейных коробок РПА- $200\Lambda_{\rm CKOH}$  тактора K-200Д и реле РП-2:

- 1) делает невозможным одновременное включение бортового и аэродромного аккумуляторов;
- 2) предохраняет самолетную сеть от включения аэродромного источника тока обратными полярностями;
- 3) обеспечивает включение узла питания станции РП-1 от генератора или от аэродромного аккуму лятора;
- 4) обеспечивает дистапционное включение бергового аккумулятора в сеть;
- 5) автоматически отключает аэродромный жакумулятор.

Реле РТ-40 управляет сигнальной дамной «Герратор выключен» и автоматическим отключения системы зажигания при запуске в воздухе двизотеля.

Источники электроэнергии с коммутационной имматурой образуют энергетический узел самоле с обеспечивающий питание всех потребителей.

Система запуска двигателя предусматривает с с цествление запуска его от:

- 1) аэродромного аккумулятора типа 12АО-5-
- 2) бортового аккумулятора 12САМ-28.

Перечисление источников электроэнергии эперестического узла и элементов управления приведенез спецификации (см. стр. 61).

# 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Потребителями электроэнергии на самолете являются: приборы, осветительное и сигнализационное оборудование, электроклапаны и электромеханизмы управления агрегатами, система управления оружием, агрегаты радиооборудования.

Потребителями электроэнергии являются также преобразователи тока ПАГ-ІФП, служащий для питания агрегатов АГИ-1 и ДГМК-3; МА-250, служащий для питания АРК-5 и МРП-48П; РУ-11АМ, служащий для питания РВ-2; МА-100, служащий для питания РСИУ-3М; МА-1500, служащий для питания РП-1; ПАГ-1Ф, служащий для питания ДК-6 и РП-1; амплидинный блок № 9, служащий для питания РП-1.

Питание станции РП-1 происходит непосредственное с шины «Генератор-аккумулятор». Распределение электроэнергии по остальным потребителям производится через три распределительные шины, защищенные инерционными предохранителями ИП-50.

Потребители электроэнергии объединены в групны, каждая группа защищена своим автоматом защиты АЗС или плавкой вставкой типа ПВ или ИП. Цени аварийных систем подключены к бортовой сети через свои отдельные предохранители. Автоматы защиты, плавкие вставки и выключатели сосредоточены главным образом на правом и левом электрощитках в кабине.

Ниже перечислены потребители электроэнергии и элементы управления ими по группам.

#### УЗЕЛ ПИТАНИЯ СТАНЦИИ РП.1

Преобразователь (мотор-альтернатор) МА-1300 и амплидинный блок № 9 РП-1 с элементами, обеспечивающими их работу, составляют узел питания блоков радиолокационной станции РП-1.

Преобразователь МА-1500 и амплидинный блок включены непосредственно на шину «Генератораккумулятор» через инерционный предохранитель ИП-150 и контактор К-200Д. Контактор автоматически включается только при работающем генераторе или при включенном аэродромном источникс.

- Узел питания станции РП-1 включает:
- 1. Инерционный предохранитель ИП-150 (1Р).
- 2. Контактор К-200Д (183).
- 3. Преобразователь MA-1500 (3P).
- 4. Инерционный предохранитель ИП-20 (2P).
- 5. Амплидинный блок РП 1 (4P).
- 6. Розетки включения вентиляторов 48К (5P и 6P).

#### Шина № 1

Инерционный предохранитель ИП-50 (213).

- А. Автомат защиты сети АЗС-10 (///)
- 1. Kнопка запуска 204K (6E).
- 2. Микровыключатель для запуска КВ-6-2А (7Е).
- 3. Пусковая панель ПС-2В (2М).
- 4. Фильтр Ф14А (9М).
- 5. Перекачивающий насос ПЦР1-5 (8М).

ÜĠ

- 6. Контактор K-50Д (улучшенная система запусы, 55М).
- 7. Сигнализатор насоса заднего бака СД-3 (7К).
- 8 Сигнал**ьная лампа** насоса заднего бака СПЦ-51 (зеленая, 8K).
- Б. Автомат защиты сети АЗС-15 (11)
- 1. Реле для зажигания РТ-40 (9E). 2. Пусковая катушка KP-1 (3E).
- 3. Две свечи зажигания топлива: левая (1E) и  $_{
  m ppaв}$ ая (2E).
- 4. Две пусковые форсунки: левая (4E) и правая 5E)
- 5. Пусковой насос ПНР-45Б (ЗМ).
- 6. Выключатель зажигания в воздухе В-46 (11Е).
- 7. Сигнальная лампа запуска в воздухе С $\ddot{\Pi}$ Ц-51 (красная, 8E).
- 8. Сигнальная лампа отказа генератора.
- В. Автомат защиты сети АЗС-10 (34М)
- . 1. Электромеханизм включения форсажа МГ-2 (45M).
- 2. Реле форсажа типа PT-40 (38M).
- 3 Микровыключатель для форсажа КВ-6-2A
- 4 электрокран открывания сопла (47М).
- Пусковая катушка типа КПМ-1А (12E).
- 6. Свеча зажигания (K-284) (13E).
- 7 Автоматический выключатель К-242 (46М).
- 8. Выключатель для открытия сопла (37М).
- 9 Микровыключатель КВ-6А (54М).
- 🗉 Автомат защиты сети АЗС-5 (7М)
- 1 Пусковая коробка ПК-500 (6M).
- 2. Насос подкачки топлива агрегат 422A (5M).
- Ц. Автомат защиты сети АЗС-5 *(53М)*
- Соленоид насоса ПН-14A (52M).
- 2. Лампа сигнализации аварийного отключения орсажа СЛЦ-51 (48M).
  - Е. Плавкая вставка на 10 *а (54С*)
- 1. Четыре сигнализатора типа АД-155А-ЗК (46С, 7С, 48С и 49С).
- 2. Лампа сигнализации пожара СЛЦ-51 (красая, 51C).
- ая, этс). В Кнопка проверки лампы пожара 204К (52C).
- 4. Кнопка включения пиропатрона 204К (53C). 5. Два пиропатрона пожарных баллонов (60C и
- 6. Кнопка 5K противообледенителя (11T).
- Электроклапан ЭК-48 МАИ (12T).
- Ж. Автомат защиты сети АЗС-5 (V)
- 1. Сигнализатор пускового давления СД-3 (1К).
- 2. Лампа сигнализации пускового давления
- ЛЦ-51 (красная, 2K). 3. Выключатель сигнальной лампы подвесных
- з. Выключатель сигнальной мажна подвесных ков В-45 (30К). 4. Сигнализатор выработки подвесных баков
- 1-3 (26K). 5. Сигнальная лампа выработки из подвесных
- ков СЛЦ-51 (27K). 6. Сигнальная лампа остатка топлива СЛЦ-51
- 6. Сигнальная лампа остатка топлива СЛЦ-51 расная, 11К).
- 7. Указатель топливомера (10К).
- 8. Датчик топливомера (9K).

- 9. Указатель манометра топлива ЭМИ-3Р (13К).
- 10. Приемник манометра топлива П100 (12K). 11. Указатель манометра масла на 10 кг/см²
- ЭМИ-3Р (15К). 12. Приемник манометра масла на 10 кг/см²
- 12. Приемник манометра масла на 10 кг/см² П-10 (14K).
- 13. Указатель термометра масла ЭМИ-3Р (17К).
- 14. Приемник термометра масла ТУЭ-48 (16K). 15. Сигнализаторы предельной перегрузки
- 15. Сигнализаторы предельной перегрузки СД-22A и СД-23A (75C и 76C).
- 16. Сигнальная лампа предельной перегрузки (73C).
- 17. Переключатель «Мин», и «Макс.» ПП-45 (74C).
- 18. Указатель давления топлива на 100  $\kappa e/cM^2$  ЭМ-100 (28K).
- 19. Приемник давления топлива на  $100~\kappa e/cm^2 s$  (29K).
  - 3. Автомат защиты сети A3C-5 *(36C)*
- 1. Бортовые огни БАНО-45 (33C и 34C).
- 2. Хвостовой огонь XC-39 (35C).
- 3. Сигнализация выпуска левой стойки шасси тина XC-39 (68C).
- 4. Сигнализация выпуска передней стойки шасси типа XC-39 (69C).
- 5. Сигнализация выпуска правой стойки шасси гипа XC-39 (70C).
- 6. Реле сигнализации выпуска шасси (71С).
- И. Автомат защиты сети АЗС-5 (44М)
  - 1. Переключатель выпуска шасси ППН-45 (33М).
- 2. Электромагнитный кран управления шасси  $\Gamma$ A-46 (43M).

#### Шина № 2

Инерционный предохранитель ИП-50 (20Э).

- А. Плавкая вставка на 10 а (27С)
- 1. Переключатель для гидроусилителя элерона  $\Pi\Pi$ -45 (36M).
- 2. Электромагнитный кран отключения гидроусилителя элерона ГА-74 (35M).
  - 3. Концевые выключатели шасси ВК-44: убранного положения левой стойки (4C), выпущенного положения левой стойки (5C), убранного положения передней стойки (6C), выпущенного положения передней стойки
  - убранного положения правой стойки (8С), выпущенного положения правой стойки (9С).
- 4. Сигнальная лампа АОС-42 (19С) с падписью «Выпусти шасси».
  - 5. Сигнальные лампы шасси СМ-30:

(7C),

- выпущенного положения левой стойки (10С), убранного положения левой стойки (11С),
- выпущенного положения передней стойки (12C),
- убранного положения передней стойки (13C), выпущенного положения правой стойки (14C).
- убранного положения правой стойки (15C).

  6. Кнопка проверки лампы сигнализации шасси
- о. Кнопка проверки лампы сигнализации шасст (16C). 7 Концевой выключатель выпушенного положе
- 7. Концевой выключатель выпущенного положения щитка-закрылка ВК-44 (17C).



8. Концевой выключатель выпущенного положения тормозных щитков (27М).

9. Выключатель управления тормозными щитками В-45 (30M).

10. Кнопка управления тормозными щитками 204K (31M).

11. Электромагнитный кран управления тормозными щитками ГА-13-5 (32M).

12. Сигнальная лампа выпущенного положения закрылков СЛЦ-51 (зеленая, 21C).

13. Сигнальная лампа выпущенного положения тормозных щитков (26M).

14. Лампа подсвета блока 19 (78C).

15. Выключатель включения лампы подсвета (77C).

#### Б. Плавкая вставка на 6 a (VII)

1. **Кабинная** лампа КЛСРК-45 (3C).

2. Выключатель сброса ракет B-45 (45C)

3. Четыре кнопки сброса ракет: белой (41С), красной (42С), зеленой (43С) и желтой (44С).
4. Четыре ракеты ЭКСР-46: белая (37С), красная (38С), зеленая (39С) и желтая (40С).

5. Высотный сигнализатор ВС-53 (64С).

6. Сигнальная лампа СЛЦ-51 (65С) (красная с надписью «Выключи РП-1»).

#### В. Плавкая вставка на 6 a (VI)

1. Две лампы ультрафиолетового облучения АРУФОШ-45: левая (57С) и правая (58С). 2. Два реостата ламп АРУФОШ РУФО-45: пра-

вый (56C) и левый (59C).

3. Розетка переносной лампы 47К (26С).

4. Розетка переносной лампы 47К (72С).

## Г. Автомат защиты сети АЗС-10

1. Авиагоризонт АГИ-1 (1H). Усилитель ДГМК-3 (9H).

3. Преобразователь ПАГ- $1\Phi\Pi$  (12H).

4. Кнопка согласования ДГМК-3 5К (8Н).

5. Гироагрегат ДГМК-3 (13Н)

6. Соединительная колодка (10Н).

Датчик дистанционного компаса ПДК-3 (3H).

8. Указатель компаса ДГМК-3 (5H).

9. Блок № 22 РП-1.

# Д. Автомат защиты сети АЗС-5 (20M)

1. Электрический указатель поворота ЭУП-46 (15H).

2. Переключатель управления триммером руля высоты ПН-45 (18М).

3. Электромеханизм управления триммером руля высоты УТ-6Д (17М).

4. Электромеханизм управления триммером элерона (21M).

5. Переключатель управления триммером элерона  $\Pi H-45 (23M)$ .

# Е. Автомат защиты сети АЗС-20 (*20P*)

Преобразователь MA-100 (19P)

 Автомат защиты сети АЗС-10 (7P). 3. Фильтр Ф-14A для CPO (8P).

Ж. Автомит защиты сети АЗС-25 (63С)

1. Переключатель для выпуска фары (62С)

2. Выдвижная фара ЛФСВ-45 (61C).

3. Плавкая вставка на 6-*а (13Б*)

1. Сигнальная лампа включения бомб «На варыв» СЛЦ-51 (красная, 10Б).

2. Замок левой бомбы Д4-50 (*1Б*)

3. Замок правой бомбы Д4-50 (2Б).

4. Выключатель B-45 (16E).

5. Выключатель B-45 (17Б).

6. Микровыключатель КВ-6А (14Б).

7. Микровыключатель КВ-6А (15В).

#### Шина № 3

Инерционный предохранитель ИП-50 (19.3).

**А.** Автомат защиты сети **АЗС-2**0 (10P)

1. Преобразователь для APK-5 MA-250 (19P).

2. **Щиток** управления APK-5 (11P).

Б. Автомат защиты сети АЗС-5 (131)

1. Розетка для PB-2 48K (22P).

2. Фильтр для PB-2 ФЗЧ-1Б (15P).

3. Звонок МРП-48П (14P).

4. Отвод на питание агрегата МРП-48П.

В. Автомат защиты сети АЗС-10 (37)

Обогрев трубки ПД-3A (1T).

2. Обогрев часов (2T).

Г. Автомат защиты сети АЗС-5 (6Т) Обогрев перископа ТС-27АМ.

# Д. Автомат защиты сети ЛЗС-10 (//Б)

1. Выключатель тактического сбрасывания бомб 2B-45 (4B).

2. Кнопка сбрасывания бомб 204К (3Б).

3. Замок левой бомбы Д4-50 (1В) (механизм взрыва подключен на шипу № 2).

4. Замок правой бомбы Д4-50 (2Б) (механизм

взрыва подключен на шипу № 2).

5. Две сигнальные лампы подвески бомб СЛП 51 (зеленые): левая (8Б) и правая (9Б).

Е. Автомат защиты сети АЗС-10 (12Б) Кнопка аварийного сбрасывания бомб 205К (6В).

Ж. Автомат защиты сети АЗС-5 (2811)

1. Фильтр Ф-14A (29П).

2. Распределительная коробка АСП-ЗНМ (3311).

3. Прицельная головка АСП-ЗНМ (3211)

4. Автомат ввода высоты АСП-ЗНМ (3111)

5. Барреторный стабилизатор АСП-ЗНМ (3011).

Розетка (3417).

7. Ограничительная коробка ( $35\Pi$ ).

# 3. **Автомат** защиты сети АЗС-5 *(23П)*

1. Кнопка стрельбы и управления фотопулеметом 204K  $(24\Pi)$ .

№ ис стрельбы MP-1 (22П).

— узгомат защиты сети АЗС-5. (26П).

ратигулемет С-13 (26Ш). Поветка проверки работы фотопулемета 48К

ретопулемет **ФКП**-2 (38П)..

\згоматы защиты сели ASC-10 работы пущек (7П, 14П, 21П);

3. **Кионки** перезарядки пушек 5К: невой задней (6H), левой передней (13H) и правой (20H).

4. Временной механизм В.М.2 (3611)

 Счетчики патронов пушек УСБ ГМ: невой задней (ЗП), невой передней (1211) и правой (1911).

6. Три реле для включения лами готовности оружия РВЗ-45 (311, 1011, 1711).

# Приборы контроля двигателя, не получающие питания от борговой сети

- 1. Указатель термолары ТГЗ-47 или ТВГ 11 (22К).
  - 2. Клеммная колодка ТГЗ-47 или ТВГ 11 (23K).
- 3. Четыре датчика термопар ТГЗ-47 или ТВГ-11 (18К, 19К, 20К, 21К).
  - 4. Указатель тахометра ТЭ-15 (25K).
- 5. Датчик тахометра 2VII-48 (24K).

#### ГЛАВА VIII

# **РАДИООБОРУДОВАНИЕ**

Радиооборудование самолета МиГ-17ПФ состоит из радиолокационного прицела РП-1; радиоаппаратуры для производства слепой посадки по системе ОСП-48П— автоматического радиокомпаса АРК-5, радновысотомера РВ-2 и маркерного устройства МРП-48П; двусторонней связной радиостанции РСИУ-3М и самолетного радиоответчика. СРО. Компоновка радиооборудования на самолетах до и

после 6-й серии имеет различия. Схема размещения радиооборудования на самолете с улучшенным вариантом размещения станции РП-1 приведена на фиг. 75.

Эксплуатация радиооборудования и уход за нам осуществляются в соответствии с регламентом № 9, а эксплуатация прицела РП-1 — в соответствии с инструкцией по эксплуатации РП-1.

### 1. РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ РП-1

На самолете установлена радиолокационная станция обзора и прицела РП-1, обеспечивающая выполнение тактических задач ночью и в условиях плохой видимости.

Радиолокационная станция РП-1 позволяет производить обнаружение цели, вести сближение при постоянном наблюдении за целью до дистанции эффективного поражения огнем пушек и вести припельный огонь.

Поиск цели проводится поисковой антенной, связанной комплектом блоков с индикатором, расположенным перед летчиком справа от стрелкового прицела, над приборной доской.

Индикатор фиксирует положение цели относительно осей самолета и позволяет вести непрерывное наблюдение за целью в процессе сближения с ней. При приближении к цели на расстояние менее 2 км в действие автоматически вступает прицельная антенна, позволяющая производить точную наводку.

Прицельная антенна связана с блоком отработки данных № 8, находящимся перед прицелом АСП-3НМ на одной с ним оси. Цель, пойманная системой РП-1, проектируется блоком № 8 на отражательное стекло прицела АСП-3НМ. Совмещение цели, спроектированной с блока № 8, на отражательное стекло с маркерной точкой прицела означает наведение оружия в цель.

В системе РП-1 имеется блок электронного авиагоризонта, дающий ориентацию осей самолета относительно горизонта на экране индикатора и освобождающий летчика от необходимости вести наблюдения по авиагоризонту АГИ-1 и тем самым отвлекать свое внимание от индикатора (наблюдения за целью). Весь комплект оборудования станции РП-1 размещен в носовой части фюзеляжа в пространстве от переднего обтекателя до шпангоута № 9.

В связи с большим количеством агрегатов станции РП-1 расположение блоков связной станции РСИУ-3М, автоматического радиокомпаса АРК-5, радиоответчика СРО и радиовысотомера РВ-2 несколько отличается от размещения их на самолете МиГ-17.


При нормальной видимости система РП-1 отключается и прицеливание производится обычным порядком через прицел АСП-3НМ.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТУРЫ СТАНЦИИ РП-1

(на самолетах до 6-й серии)

В комплект станции РП-1 входят следующие блоки: поисковая антенна, приемо-передающий блок, приемо-индикаторный блок, индикатор, соединительная коробка (блок № 5), соединительная коробка (блок № 6), блок разверток, блок отработки данных, амплидинный блок, блок углового сопровождения, блок дальности, блок питания, блок СВИ, преобразователь ПАГ-1Ф, блок сервоусилителей передачи данных, коммутатор, прицельная антенна, фильтровая коробка, преобразователь МА-1500, пульт контроля управления, блок авиагоризонта, соединительная коробка, датчик кренов ДК-6, четыре коробки контрольных разъемов, две кабельные коробки АР-18-17-6 и АР-18-17-7 и коробка АР-18-17-13 переключателя «День—Ночь».

Блоки расположены в следующих местах: Поисковая антенна (блок № 1)— на шпангоуте



Фиг. 75. Схема размещения радиооборудования пр 1—6лок № 1—поисковая автенна станции РП-1; 2—6лок № 2—приемо-передающий блок станции РП-1; 3—6лок № 3—приемо-передающий блок станции РП-1; 3—6лок № 4— индикатор станции РП-1; 5—6лок № 5—соединительная коробка станции РП-1; 6—6лок № 6—соединительная коробка станции РП-1; 7—6лок № 7—6лок разверток станции РП-1; 4—6лок № 8—6лок отработки данных станции РП-1; 1—6лок № 10—6лок № 10—6лок № 10—6лок № 10—6лок № 10—6лок № 10—6лок № 11—6лок № 15—автенный коммутатор станции РП-1; 17—6лок № 15—автенный коммутатор станции РП-1; 17—6лок № 15—автенный коммутатор станции РП-1; 17—6лок № 17—9—коробка фильтра преобразователя ИА-1500 станции РП-1; 27—6лок № 17-9—коробка фильтра преобразователя ин РП-1; 19—6лок № 17-9—коробка фильтра преобразователя ин РП-1; 27—6лок № 21—6лок № 22—соединительная станции РП-1; 27—6лок № 21—6лок № 22—соединительная станции РП-1; 27—6лок № 21—6лок № 22—соединительная Фиг. 75. Схема размещения радиооборудования при улучшенном варианте размещения станции РП-1.

и удучшенном варманте размещения станции РП-1. коробка станции РП-1; 23—датчик кренов ДК-6 станции РП-1; 24—блок А—передатчик станции РСИУ-3М; 25—блок П—щиток управления станции РСИУ-3М; 26—блок П—щиток управления станции РСИУ-3М; 27—кнопка включения перелатчика РСИУ-3М; 28—блок В—выпрямитель станции РСИУ-3М; 30—автенна Станции РСИУ-3М; 31—приемо-передатчик СРО; 32—коровый циток СРО; 33—антенна СРО; 36—при-емник МРП-48П; 37—внутрифозеляжива вървыа СРО; 36—при-емник МРП-48П; 37—внутрифозеляжива антениа МРП-48П; 37—внутрифозеляжива антениа МРП-48П; 37—кнопка вървыа СРО; 36—при-емник МРП-48П; 47—внутрифозеляжива антениа МРП-48П; 37—кнотка вървыа СРО; 36—при-емник МРП-48П; 37—кнотка вървыа СРО; 36—при-емник МРП-48П; 37—кнотка вървыа СРО; 36—при-емник МРП-48П; 37—кнотка вървыа СРО; 36—при-емник МРП-48П; 38—сигнальная лампа МРП-48П; 42—финариая антенна АРК-5; 43—переключатель подмапазонов ближней приводной радностанции АРК-5; 46—внутрифюзеляжная антенна АРК-5; 48—преобразователь РУ-11АМ радновысотомера РВ-2; 48—преобразователь РУ-11АМ радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна радновысотомера РВ-2; 51—передающая антенна РК-5; 45—выключатель коррекции ВК-53Р.

№ 1 по оси фюзеляжа, в верхней **его част**и офи. 76).

Приемо-передающий блок (блок № 2) — в верханый части фюзеляжа, между шпангоутами № 1 и 4, свера от оси фюзеляжа (фиг. 77).

Приемо индикаторный блок (блок № 3) — под полом кабины, между ишангоутами № 7 и 8а, справа от оси (фит. 78).

Индикатор (блок № 4) — над приборной доской, справа от оси самолета, между шпангоутами № 4 и 5.

Соеданительная коробка (блок № 5) — на правом борту, между плангоутами № 5 и 6, в нижней части фюзеляжа (см. фиг. 78).

Соединительная коробка (блок № 6) — в нише вередней стойки шасси между шпангоутами № 2 и 3, справа от оси, в пижней части фюзеляжа.

Влок разверток (блок № 7) — между шпангоутами № 2 и 4, слева от оси фюзеляжа, над блоком № 21, под блоком № 2.


Блок отработки данных (блок № 8) — над приборной доской, смещен на 20 *мм* влево от оси самолета, перед прицелом АСП-3НМ.

Амилидинный блок (блок № 9) — у правого борна, между шиангоутами № 4 и 5A, в нижней части фюзедяжа.

Блок углового сопровождения (блок № 10)—под волом кабины, между шпангоутами № 7 и 8A, слева от оси (см. фиг. 78).


Блок дальности (блок № 11) — под полом кабины между шпангоутами № 6 и 7, у правого борга (см. фиг. 78).

Блок питания (блок № 12) — за приборной доской, у шпангоута № 4, слева от оси самолета, в верхней части фюзеляжа.




Фиг. 76. Антенны станции РП-1. 1—поисковая антенна (блок № 1); 2—капот прицельной антенны (блок № 16).

Блок СВИ (блок № 12а) — у шпангоута № 4, справа от оси самолета, за приборной доской. Преобразователь ПАГ-1Ф — между шпангоутами № 2 и 3, справа от оси фюзеляжа, на горизоптальной жесткости.



Фиг. 77. Размещение оборудования в верхнем люке.  $^{7}$  прерционный замыкатель; 2—блок № 2 станции РП-1;  $^{3}$ —приемник станции РСИУ-3М;  $^{4}$ —передатчик станции РСИУ-3М;  $^{5}$ —поисковая антенна станции РП-1 (блок № 1).



Фиг. 78. Размещение блоков РП-1 в нижнем люке фюзеляжа. I приемо-индикаторный блок; 2—соединительная коробка; 3—блок углового сопровождения; 4—блок дальности.

Блок сервоусилителей передачи данных (блок № 14) под блоком № 12, слева за приборной доской.

Коммутатор (блок № 15) — между шпангоутами № 1 и 2, слева от оси фюзеляжа в средней части фюзеляжа.

Прицельная антенна (блок № 16) — по оси самолета, под поисковой антенной.

Коробка фильтра преобразователя МА-1500 (блок № 17-9) — между шпангоутами № 8а и 8, права от оси, в нижней части фюзеляжа перед преобразователем, на наклонной стенке пола касины.

Преобразователь MA-1500 — между шпангоутами 5.8 и 9, в нижней части фюзеляжа, справа от оси, полом кабины.

Пульт управления (блок № 19) — между шпан-

гоутами № 6 и 7 на левом борту.

Блок авиагоризонта (блок № 21) — в переднем перхнем отсеке фюзеляжа, между шпангоутами № 2 и 4, слева от оси на горизонтальной жестко-

Соединительная коробка (блок № 22)— на левом борту в нише передней стойки шасси, между шнангоутами № 2 и 3.

Датчик кренов ДК-6 — между шпангоутами № 4 то 5а (закреплен на шпангоуте № 4) в нижней части фюзеляжа, под полом кабины, слева от оси.

Коробка контрольных разъемов — между шпангоутами № 4 и 5а, у левого борта, в нижней части фюзеляжа.

Коробка контрольных разъемов — у левого борта, между шпангоутами № 3 и 4, в верхней части фюзеляжа.

Коробка контрольных разъемов — между шпангоутами № 6 и 7, у левого борта, в нижней части фюзеляжа и у шпангоута № 8 в кабине.

Две кабельные коробки AP-18-17-6 и AP-18-17-7 на правом борту фюзеляжа вверху за приборной доской.

Кабельная коробка AP-18-17-13 — в люке оборудования между шпангоутами № 3 и 4 справа вверху.

10-31763



#### НАДДУВ БЛОКА № 2 СТАНЦИИ РП-1

Для нормальной эксплуатации в загерметизированной части станции РП-1 (блок № 2 и волноводные тракты) необходимо поддерживать абсолютное давление (на всех высотах) не менее  $0.85\ \kappa e/cm^2$  и не более  $2.1\ \kappa e/cm^2$ .

Для этой цели блок № 2 имеет герметический корпус, в который подводится воздух из специальной системы наддува блока (фиг. 79).

Система наддува блока использует давление воздуха, поступающего в кабину по «холодной» магистрали, или воздух из системы герметизации фонаря.


Система наддува блока № 2 состоит из предохранительных клапанов избыточного давления (фиг. 80), сигнализатора давления ВС-53 (на первых машинах — ВС-46) (фиг. 81), обратных клапанов (фиг. 82), редуктора РВ-06, трубопроводов, тройников и проходных штуцеров, сигнальной лампочки СЛЦ-51.


Воздух в систему наддува блока № 2 поступает из штуцера трубы «холодного воздуха» наддува кабины через клапан, в корпус предохранительных клапанов, поддерживающих постоянное избыточное давление в системе, затем через блок с сигнализатором ВС-53 проходит по трубопроводу в блок № 2.


Сигнализатор давления ВС-53 заключен в герметический кожух (бачок), смонтированный под полом кабины у шпангоута № 8 слева. При уменьшении абсолютного давления в системе наддува ниже 0,9 ка/см² на приборной доске зажигается сигнальная лампа «Наддув не работает», электрически связанная с сигнализатором давления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После загорания сигнальной лампы «Наддув не работает» необходимо следить за сигнальной лампой с надписью «Выключи станцию» на индикаторе РП-1, при загорании которой (падение абсолютного давления в блоке № 2 ниже 0,85 кг/см²) станцию РП-1 выключить.

Давление в системе поддавливания может понизиться при работе двигателя на холостом ходу или на большой высоте. В этом случае воздух под давлением начинает поступать из бортовой сети сжатого воздуха от тройника системы наддува шланга







Фис 80 Предохранительные клапаны. 3 = 0 предохранительный клапан; 3 = 0 штуцер; 4 = 0 прокладка.

ниии фонаря через редуктор РВ-06, смоный в кабине у левого борта между шпан-№ 8 и 9. Редуктор РВ-06 отрегулирован ние 0,575<sup>+0.1</sup>—0,05 кг/см². Пока подается возвстемы наддува кабины и давление превына которое отрегулирован редуктор — он вст. а перетекания воздуха не происходит в обратному клапану. При работе станции РП-1 на земле для охлаждения блока № 2 устанавливаются два вентилятора, которые крепятся к кронштейнам, смонтированным на шпангоутах № 4 и 1.
В полете блок № 2 станции РП-1 охлаждается


В полете блок № 2 станции РП-1 охлаждается потоком воздуха, проходящим через два заборных патрубка, установленных на левом канале всасывания, и один отводящий патрубок, установленный на правом канале.

## УЛУЧШЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ПРИЦЕЛА РП-1

На самолетах МиГ-17ПФ, начиная с 6-й серни, введено улучшенное размещение радиолокационного прицела РП-1 (фиг. 83).


Новое размещение блоков РП-1 значительно улучшает эксплуатационные качества станции, обеспечивая удобный подход к большинству блоков радиолокационного прицела без демонтажа другого оборудования самолета.

В результате перекомпоновки изменено расположение следующих блоков станции РП-1: блока № 7,



фиг. 81. Сигнализатор давления ВС-53.

1—корпус; 2—герметичный электровывод; 3—высотный опгиализатор ВС-53; 4—уплотнительные прокладки; 5—дно.



1 - корпус; 2 -- штуцер; 3 -- прокладка; 4 -- кольцо; 5 -- клапан; 6 -- пружина.

преобразователя ПАГ-1Ф, блока № 14, блока № 21, блока № 22, датчика кренов ДК-6, блоков № 12 и 12А, коробок 17-6 и 17-7. Остальные блоки оставлены на прежних местах, но улучшено их крепление—упрощена конструкция крепления, улучшена его амортизация, обеспечен быстрый демонтаж блоков.

Улучшенное размещение радиолокационного прицела вызвало перекомпоновку некоторой части остального оборудования, расположенного в головной части самолета: блоков прицела АСП-ЗНМ, противообледенительного устройства, кислородного оборудования, воздушной системы, связной радиостанции РСИУ-ЗМ, систем противоперегрузочного костюма ППК-1 и ОСП-48.

Одновременно с улучшением размещения блоков РП-1 произведены изменения в комплекте самой станции: добавлены два новых блока (выключатель коррекции ВК-53Р и разветвительная коробка) для улучшения работы датчика кренов ДК-6 и изменена длина соединительных жгутов.

Подробные сведения о технических данных и принципах устройства блоков радиолокационного прицела РП-1 и блоков вспомогательного наземного оборудования к станции, а также указания по эксплуатации, контролю за работой станции и ее регулировке изложены в техническом описании РП-1 и инструкции по эксплуатации, выпущенной заводом-изготовителем станции.

#### Комплектация и размещение блоков при улучшенном варианте размещения

В комплект РП-1 при улучшенном размещении вхолят следующие блоки (см. фиг. 83): поисковая антенна 1, приемо-передающий блок 2, приемо-индикаторный блок 3, индикатор 4, соединительная коробка 5, соединительная коробка 6, блок разверток 7, блок отработки данных 8, амплидинный блок 9, блок углового сопровождения 10, блок дальности 11, блок питания 12, блок СВИ (поз. 12a), коробка переключателя «День-Ночь» 13, блок сервоусилителей передачи данных 14, антенный коммутатор 15, прицельная антенна 16, преобразователь MA-1500 (поз. 17), датчик кренов ДК-6 (поз. 18), пульт управления 19, блок авиагоризонта 21, соединительная коробка 22, выключатель коррекции ВК-53 (поз. 27), разветвительная коробка 31, три группы контрольных разъемов 20, 25 и 26, две кабельные коробки 23 и 24.

Блоки РП-1 при новом варианте размещения расположены в следующих местах:

Поисковая антенна (блок № 1) — на шпангоуте № 1, по оси фюзеляжа, в верхнем обтекателе сотовой конструкции. Обтекатель имеет меньший вес и большую радиопрозрачность, нижняя часть обтекателя имеет металлический экран и поглотительную резину С-247, уменьшающую влияние земли на работу станции РП-1.

Антенна укреплена на кронштейне, общем для блоков № 1 и 16 (фиг. 84).

Приемо-передающий блок № 2 остался на старом месте в верхней части фюзеляжа между шпангоутами № 1 и 4, слева от оси фюзеляжа. Узлы крепления блока имеют амортизацию и допускают регулировку положения блока в горизонтальном и вертикальном направлениях. Регулировка положения блока упрощает монтажные работы по соединению волноводных трактов.

Приемо-индикаторный блок № 3 также остался на старом месте под полом кабины, между шпангоутами № 7 и 8A, справа от оси самолета.

Блок установлен на отдельной панели крепления, независимо от крепления блока № 10.

Индикатор (блок № 4) расположен над приборной доской, справа от оси самолета, между шпан-



тоутами № 4 и 5. Индикатор снабжен специальным резиновым тубусом, что улучшает наблюдение за жраном индикатора.

Соединительная коробка (блок № 5), как и прежде, находится на правом борту, между шпангоугами № 5 и 6, в нижней части фюзеляжа.


Соединительная коробка (блок № 6) — тоже на прежием месте — в нише передней стойки шасси, между плангоутами № 2 и 3, справа от оси, в нижией части фюзеляжа (см. фиг. 83).

Блок разверток (блок № 7) установлен на новом месте между ппангоутами № 2 и 3, справа от оси фюзеляжа, наверху в переднем отсеке оборудования; доступ к блоку теперь обеспечен со всех гороп (фиг. 85).

Блок отработки данных (блок № 8) остался над приборной доской, помещен на 20 мм влево от оси самолета (перед прицелом АСП-3НМ). Улучшен полход к сельсину азимута блока № 8, благодаря тому что спят КИ-12 и перенесены вниз два блока: барретор и автомат ввода высоты автоматического прицела АСП-3НМ.

Амплидинный блок (блок № 9) находится на прежнем месте у правого борта, между шпангоутами № 4 и 5A, в нижней части фюзеляжа (фиг. 86).


Блог углового сопровождения (блок № 10) остался под полом кабины, между шпангоутами № 7 и 8A, слева от оси; он установлен на отдельной легкосъемной панели.




Фиг. 84. Антенны станции РП-1 при улучшенном варианте размещения.

I—поисковая антенна; 2—прицельная антенна; 3— общий кронштейн.

Блок дальности (блок № 11) также остался на прежнем месте под полом кабины между плангоу тами № 6 и 7 у правого борта; он закрыт дуралисминовым защитным кожухом толщиной 0,5 мм для предохранения от забрызгивания маслом при работе пушек.



Фиг. 85. Размещение оборудования в верхнем люке при улучшениом варианте размещения станции РП-1. 1- 6лок № 2 станции РП-1; 2—инерционный замыкатель; 3—приемник РСИУ-3М; 4—передатчик РСИУ-3М; 5—поисковая антенна; 6—блок № 7 станции РП-1.



Фиг. 83. Схема размещения к соединения бакого радиодокационного принеда РВ-1 при улучшенном варианте размещения.

1—6.50к № 1—поисковая автения: 2—6.50к № 2—приемо-передающий блок; 3—6.50к № 3— приемо-пидикаторинай блок; 3—6.50к № 3— приемо-пидикаторинай блок № 5— соединительная коробка; 4—6.50к № 4— индивительная коробка; 4—6.50к № 5— соединительная коробка; 4—6.50к № 6—6.50к № 6.50к № 6—6.50к № 6—6.50к № 6—6.50к № 6—6.50к № 6.50к Боль питания (блок № 12) расположен за приперене тоской, у шпангоута № 4, слева от оси, в приней части фюзеляжа. Блок развернут лицевой поделой внутрь кабины для лучшего доступа к

Б не СВИ (блок № 12А) находится у шпангоута справа от оси за приборной доской. Новое насожение блока облегчило доступ к нему, сдено более легкосъемным.

Пособразователь ПАГ-1Ф расположен на новом между шпангоутами № 4 и 5А, слева в нижнасти фюзеляжа на месте прежней установки в С

Блок сервоусилителей (блок № 14) расположен также на новом месте между шпангоутами № 2 и с посколько правее оси самолета в средней части ф. сляжа, под блоками РСИУ-3М; улучшился до-

Моммутатор (блок № 15) остался на прежнем усте между шпангоутами № 1 и 2, слева от оси осляжа в люке оборудования.

Прицельная антенна (блок № 16) расположена прежнем месте по оси самолета под поисковой прежнем месте по оси самолета под поисковой приной (блоком № 1). Обе антенны укреплены на прем кронштейне, установленном на шпангоуте 1: это обеспечивает точность взаимного располения антенн и уменьшает перекосы волноводот тракта (см. фиг. 84).

Изменен способ наводки прицельной антенны, в рази с этим в новую конструкцию кропштейна вветены эксцентриковые регулируемые втулки.

Коробка фильтра преобразователя MA-1500 блок № 17-9) расположена на новом месте между шпангоутами № 8А и 8, справа от оси самолета в нижней части фюзеляжа перед преобразователем.

Преобразователь MA-1500 остался на прежнем месте между шпангоутами № 8 и 9, в нижней части фюзеляжа, справа от оси самолета под полом кабины.

Пульт управления (блок № 19) тоже сохранен на прежнем месте между плангоутами № 6 и 7, пл левом борту, в кабине.

Блок авиаторизонта (блок № 21) размещен на новом месте в нижней части фюзеляжа, елева от оси в зоне шпангоутов № 3 и 4. Новое расположение обеспечивает короший доступ к лицевой стороне блока при снятом щитке левой передней пушки.

Соединительная коробка (блок № 22) по сравнению со старым расположением сдвинута и развернута; она находится на левом борту в нише но совой стойки, в зоне шпангоутов № 2 и 3.

Датчик кренов ДК-6 установлен в кабине самолета между пипангоутами № 8 и 9 у правого борта. Новое размещение ДК-6 (вдали от пушки) обеспечивает более устойчивую и надежную работу его при сгрельбе пушек.

Блок ВК-53Р расположен на правом борту в кабине самолета под датчиком ДК-6 в зоне шпангоутов № 8 и 9.

Разветвительная коробка (блок 17-23), соединяющая ДК-5 с ВК-53Р, введена вновь. Она расположена на правом борту фюзеляжа между пинангоутами № 8 и 9 около датчика кренов ДК-6.

Две кабельные коробки (блоки 17-6 и 17-7) размещены за приборной доской, соответственно на левой и правой сторонах кабины. Новое расположе



Фиг. 86. Размещение блоков станции РП-1 в отсеке вооружения. --приемо-индикаторный блок (блок № 3); 2—соединительная коробка (блок № 5); 3—блок дальности (блок № 11); 4—блок углового сопровождения (блок № 10); 5—амплидинный блок (блок № 9).

вие обеспечивает более удобный доступ к коробкам в их легкосъемность.

Лве группы контрольных разъемов установлены ткаждая отдельно) в нижней части фюзеляжа по девому борту, между шпангоутами № 4 и 5А, №7 в 8; гретья группа находится у шпангоута № 8, в кабине на левом борту рядом с блоком B станции РСИУ-3М.

Коробка переключателя «День—Ночь» осталась на прежнем месте на правом борту в люке оборудования, между шпангоутами № 3 п 4.

# 2. ОБОРУДОВАНИЕ СЛЕПОЙ ПОСАДКИ ОСП-48П

Оборудование сленой посадки (фиг. 87) самолега МиГ 17ПФ не отличается от соответствующего оборудования самолета МиГ-17 и состоит из слетующих агрегатов: автоматического радиокомпаса ЛРК-5, радновысотомера малых высот РВ-2 и марверного радиустройства МРП-48П.

В связи с появлением на самолете большого количества агрегатов станции РП-1 размещение агрегатов ОСП-48П несколько отличается от размещения их на самолете МиГ-17.

#### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОКОМПАС АРК-5

В комплект радиокомпаса АРК-5 входят: приемшк, рамочная внутрифюзеляжная антенна, преобразователь МА-250, указатель курса, щиток управления, лучевая антенна, переключатель приводных радиостанций «Дальняя» и «Ближняя», дистанционный переключатель поддиапазонов «Ближней» приводной радиостанции и влагопоглотитель внутрифюзеляжной антенны.


Агрегаты АРК-5 установлены на самолете в следующих местах:

Щиток управления -- на правом борту кабины, между шпангоутами № 6 и 7.

Приемник -- блок К16 --- в пижней части фюзеляжа, между шпангоутами № 8А и 9 (несколько смещен от оси вправо).

Лучевая антенна наклеена на остеклении фо-

Внутрифюзеляжная антенна (рамка) — в нижней



1-преобразователь МА-250; 2-указатель АРК-5; 3-перемучатель приводных радиостанций «Ближняя—Дальняя»

АРК-5, 1 переключатель поддиапазонов ближней приводной радиостанции АРК-5; 5—приеминк АРК-5; 6—щиток управления АРК-5; 7—антенна АРК-5; 8—влагополютитель; 9 гнугрифюзеляжная рамочная антенна АРК-5; 10-указатель

радновысотомера РВ-2; 11-приемо-передатчик радновысотомера РВ-2; 12-преобразователь РУ-ПАМ радиовысотомера РВ-2; 13—приемо-передающие антенны радиовысотомера РВ-2; 14—электрический звонок МРП-48П; 15—приемник МРП-48П: 16—внутрифюзеляжная антенна МРП-48П.

части фюзеляжа, между шпангоутами № 21 и 23 на крышке специального люка.

Преобразователь MA-250 — в переднем верхнем отсеке фюзеляжа (на горизонтальной жесткости), между ппангоутами № 2 и 3.

Переключатель поддиапазонов — на левом пультел ппангоута № 6.

Указатель радиокомпаса СУП — на левой части приборной доски.

Е загоноглотитель внутрифюзеляжной антенны — мозлу шпангоутами № 22 и 23 внизу справа, в специальном люке.

Переключатель ПП-45 приводных радиостанций «Дальняя» и «Ближняя» — на подфонарной общивке под козырьком слева.

Радиокабели к рамке АРК-5 защищены от температурных воздействий обмоткой из шнурового асбеста (2 мм, два слоя) и стеклянной ленты ЛАС.

#### РАДИОВЫСОТОМЕР РВ-2

В комплект аппаратуры радиовысотомера входят приемо-передатчик, преобразователь РУ-11АМ, укаштель высоты и две антенны— приемная и перепощая.

Агрегаты радиовысотомера PB-2 установлены на смолете в следующих местах:

Приемо-передатчик — в нижней части фюзеляжа жду шпангоутами № 8а и 9 у левого борта. Преобразователь РУ-11АМ — над приемо-пере-

Преобразователь РУ-11АМ — над приемо-перептиком, между шпангоутами № 8 и 9 у левого орта. Указатель высоты — на приборной доске.

Передающая антенна (блок № 4) — в левом крыле, между нервюрами № 21 и 22.

Приемная антенна (блок 3) — в правом крылс, между нервюрами № 3 и 4.

# МАРКЕРНОЕ РАДИОУСТРОЙСТВО МРП-48П

В комплект анпаратуры МРП-48П входят приемник, внутрифюзеляжная антенна, сигнальная лампа и электрический звонок.

Агрегаты МРП-48П смонтированы на самолете в следующих местах:

Приемник — в хвостовой части фюзеляжа, внизу между шпангоутами № 16 и 17.

Внутрифюзеляжная антенна — позади приемника, между шпангоутами № 19 и 20.

Электрический звонок — на шпангоуте № 9 у левого борта.

Сигнальная лампа — на приборной доске.

Радиокабели к антенне МРП-48П защищены от температурных воздействий форсажной камеры двойным слоем обмотки из шнурового асбеста и обмоткой из стеклянной ленты ЛАС.

Размещение агрегатов ОСП-48П при улучшенном размещении блоков РП-1 не изменяется, за исключением установки преобразователя МА-250, который перенесен в переднем отсеке фюзеляжа с правого борта на левый,

# 3. СВЯЗНАЯ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ РСИУ-ЗМ

Комплект аппаратуры радиостанции РСИУ-3М такой же, как и на самолете МиГ-17; размещение агрегатов имеет отличия.

В комплект радиостанции РСИУ-3М входят приомник (блок Б), передатчик (блок А), преобразователь МА-100, щиток управления (блок П), выпрямитель (блок В) и антенна.

Агрегаты радиостанции размещены на самолете в следующих местах:

Передатчик (блок A) — в верхней части переднето отсека оборудования фюзеляжа, между шпангоутами № 3 и 5, справа от оси фюзеляжа.

Приемник (блок Б) — перед передатчиком, между шпангоутами № 1 и 3, справа от оси фюзеляжа.

Выпрямитель (блок В)—в кабине, между шпангоутами № 8 и 9, за сиденьем летчика слева от оси фюзеляжа.

Преобразователь MA-100 — в кабине, между шпангоутами № 8 и 9, за сиденьем летчика, у правого борта.

Щиток управления (блок П) — в кабине, между ппангоутами № 6 и 7 на левом борту.

Антенна (штыревая) — в верхней части на обшивке фюзеляжа, между шпангоутами № 9 и 10, справа от оси самолета.

Кнопка переключения радиостанции на передачу установлена во внутренней полости ручки — рычага управления двигателем

#### УСТАНОВКА СВЯЗНОЙ УЛЬТРАКОРОТКО-ВОЛНОВОЙ РАДИОСТАНЦИИ РСИУ-3М ПРИ УЛУЧШЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ СТАНЦИИ РП-1

В варианте самолета с улучшенным размещением станции РП-1 произведена небольшая перекомпоновка блоков станции РСИУ-3М, кроме того, внесены конструктивные изменения в панели крепления приемника и передатчика станции.

Блоки радиостанции размещены на самолете в следующих местах (фиг. 88):

Передатчик (блок А) остался на прежнем месте, но крепится непосредственно на панель с амортизаторами, входящую в конструкцию самолета.


Приемник (блок Б) установлен перед передатчиком также на вновь введенной панели с амортизацией.

Выпрямитель (блок В) подвинут ближе к борту. Преобразователь МА-100 установлен на новом месте в кабине между шпангоутами № 8 и 9, за сиденьем летчика слева от оси самолета, под блоком В.

Щиток управления остался на прежнем месте.

Антенна (штыревая) укреплена на прежнем месте. Кнопка переключения радиостанции на передачу также осталась на старом месте.





Фиг. 88. Схема размещения на самолете РСИУ-3М и СРО при улучшенном размещении РП-1.

1—приемник РСИУ-3М; 2—передатчик РСИУ-3М; 3—антенна РСИУ-3М; 4—выпрямитель (блок В) РСИУ-3М; 5—преобразователь МА-100; 6—щиток управления; 7—кнопка переключения радмостанции на передачу; 8—приемо-передатчик СРО; 15—штепесльная розетка 48К «Барий—реключения радмостанции на передачу; 8—приемо-передатчик СРО; 9—электрофильтр Ф-14А; 10—шиток контроля цепи

# 4. ОТВЕТЧИК СИСТЕМЫ РАДИООПОЗНАВАНИЯ (СРО)

Комплект анпаратуры ответчика СРО такой же, как на самолете МиГ-17; размещение агрегатов имеет некоторые отличия.

В комплект аппаратуры входят приемо-передатчик, кнопка взрыва, кодовый щиток, выносной переключатель сигнала бедствия, инерционный замыкатель и антенна.

Агрегаты размещены на самолете в следующих местах:

Приемо-передатчик в переднем отсеке оборудования, между шпангоутами № 3 и 4, правее оси самолета в специальной выколотке горизонтальной жесткости.

Кодовый щиток — в кабине на правом борту, между шпангоутами № 7 и 8.

Дублирующий переключатель сигнала бедствия на подфонарной панели, между шпангоутами № 5 и 6. на правом борту.

Кнопка взрыва — на правом борту между правым электрощитком и щитком управления АРК-5.

Штепсельная розетка 48К «Барий—Взрыв» — на шпангоуте № 8 справа от оси в кабине.

Инерционный замыкатель— на левом борту в верхней части фюзеляжа, на шпангоуте № 1.

Автомат защиты сети АЗС-10 — под кодовым щитком на правом борту.

Штыревая антенна — снаружи фюзеляжа в его верхней части, между шпангоутами № 16 и 17, левее оси.

Щиток контроля цепи взрыва установлен в люке оборудования справа, у шпангоута № 2. На щитке имеется сигнальная лампочка и выключатель с надписью «Лампочка горит, не включай». Горение лампочки свидетельствует о неисправности, т. е. замыкании цепи взрыва.

На самолетах с улучшенным размещением станции РП-1 комплектации и размещение самолетного радиоопознавателя сохранились без изменений (см. фиг. 88).

11-31768

#### ГЛАВА IX

# КАБИНА САМОЛЕТА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Самолет МиГ-17ПФ оборудован герметической кабиной вентиляционного типа, обеспечивающей пормальные условия эксплуатации самолета на всех высотах от земли до потолка.

Для наддува кабины самолет оборудован двухпроводной системой питания горячим и охлажденным воздухом и системой вентиляции, позволяющими подавать в кабину воздух различных темпера-

Для того чтобы летный состав мог без вреда для организма эксплуатировать самолет на больших высотах, в кабине самолета размещен кислородный прибор КП-18.

С целью повышения работоспособности летчика при действии эксплуатационных перегрузок, возникающих в полете, в кабине установлены противо-перегрузочный костюм ППК-1 и система его питания.

Для покидания летчиком самолета на больших скоростях в кабине самолета установлено катапультируемое сиденье.

#### 1. ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ КАБИНА

Герметическая кабина самолета МиГ-17ПФ вентиляционного типа. Назначением герметической кабины является поддерживание во время полета в кабине заданного избытка давления по сравнению с давлением в атмосфере, окружающей самолет.

Для создания в кабине избытка давления отсек кабины загерметизирован и установлена система питания кабины сжатым воздухом от компрессора двигателя самолета (как и на самолете МиГ-17).

Герметичность кабины достигается теми же конструктивными средствами, что и на самолете МиГ-17. Заклепочные швы загерметизированы тиоколовым уплотнителем и клеем № 88; болтовые соединения - тиоколом, специальными резиновыми шайбами и клеем № 88; выводы и вводы трубопроводов — штуцерами с резиновыми шайбами; вводы и выводы электро- и радиосистем загерметизированы с помощью штепсельных герметичных разъемов; выводы системы управления самолетом и двигателем — резиновыми чехлами и манжетами; соединения на фонаре — тиоколом, резиновыми прокладками и резиновым надувным шлангом. Воздух для наддува резинового шланга поступает из бортовой сети самолета через понижающий редуктор РВ-3. Подача воздуха регулируется краном герметизации, объединенным с краном питания кабины

Подача в кабину сжатого воздуха от компрессора двигателя производится по двум ветвям трубопровода, подсоединенного в кабине к управляющему крану питания (фиг. 89).

Система питания собрана из отдельных труб, соединенных дюритовыми шлангами. В систему

включены обратные клапаны ОКН-30, сохраняющие давление в кабине в случае поражения компрессора или внещних труб системы.

Двухпроводная система питания позволяет подавать в кабину воздух разных температур, так как одна ветвь трубопровода теплоизолирована, а вторая — открыта и охлаждается потоком воздуха.

От крана питания воздух подается в коллекторы обогрева остекления козырька и сдвижной части фонаря и в коллектор обогрева ног летчика. Возтух, поступающий в кабину, обогревает остекление фонаря, предохраняя его от запотевания.


Для ограничения количества воздуха, поступающего в коллектор сдвижной части фонаря, от трубы, подающей воздух в коллектор, сделан отвод и на конце его размещен стравливающий клапан. Клапан оттарирован на открывание при давлении 70-79 мм рт. ст.

Регулировка избытка давления к кабине по высотам производится автоматически регулятором давления РД-2ИМ. Регулятор имеет маховик, позволяющий производить регулировку вручную.

Регулятор давления имеет максимальную пропускную способность 350 кг воздуха в час и поддерживает на высотах рабочий избыток давления в кабине в 0.3+0.02 кг/см<sup>2</sup> на  $H=10\,000$  м.

Регулятор РД-2ИМ установлен у левого борта на выводной трубе, предназначенной для вывода избытка воздуха в атмосферу; одновременно труба служит кронштейном для установки прибора.

Для уменьшения потерь тепла в районе ног летчика борта кабины между шпангоутами № 4 и 5 оклеены шинельным сукном и дерматином, а на пол кабины уложены фанерные накладки.



జ

Для продува кабины с целью понижения темперятуры (в летнее время на малых высотах) имеется системя вентиляции, подающая холодный воздух из всясывающего канала. Воздух для системы вентиляции забирается заборным патрубком из правото канала всасывания и по трубопроводу подается к крану вентиляции.

Краи вентиляции установлен под козырьком с правой стороны на подфонарной общивке. Кран позволяет регулировать направление и силу струи вентилирующего кабину воздуха. В трубопроводе установлен обратный клапан ОКН-30, перекрываю-

щий систему при переводе кабины на питание от двигателя.

На ступеньке пола кабины между шпангоутами № 8А и 8, у левого борта, на специальном патрубке установлен предохранительный клапан ПК. Клапан включается в работу и выпускает воздух из кабины, если давление в кабине поднялось выше допустимого. Установка клапана ПК аналогична установке его на самолете МиГ-17.

Летчик наблюдает за режимами давления в кабине по двухстрелочному прибору УВПД-3 указателю высоты и перепада давления, установленному на правой стороне приборной доски.

### 2. КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кислородное оборудование (фиг. 90) самолета МиГ-17ПФ состоит из стационарного кислородного прибора кП-18 и парашиотного прибора кП-23


Кислородный прибор КП-18 получает кислород из 4 трехкамерных шаровых двухлитровых кислородных баллонов.

Баллоны установлены: два (на общем сварном кропштейне) в переднем отсеке, перед кабиной по

правому борту; один баллон между шпангоутами № 4 и 5А, под полом кабины, поперек фюзеляжа на двух кронштейнах; один баллон под горизонтальной жесткостью слева, между шпангоутами № 2 и 4.

Предусмотрена зарядка кислородных баллонов через бортовой штуцер, установленный в переднем люке на правой стороне шпангоута № 2.

Системой трубок баллоны объединены в две



/--кислородный баллон на 2 л; 2--кислородный баллон указатель ЖК-18; 8--ред КВ-2; 5--обратный мланин; 6--запорный вентиль КВ-2; 7-- обратный мланин; 6-- 
уживатель ШК-18; 8—редуктер КР-14А; 9—виклиродный при бер КП-18; 10—мионеродный прибер КП-15 или КП-23; //имонеродная жаска КЭ4-16А; //2—различные штуперы.

группы, по два баллона в каждой, от которых кислород подается в кабину по двум независимым магистралям. В кабине за броней на шпангоуте № 4 обе магистрали объединяются тройником с обратными клапанами в один трубопровод. Включение в систему обратных клапанов при наличии двух магистралей значительно повышает ее живучесть.

Прибор КП-18 установлен на левом борту кабины, кислородный указатель— на левой неподвижной панели приборной доски, редуктор и приборный вентиль— на левом борту на шпангоуте № 7. Сумка для хранения кислородной маски установлена па правом борту около шпангоута № 8.

Парашютный прибор КП-23 укладывается в карман ранца парашюта. Цепочка приведения в действие прибора КП-23 укреплена к стрингеру на левом борту между шпангоутами № 7 и 8. Там же установлен крючок для подвески цепочки, когда она отсоединена от прибора. Предусмотрена возможность крепления цепочки к левому пульту в кабиле для этого к каркасу пульта приварена пластинка, просверлены отверстия и поставлены запасные болты.

Примечание. С самолета № 58210801 осуществлено улучшенное крепление цепочки КП-23 (к шпангоуту № 7) и расширены подходы для подсоединения шлангов парашютного и бортового приборов благодаря повороту АД-5 и КП-18, а также изменению кривизны труб и их более плотному прижатию к борту. Это обеспечивает воз-

можность приведения в действие КП-23 в качестве аварийного средства питания летчика кислородом в случае отказа бортового кислородного прибора КП-18, улучшает ПОДХОД К КРЕПЛЕНИЮ И НАВЕСКЕ ЦЕПОЧКИ И ПОДХОДЫ ДЛЯ укладки и соединения шлангов приборов.

#### УСТАНОВКА КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ УЛУЧШЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ БЛОКОВ РП-1

(фиг. 91)

Кислородные шаровые баллоны установлены на новых местах: два на горизонтальной жесткости в переднем люке оборудования, под блоками № 14 и 15 станции РП-1, третий — в нише переднего колеса, справа в зоне шпангоутов № 2 и 4, четвертый баллон размещен под полом кабины, поперек фюзеляжа между шпангоутами № 4 и 5A, вентилем к левому борту.

Принципиальная схема соединений трубопроводов системы кислородного оборудования осталась без изменений. Прибор КП-18, кислородный указатель, редуктор и приборный вентиль установлены на прежних местах.

Парашютный прибор КП-23, как и раньше, укладывается в карман ранца парашюта. Цепочка приведения в действие прибора КП-23 укреплена на левом борту.

### 3. ПРОТИВОПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОСТЮМ ППК-1

Противоперегрузочный костюм ППК-1 (фиг. 92) предназначен для летчиков истребительной авиации в служит средством, повышающим сопротивляемость организма летчика перегрузкам, возникающим в полете.

Костюм ППК-1 позволяет переносить значительные перегрузки по величине (до 8 g) и по продолжительности их действия, улучшает общее самочувствие летчика при воздействии перегрузок, уменьшает утомляемость. Костюм представляет собой брюки из двойной ткани капрон с размещенными внутри пятью резиновыми камерами. По мере увеличения перегрузки в камеры подается сжатый воздух, камеры раздуваются и сжимают общасть живота и ноги летчика, препятствуя отливу крови от головы.

В систему противоперегрузочного костюма входят следующие агрегаты: автомат давления АД-5 с двумя ступенями выдаваемого давления: низкое («Мин.») и высокое («Макс.»), с диапазоном работы от перегрузки 1,75 g до перегрузки 8 g; фильтр автомата давления; два датчика сигнализации предельной перегрузки СД-22А и СД-23А; сигнальная дампа СЛЦ-51 (красная); переключатель ПП-45; перегрузочный костюм ППК-1; комплект дуралюминовых и дюритовых труб, электропроводки от переключателя к датчикам сигнализации и сигнальной лампе.

# НАЗНАЧЕНИЕ И УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ПИТАНИЯ КОСТЮМА

Автомат АД-5 предназначен для подачи воздуха в костюм в зависимости от перегрузки, действующей на самолет. Автомат устанавливается по желанию летчика на максимум или минимум выдава-

емого давления. Автомат размещен на левом борту кабины перед кислородным прибором, за шпангоутом № 7, на стальном кронштейне в вертикальном положении

Фильтр автомата АД-5 предназначен для очистки от механических частиц воздуха, поступающего в автомат АД-5 из системы питания кабины. Фильтр установлен в кабине у шпангоута № 9 на кронштейне.

Датчики сигнализации СД-22А и СД-23А предназначены для замыкания электроцепи сигнальной лампы СЛЦ-51 при достижении перегрузки 7÷8 g. Оба датчика соединены электропроводами с переключателем и сигнальной лампой СЛЦ-51. К датчикам СД-22А и СД-23А присоединен трубопровод подвода давления воздуха из автомата АД-5.


СД-22A оттарирован на давление в костюме 295±30 мм рт. ст., при этом давлении он замыкает электроцепь.

электроцепь. СД-23А оттарирован на давление в костюме 405±30 мм рт. ст., при этом давлении он замыкает электроцепь.


Оба датчика сигнализации установлены на одном дуралюминовом кронштейне под полкой крепления выпрямителя станции РСИУ-3М.


Переключатель ПП-45 предназначен для включения напряжения на контакты одного из сигнализаторов давления. Переключатель установлен на автомате АЛ-5 в дуралюминовой колобке

автомате АД-5 в дуралюминовой коробке. Переключатель ПП-45 имеет два положения и включает в работу только один из датчиков сигнализации предельной перегрузки соответственно максимуму или минимуму выдаваемого автоматом АД-5 давления. Переключатель устанавливается в одно из этих положений перед полетом в зависимости от установки степени давления на автомате АД-5.



Фиг. 91. Принципнальная и монтажная схемы кислородного оборудования при улучшенном размещении станции РП-1. 1—кислородный баллон на 2 л; 2—кислородный баллон на станции РП-1. 500 КП-18; 10—кислородный прибор КП-15 или КП-23; 11— кислородная маска КМ-16A; 12—разъемные штуцеры; 13— кислородная маска КМ-16A; 14—кислородный при-





жальная лампа СЛЦ-51 (красная, с надписью то перегрузки») предназначена для предуписью летчика о достижении самолетом прежи эксплуатационной перегрузки. Она установной козырьком фонаря с левой стороны.

#### РАБОТА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ КОСТЮМА

наух из магистрали горячего воздуха системы из кабины по трубопроводам сечением 16× поступает в фильтр автомата АД-5 и из тра в автомат АД-5.

Навтомата воздух расходится по двум магнжилям: одна к датчику сигнализации, вторая житому. Давление воздуха в костюме и датчижитнализации одинаковое и изменяется пропоржильно перегрузке, действующей на самолет.

нада перегрузка самолета достигает 7 - 8-кратзначения, давление воздуха в костюме и датсигнализации достигает значения, заданного данного датчика; контакты датчика сигнализазамыкаются, загорается сигнальная лампа 11-51 с надписью «Предел перегрузки».

#### РАБОТА АВТОМАТА ДАВЛЕНИЯ АД-5

Автомат АД-5 (фиг. 93) работает в диапазоне регрузок от 1,75 до 8 g и состоит из следующих повных деталей: корпуса 1, крышки корпуса с по 2, кольца 3, головки 4, в которой смонтирова-

ны шариковые замки и фиксирующие шарики с пружинами, поршня 5 с пружиной 6, нижнего груза 7, верхнего груза 8, кнопки 9 со штоком и пружиной 10, предохранительного клапана 11 с пружиной 13 и шайбой 14, входного штуцера 15 и выходного штуцера 16.


Автомат может работать как с одним нижним грузом, так и с двумя грузами пижним и верхним.

При работе с одним нижним грузом и при перструзках от 1,75 до 8 g автомат обеспечивает давление в костюме соответственно от 10 до 346 мм рт. ст., а при работе с двумя грузами и тех же перегрузках— от 15 до 460—465 мм рт. ст.

Включение верхнего груза в работу и выключение его производится поворотом головки 4 с надписями «Мин.», и «Макс.». При повороте головки в положение «Мин.» верхний груз закрепляется исподвижно шариковыми замками, а при повороте в подожение «Макс.» шариковые замки освобождают верхний груз и включают его в работу.

При отсутствии перегрузок поршень и нижний груз удерживаются в верхнем положении пружиной, а верхний груз закрепляется неподвижно шариковыми замками. В этом случае воздух от фильтра через входной штуцер поступает в кольцевую камеру а. Кольцевые камеры в и с соединены с кабиной и стравливают воздух, просочившийся в них.

Под действием положительной перегрузки грузы и поршень, сжимая пружину, опускаются вниз, пе-



Фиг. 94. Схема питания костюма ППК-1.

1—фильтр автомата АД-5; 2—муфта подсоединения костюма; 3—автомат АД-5; 4—переключатель «Макс.—Мин.»; 5—сигнализатор давления СД-22А; 7—труба от двигателя с горячим воздухом; 8—сигнализатор давления СД-22А; 7—труба от двигателя с горячим воздухом;

12-31763



рекрывают камеры B и  $\mathcal{E}_{t}$  а камеры  $\delta$  и a соединяился между собой. Из камеры a через камеру  $\delta$  и выходной штуцер воздух поступает в костюм.

Одновременно часть воздуха через радиальные отверстия в шейке поршия попадает в подпоршневую камеру д и создает в ней давление, которое почогает пружине поднимать поршень и грузы вверх. Перемещаясь вверх, поршень уменьшает кольцевую чель, сообщающую камеры а и б, и оставляет небольшой зазор, через который компенсируется утечка воздуха из костюма и соединений. Давление в подпоршневой камере равно давлению в противоперегрузочном костюме.

Если давление в костюме и в камере б превышат 150 мм рт. ст., то предохранительный клапан приоткрывается и начинает стравливать из них винний воздух в кабину, а при давлении 470 мм рт. ст. предохранительный клапан открывается полностью. При перегрузках более 8 g автомат выдает постоянное максимальное давление, равное 460-

465 мм рт. ст. При уменьшении перегрузки поршень под дейзвием пружины и давления воздуха в подпоршнеn камере d перемещается вверх, перекрывает кольцевую щель, соединяющую камеры а и б, а каверы  $\theta$  и  $\theta$  и костюм сообщает с камерой  $\theta$ , через воторую воздух постоянно стравливается в кабину.

Кионка 9 служит для проверки работы автомата. При пажатии кнопки шток ее давит на поршень и мускает его вниз так же, как при перегрузке. При ном воздух из камеры а поступает в камеру б и из нее в костюм и создает в нем давление. Если отнустить кнопку, то поршень поднимется вверх, перекрост щель, соединяющую камеры а и б, и соединит камеры б и в, воздух из костюма стравится в вабину через камеры б и в.


# РАЗМЕЩЕНИЕ АГРЕГАТОВ ПИТАНИЯ противоперегрузочного костюма ППК 1 ПРИ УЛУЧШЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ СТАНЦИИ РП-1 (фиг. 94)

Автомат АД-5 размещен на левом борту перед кислородным прибором за шпангоутом № 7 на стальном кронштейне в вертикальном положении. Фильтр автомата АД-5 установлен на шпангоуте Nº 9, слева от сиденья в горизонтальном положе-

Сигнализаторы давления СД-22А и СД-23А устаповлены за сиденьем летчика на общем кронштей-

не, на стенке шпангоута № 9, левее оси симметрии самолета.

Сигнальная лампа с надписью «Предел перегруз. ки» установлена под козырьком фонаря с левой стороны.



Фиг. 95. Катапультируемое сиденье. 1-рычаг аварийного сбрасывания фонаря; 2-тяги управления сбрасыванием и выстрелом; 3—рычаг на колонке сбрасывания фонаря; 4—верхний параллелограммный механизм; 5—качающийся рычаг управления выстрелом.

# 4. КАТАПУЛЬТИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ

Катапультируемое сиденье летчика (фиг. 95) на самолете МиГ-17ПФ полностью аналогично катапультируемому сиденью самолета МиГ-17. Установка состоит из кресла, пиромеханизма и систем управления с предохранительными устройствами.

Основу кресла составляет стальной сварной каркас, имеющий поручни, подножки и (с задней стороны) четыре ролика. К каркасу приклепана чашка под парашют и боковины. С помощью морских болтов к каркасу присоединяется верхняя скоба, несущая бронеспинку и бронезаголовник.


Бронеспинка и бронезаголовник покрыты съемными мягкими подушками на дуралюминовых основаниях. Толщина бронеспинки 16 мм, толщина бронезаголовника 25 мм.

Сиденье присоединяется к пиромеханизму при помощи верхней скобы, обеспечивающей возможность регулирования установки под рост летчика. Четырьмя роликами каркаса сиденье вставляется в направляющие рельсы, установленные наклонно от шпангоута № 8 к шпангоуту № 9, и закрепляется путем присоединения к пиромеханизму.

следенье спабжено привязными ремнями. Плечеремии имеют механизм подтяга, благодаря чевикт менять величину слабины в полете. Ручправления подтягом установлена на левом по- Поясные ремии регулируются на земле. стем ремней управляется тросом от «груши» на

мат раскрывает замок ремней, освобождая летчика от сиденья.

Автомат приводится в действие в момент катапультирования благодаря вытягиванню контровой шпильки фалом, присоединенным к конструкции самолета в кабине.




фиг. 96. Правый поручень.

и исходное положение; б-движение рычага на сбрасываи исходное истолькать, рычага выстрела на сорасыва-ние фонари; в движение рычага выстрела на катапультирование.

рование.

1 - наземный стопор рычага сбрасывания створки фонаря;
2 - рычаг сбрасывания фонаря; 3 - рычаг выстрела пиромеханизма; 4 - тяга управления верхним параллелограммным механизмом; 5 - тяга управления механизмом сбрасывания фонаря.



Фиг. 97. Левый поручень.

и-исходное положение; б-движение рычага на сбрасывание фонаря; в движение рычага выстрела на катапультирование.

t—наземный стопор рычага сбрасывания створки фонаря; 2—рычаг сбрасывания фонаря; 3—рычаг выстрела пиромеханизма; 4—тяга управления верхним параллелограммным механизмом; 5-тяга управления механизмом сбрасывания фонаря.

правом поясном ремне. Для автоматизации раскрыправом полемен в воздухе после катапультирования на правой стенке сиденья установлен автомат ния на правол установлен автомат АД-3. По проществии определенного заданного времени (1,5-12 сек.) после катапультирования авто-

Пиромеханизм предназначен для выбрасывания нз кабины кресла вместе с сидящим на нем летчиком. Пиромеханизм состоит из четырех узлов: наружной трубы, штока, нижнего опорного узла с поршнем шарикового замка и головки пиромеханиз-



ма с боевым механизмом и пиропатроном. Пиромезанизм срабатывает при выдергивании упора изпод бойка в головке пиромеханизма. Порох в пиронатроне сторает и образовавшиеся газы отпирают шариковый замок, а затем выталкивают шток, увлекающий за собой все сиденье. Срок годности заряженного в пиромеханизм патрона один год.

Примечание. В летних условиях эксплуатации применяется пиропатрон ПК-4, а в зимних условиях — 11К-5-1.

Выдергивание упора из-под бойка — управление выстрелом — осуществляется верхним параллелограммным механизмом сиденья, который может быть приведен в действие независимыми гибкими гибкими изгами, идущими с правого и левого поручней. Тязи могут быть приведены в движение скобой на правом поручне или рычагом на левом (фиг. 96 м. 97).

Чтобы исключить возможность катапультирования при несброшенном фонаре кабины, управление сбрасыванием осуществляется от рычагов, установленных на поручнях и в исходном положении запирающих скобу и рычаг выстрела. Поэтому, не произведя движения на сбрасывание фонаря, нельзя произвести движения на выстрел.

От рычагов сбрасывания фонаря гибкие тяги передают движение верхней колонке с рычагом, установленной на сиденье.

Отклоняясь, рычаг на колонке нажимает на планку установленного на рельсах кабины параллелограммного механизма сбрасывания фонаря. Движение планки приводит в действие замки рельсов фонаря, они отпираются, и фонарь благодаря воздействию давления из кабины и силы отсасывания внешним потоком воздуха отделяется от самолета. При отделении от кабины фонарь с помощью тросика выдергивает из головки пиромеханизма чеку, тем самым полностью освобождая систему катапультирования от блокирующих устройств, связанных с фонарем.

Для обеспечения большей безопасности при наземном обслуживании самолета устанавливаются наземные стопоры: на поручнях — стопоры запирают рычаги сбрасывания фонаря; на пиромеханизме — стопор запирает упор бойка пиромеханизма. Стопоры связаны в единую систему тросами. Снимаются стопоры только перед взлетом и после посадки самолета вновь ставятся на место.

#### ГЛАВА Х

# ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САМОЛЕТА. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ

Приборное оборудование самолета позволяет вени полет днем и ночью, в условиях отсутствия виммости, на больших высотах и в сложных метеорологических условиях.

Приборное оборудование самолета состоит из пиотажно-навигационных приборов и приборов конностя за агрегатами силовой установки и отдельмин агрегатами самолета (например, герметичекой кабины, радионавигационных средств и средств экспилизации).

Для ведения ночного полета все ручки и рычаги фавления в кабине маркированы светящейся эесой С целью освобождения летчика от излишнего запоминания цифр и упрощения его работы шкалы приборов разбиты на цветные секторы, характеризующие различные режимы работы агрегатов:

- 1) голубой сектор свидетельствует о том, что работа на этом режиме не ограничена;
- 2) желтый сектор требует внимания, но работа на этом режиме допускается;
- 3) красный сектор свидетельствует о том, что работа на этом режиме запрещена.

Указатели приборов размещены на приборной доске, на правом и левом пультах и бортах кабины.

# 1. ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

На приборной доске размещены следующие пи-«зажно-навигационные приборы и указатели:

- 1) комбинированный указатель скорости (NC-1200;
  - 2) высотомер ВД-17;
  - 3) авиагоризонт АГИ-1;
  - 4) электрический указатель поворота ЭУП-46;
  - 5) вариометр ВАР-46;
  - 6) маметр МС-1,5;
- 7) указатель дистанционного гиромагнитного номиаса ДГМК-3;
- 8) указатель автоматического радиокомпаса APK-5;
  - 9) указатель радиовысотомера РВ-2;
- 10) сигнальная лампа маркерного приемника MPH-48H;

- 11) часы АЧХ (переставлены по бюллетеню № ГК-389);
- 12) компас КИ-12 установлен над приборной доской.

Примечание. В соответствии с решением МАП и ВВС по бюллетеню ГК-389 с эксплуатации сняты маметр МС-15 и компас КИ-12

ВВС по обължетеню т. К. - Зовет с висплуатации сняты маметр МС-1,5 и компас КИ-12.

Маметр МС-1,5 не ставится заводом с самолета № 58210517, а компас КИ-12 — с самолета № 58210442. Пилотажно-навигационные приборы позволяют летчику правильно использовать в полете летнотехнические возможности самолета и ориентироваться по заданному маршруту. Часть пилотажнонавигационных приборов работает от системы ПВД-3 по принципу замера разности динамического и статического давлений в полете, другая часть пилотажно-навигационных приборов основана на радиотехническом и электрическом принципах.

#### 2. СИСТЕМА ПВД

Псточником статического и динамического давзения для работы пилотажно-навигационных припоров является система ПВД. Приемником воздушных давлений является насадок ПВД-3, установненный на правом крыле.

При помощи стального переходника приемник

ПВД-3 присоединен к дуралюминовой штанге, надетой на конец противофлаттерного груза правого крыла. На левом крыле произведена установка макета ПВД-3, по весовым и габаритным величинам аналогично приемнику на правом крыле.

К приемнику ПВД-3 подсоединены два дюрито-



вых піланга для отвода статического и динамического давлений и электропровода обогревательного элемента приемника. От приемника по трубопроволам статическое и динамическое давление подается в кабину и системой распределительных коллекторов направляется к приборам.

Проводка статического давления подключена к

следующим приборам: 1) указателю скорости КУС-1200;

высотомеру ВД-17;

3) вариометру ВАР-75;

4) указателю высоты и перепада давления УВПД-3;

5) автомату ввода высоты в прицел.

Проводка динамического давления подключена к указателю скорости.

Прокладка системы по крылу и в фюзеляже выполнена трубками АМГМ (6×4), закрепленными к конструкции. Трубки уложены с уклоном -- они постепенно понижаются к нервюре № 22 крыла, благодаря чему образована нижняя точка сбора конденсата. В нижней точке системы установлены тройники-отстойники, из которых сливается конденсат. Подход к сливным штуцерам обеспечивается через лючок в общивке крыла.

# з. приборы контроля за работой силовой установки

Приборы контроля за работой двигателя позволикот летчику вести наблюдение в полете за работой двигателя: количеством оборотов, температурой газов за турбиной, давлением и температурой масла, давлением топлива в основной топливной системе форсажной камеры и количеством топлива в топливной системе самолета.

К приборам контроля за силовой установкой отпосятся:

тахометр ТЭ-15;

2) термометр ТГЗ-47 или ТГВ-11;

3) трехстрелочный указатель ЭМИ-3Р;

4) керосиномер КЭС-857;

манометр топлива ЭМ-100; 5)

6) сигнализаторы СД-3 с сигнальными дампочками.

Все приборы контроля за работой агрегатов силовой установки работают на электродистанционной передаче.

# 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ

В кабине самолета размещены основные командпые и контрольные установки управления самолетом и всеми агрегатами (фиг. 98). Здесь находятся пилотажно-навигационные приборы и командные устройства средств радионавигации; командные установки и приборы управления агрегатами силоной установки и контроля за их работой; командные рычаги и другие средства управления органами управления и посадки самолета; командные устройства по управлению стрельбой из пушек и бомбометанием; пульты управления радиооборудопанием; электрооборудование и рычажки управления аэронавигационными огнями, фарой, ракетницей, освещением в кабине; средства, обеспечиваю щие работоспособность летчика в любых эксплуаташнонных условиях и нокидание самолета летчиком в случае необходимости.

Оборудование в кабине самолета размещено на приборной доске, на пультах, на электрощитках, на подфонарной панели, на полу кабины, на бортах кабины и над приборной доской.

### ПРИБОРНАЯ ДОСКА

Приборная доска состоит из двух неподвижных и двух амортизированных панелей (фиг. 99).

На тевой неподвижной панели доски приборов установлены сигнальная лампа СЛЦ-51 (зеленая, с надписью «Зякрылки выпущены»), два реостата РУФО-45; переключатель ППН-45 с надписями «Фара». «Убрана—Выпущена»; кислородный указатель ИК-18; автомат защиты сети АЗС-5 под защитным колпачком с надписями «Управление шасси», «Выключено-Включено»; рукоятка управления


электромагнитным краном шасси с надписями «Шасси», «Убрано-Выпущено»; указатель положения шасси.

На левой амортизированной панели приборной доски установлены сигнальная лампа СЛЦ-51 (красная, с надписью «Маркер); указатель курса АРК-5; указатель ДГМК-3; указатель радиовысотомера РВ-2; сигнальная лампа АОС-42 с надписью «Выпусти шасси»; указатель скорости КУС-1200; кнопка 5K с надписью «ДГМК»; высотомер ВД-17; часы АЧХ; авиагоризонт АГИ-1; указатель поворота ЭУП-46; сигнальная лампа СЛЦ-51 «Наддув не работает»; сигнальная лампа СЛЦ-51 «Генератор выключен»; сигнальная лампа СЛЦ-51 (зеленая. с надписью «2-й бак»); сигнальная лампа СЛЦ-51 (красная, с надписями «Пусковое давление» и «Лампа горит, не запускай»).

На правой амортизированной панели приборной доски установлены вариометр ВАР-75; сигнальная лампа СЛЦ-51 (красная, с надписью «Запуск в воздухе произвел, зажигание выключи»); сигнальная лампа СЛЦ-51 (красная, с надписью «300 л»); керосиномер КЭС-857; тахометр ТЭ-15; а также предусмотрено место для указателя (блок № 3) станции «Узел»; термометр выходящих ТГЗ-47; трехстрелочный указатель ЭМИ-3Р.

На правой неподвижной панели приборной доски установлены амперметр А-46; манометр топлива на 100 кг/см2 ЭМ-100; указатель высоты и перепада давления УВПД-3; вольтметр В-46; автомат защиты сети АЗС-10 с надписями «ПВД-часы» и «Включено—Выключено».

Левая и правая неподвижные панели приборной доски представляют собой листы из материала Д16



19—счетчик патронов УСБ-IM; 20—сигнальная лампа «Выработка из подвесных баков»; 21—сигнальная лампа «Вэрыв»; 22—сигнальная лампа «Подвеска бомб»; 23—выключатель 2В-45 «Тактический сброс»; 24—часы АЧХ; 25—сигнальная лампа «Зарык»; 26—такометр ТЭ-15; 27—амперметр А-46; 28—вольтметр В-46; 29—термометр выходящих газов ТГЗ-47 или ТВГ-II; 31—трехстрелочный индикатор ЭМИ-ЗР; 32—сигнальная лампа «Наддув не работает»; 33—вариометр ВАР-75; 34—кероснномер КЭС-857; 35—указатель высоты и перепада давлений УВПД-3; 36—лампа АРУФОЩ; 37—переключатель III-45 триммера элерона, переключатель III-45 бустера элерона, переключатель III-45 бустера элерона, переключатель III-45 бустера элерона; 38—индикатор радноложатора ГП-I; 39—указатель положения шасси; 41—нажимной переключатель и сигнальная лампа триммера руля высоты изсемие СКИ-I2; 43—привел АСП-ЗНМ с блоком ВРП-I; 44—кран вентиляции кабины; 45—левый электрощиток; 46—рычаг управления двигателем; 47—манометр давления бустерной системы; 49—указатель кислорода ИК-18; 50—переключатель

рийном баллоне выпуска шасси; 68—манометр гидросистемы; 69—кран аварийного выпуска закрылков; 70—переключатель приводных радиостанций АРК-5 с надписью «Ближияя— Дальняя»; 71—манометр давления в аварийном баллоне; 72—манометр воздушной сети; 73—реостаты ламп ультрафнолетового обучения; 74—щиток управления АРК-5; 75—щиток управления СРО: 76—лампа подсвета кабины КЛСРК-45; 77—кран воздушного питания кабины 79—педалы пожного управления; 80—катапультируемое сиденье; 81—ручка управления самолетом; 82—щиток кнопок перезарядки пушек и сборасывания баков; 83—переключатель выпуска и уборки фары; 85—автомат защиты сети СРО: 86—шиток управления РП-1; 87—выключатель сигнала бедствия СРО: 88—автомат АД-5 системы наполнения ППК-1; 89—сигнальная лампа «Тормозные щитки выпущены»: 90—сигнальная лампа «Генератор выключен»; 91—реостат подсвета КИ-12.

редовной 2 мм с отбортованными нижними и верка савами вромкоми. Обе аанели крепят к профиот дизавгоута № 3 болгами, к стрингерам и шпанус. 2015 — свариами стальными у стами. На падистрения каркаса амортизированных напелей.


Задук и правая аморги прованные напели прирасс по ка представляют собой листы из матеба ДБ голанной 2 мм с отбортованными стенисле всему контуру. Лекая нанель выдвижил вредени в каркасу истеряющимися гайками, ивая изпели крешегся к каркасу болтами. Карпредставляет собой сварную раму из стальных бесстами для крепления к шпангоуту № 5 и к им ва спольшжиму панелях. Каркас прикрепз прорен каторам, установленным на верхних и от телез кронитейнов в кабине. баков»); выключатель B-45 (с надписями « $B_{\rm KJIO}$  чено» и « $B_{\rm bk}$ лючено») для сигнальной ламны баков.

#### ПРАВЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТОК

Правый электрощиток установлен на правом борту кабины между шпангоутами № 5 и 6 и представляет собой дуралюминовую коробку, состоящую из дна, обечайки и крышки.

На правом электрощитке установлены:

плавкая вставка ПВ-10 с надписью «Сигнал шасси, закрылков, тормозных щитков и гидроусилителя элерона»; плавкая вставка ПВ-6 с надписью «Переносная лампа, УФО»; плавкая вставка ПВ-10 с надписью «Взрыв» и «Подвесные баки»; плавкая вставка ПВ-6 с надписью «Сигнал ракет, КЛСРК-45, КИ-12 и ВС-53»; выключатель В-45 с надписью



Фиг. 99. Амортизированные панели приборной доски самолета МиГ-17ПФ.

тоской приборов установлены прицел АСПблоки № 4 и 8 станции РП-1; компас КИ-12; т РЛ 70 с падписью «Подсвет КИ-12» (ком-И 12 и реостат РЛ-70 впоследствии сияты), качить компаса обеспечивает регулировку почить укла и быстросъемность.

#### СРЕДНИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОК

начностной доской на колонке управления сам установлен средний электрощиток, котом станивног собой дуралюминовую коробку, свимо на сварной ферме из стальных труб. реглам электрощитке установлены:

четчика патронов УСБ-1М с имеющимися на гнальными лампами готовности оружия и има «Передняя левая», «Задняя левая» и им, наключатель 2В-45 с надписями «Тактисбрилевание», «Включено на взрыв», «Подбажет; тве сигнальные лампы СЛЦ-51 (зепать, с надписью «Лампы подвески бомб»); нам дамна СЛЦ-51 (красного цвета, с надкВерцяв»); сигнальная лампа СЛЦ-51 (зепать, с надписью «Сигнальзация подвесных

«Аккумулятор, аэродромное питание»; выключатель В-45 с надписью «Генератор»; автомат защиты сети АЗС-25 с надписью «Фара»; автомат защиты сети АЗС-5 с надписью «Триммеры руля высоты и элерона, ЭУП-46»; автомат защиты сети АЗС-5 с надписью «Авиагоризонт, компас»; автомат защиты сети АЗС-20 с надписью «Радио»; автомат защиты сети АЗС-10 с надписью «Бомбы»; автомат защиты сети АЗС-10 с надписями «Сбрасывание баков» и «Аварийное сбрасывание бомб»; автомат защиты сети АЗС-20 с надписью «АРК, маркер»; автомат защиты сети АЗС-5 с надписью «РВ-2, маркер». Автомат защиты сети АЗС-5 с надписью «Прицел»; автомат защиты сети АЗС-10 с надписью «Левая задняя пушка»; автомат защиты сети АЗС-10 с надписью «Левая передняя пушка»; автомат защиты сети АЗС-10 с надписью «Правая пушка»; автомат защиты сети АЗС-5 с надписью «ФКП»; автомат защиты сети АЗС-5 с надписью «Оружие  $\Phi$ КП».

#### ПРАВЫЙ ПУЛЬТ

Правый пульт установлен между шпангоутами  $N_{2}$  5 и 6 в кабине и представляет собой сварную

ферму из стальных труб, закрытую сверху и сбоку туралюминовыми листами.

Па правом пульте установлены:

манометр на 80 кг/см² с надписью «Давление в аварийном баллоне 50 кг/см²»; манометр на 250 кг/см<sup>2</sup> с надписью «Максимальное давление в индижистеме 145 кг/см<sup>2</sup>»; манометр на 250 кг/см<sup>2</sup> надписью «Давление в аварийном баллоне закрил 1ков 110-130 кг/см2»; манометр на 250 кг/см2 надписью «Давление в основном баллоне 120 кг/см2»; аварийные краны выпуска шасси и закриликов.

#### оборудование на правом борту **КАБИНЫ**

(фиг. 100 и 101)

кроме электрощитка и пульта, на правом борту

кабины установлены:

вигок управления АРК-5; лампа КЛСРК-45 (у инангоута № 6 под подфонарной панелью); кодоинток СРО и под ним АЗС «Бария»; кнопка врыва СРО (между шпангоутами № 5 и 6 под подфонарной панелью между правым электрощитком и щитком управления АРК-5); коробка запасних ламп прицела АСП-ЗНМ (между шпангоутами № 5 и 6 на подфонарной панели); правая ламны АРУФОШ (между шпангоутами № 5 и 6); выне ной выключатель сигнала бедствия СРО; заряднье вентили воздушных систем; кран питания кабины: сумка кислородной маски.

#### левый электрощиток


Левый электрощиток самолета представляет собой дуралюминовую коробку, состоящую из крышгл. обечайки и дна. На щитке установлены:

плавкая вставка ПВ-10 с надписями «Противопожарное устройство», «Противообледенитель»; автомат защиты сети АЗС-25 с надписью «Бустерная помпа» (подкачивающий насос); автомат защиты сети АЗС-10 с надписями «Помпа 2-го бака, сигнал помпы», «Пусковая панель»; сигнальная лампа СЛЦ-51 (зеленая с надписью «Форсаж отключен»); автомат защиты сети АЗС-5 с надписями «Приборы контроля двигателя» и «Сигнал генератора и подвесных баков»: автомат защиты сети АЗС-15 с надписью «Зажигание, пусковой насос, соленоиды форсунок»; автомат защиты сети АЗС-5 с надписью «Аварийное отключение форсажа»; выключатель В-45 с надписями «Сопло открыто» и «Внимание, сопло открывать перед остановкой двигателя»; выключатель В-45 с надписями «Зажигание в воздухе», «Выключено»; автомат защиты сети АЗС-10 с надписью «Форсаж двигателя».


#### ЛЕВЫЙ ПУЛЬТ

Левый пульт установлен на левом борту кабины между шпангоутами № 5 и 6 и представляет собой сварную ферму из стальных труб, закрытую сверху и сбоку дуралюминовыми листами.


На горизонтальной части пульта установлены: рычаг управления двигателем с надписями «Малый газ — полный газ» и «Форсаж»; переключатель ПН-45 с надписями «Бустер элерона» и «Выключен»; манометр МГ-150Ц с надписью «Давление в системе гидроусилителя»; переключатель ПН-45 с надписями «Триммер элерона», «Вправо-Влево»; кнопка 5K с надписью «Противообледенитель»; кнопка 205К с надписью на защитном колпачке «Огнетушитель»; сигнальная лампа СЛЦ-51 (крас-



Фиг. 100. Вид на правый борт кабины.



Фиг. 101. Размещение оборудования в правой задней части кабины.



Фиг. 102. Вид на левый борт кабины.


ная, с надписью «Пожар»); кнопка с надписью «Проверка пожарной лампы»; рукоятка управления закрылками с надписями «Закрылки», «Подъем», «Пейтрально», «Выпуск 20°» и «Выпуск 60°»; рычаг управления стоп-краном (на вертикальной стенке) с падписями «Стоп-кран», «Открыт», «Закрыт» и «Запуск».

На наклонной части левого пульта установлены: прукстрелочный манометр на 12 кг/см²; выключатель В-45 с надписями «Тормозные щитки», «Открыты—Закрыты»; пульт управления станцией РП-1; трехпозиционный переключатель диапазонов APK-5.

# ОБОРУДОВАНИЕ НА ЛЕВОМ БОРТУ КАБИНЫ (фиг. 102 и 103)

Кроме электрощитка и пульта, на левом борту кабины установлены:

щиток сигнальных ракет (между шпангоутами № 5 и 6 под подфонарной панелью); лампа АРУФОШ (между шпангоутами № 5 и 6 под подфонарной панелью); щиток кнопок перезарядки (между шпангоутами № 5 и 6 на общивке фюзеляжа, под козырьком; переключатель ПН-45 и сигнальная лампа СЛЦ-51 (белая, с падписями «Триммер руля высоты», «Триммер нейтрально», «Қабрирование» и «Пикирование» (на подфонарной панели между шпангоутами № 5 и 6 слева); автомат защиты сети АЗС-5 с надписями «Выключено», «АНО» и «Включено» (на подфонарной панели впереди переключателя триммера руля высоты); редуктор КР-14А, приборный вентиль, КП-18 кислородной системы, автомат давления АД-5 с трубопроводами.



фиг. 103. Размещение оборудования в левой задней части кабины.



### ГЛАВА XI

# **ВООРУЖЕНИЕ**

Самолет МиГ-17ПФ имеет артиллерийское и бомбардировочное вооружение (фиг. 104). Артиллерийское вооружение состоит из трех пушек НР-23 калибром 23 мм с боекомплектом по 100 патронов на каждую пушку и прицела АСП-3НМ, сопряженното с радиолокационной станцией РП-1.

Пушки и все агрегаты пушечной установки, обеспечивающие работу пушек, смонтированы на опускающемся лафете, что обеспечивает удобный подход к установке в процессе эксплуатации.

Бомбардировочное вооружение самолета МиГ-17ПФ не отличается от бомбардировочного вооружения самолета МиГ-17— предусмотрена подвеска под каждым крылом на замках-бомбодержателях Д4-50 бомб весом до 250 кг. Управление стрельбой — электрическое, от одной кнопки, расположенной в верхней части ручки управления самолетом.

Пушки перезаряжаются воздухом под давлением 50 ка/см². Управление подачей воздуха производится электропневмоклапанами ЭК-48 МАИ (смонтированными в отсеке вооружения на лафете) с помощью трех кнопок, расположенных слева над приборной доской.

Для контроля наличия боекомплекта на среднем электрощитке под приборной доской установлены три счетчика остатка патронов УСБ-1М. Счетчики имеют сигнальные лампы готовности оружия к бою.

#### 1. РАЗМЕЩЕНИЕ ПУШЕК НА САМОЛЕТЕ

Пушки размещены в головной части фюзеляжа в отсеке вооружения, под полом кабины летчика. Одна пушка HP-23 расположена с правой стороны от оси самолета и две пушки HP-23 с левой стороны от оси (фиг. 105 и 106).

Укреплены пушки жестко (без отката) к лафету, каждая в двух точках. Пушки имеют также третьи поддерживающие точки крепления — за ствол на

шпангоутах фюзеляжа с помощью хомутов, что способствует уменьшению рассеивания снарядов при стрельбе. Стволы пушек на выходе закрыты съемными крышками с герметизацией.

**Координаты размещения оружия и фотоконтрольных приборов, а также схема наводки оружия** приведены на фиг. 107.

#### 2. ЛАФЕТ


. Пафет (фиг. 108) выполнен в форме продолговатой коробки, ограниченной по бокам продольными жесткостями, связанными между собой шестью поперечными диафрагмами.


Продольные жесткости изготовлены из листового дуралюмина толщиной 1,5 мм со стальными уголковыми поясами и с четырьмя стальными узлами навески лафета к фюзеляжу.

Поперечные диафрагмы выполнены из дуралюминовых листов с жесткостями и профилями.


Снизу к лафету крепится легкая, клепаной конструкции крышка, которая, являясь по конструкции продолжением лафета, образует наружную поверхность инза носовой части фюзеляжа. На лафете имеется по пять кронштейнов с каждой стороны для навески люков фюзеляжа, обеспечивающих доступ к установке оружия. Панели лафета несут стальные узлы крепления пушек; на левой стороне четыре узла под две пушки и на правой — два узла под одну пушку.

Конструкция узлов крепления пушек изменена по размерам и очертаниям, но характер крепежной части в узлах сохранен таким же, как на самолетах МиГ-17, т. е. крепление осуществлено с помощью стальных разъемных хомутов и установочных колец. Передние узлы крепления являются основными, уторными, а задние узлы — установочными, служа ими для наводки.







Фиг. 105. Вид на установку оружия слева.




Фиг. 106. Вид на установку оружия справа.





Фиг. 108. Лафет. / передний узел крепления пушки; 2—задний узел крепления пушки; 3—узлы навески лафета.



Фиг. 109. Пушечная установка при опущенном лафете.

Лафет укреплен к фюзеляжу в четырех точках на инпангоутах Ne  $5\Lambda$  и 9 с помощью штыревых затворов.

Конструкция затворов лафета такая же, как на самолете МиГ-17, и состоит из двух штырей с копусной заходной частью, соединенных тягами с сектором червячной передачи, управляемой от ручного ключа. В отличие от установки переднего затвора на МиГ-17 на самолете МиГ-17ПФ вывод под ключ управлекия передним затвором выполнен на правой стороне, что обеспечивает удобный и безопасный подход. Задний затвор изменений не имеет.


Заряжание и подготовка пушек к стрельбе производятся при опущенном лафете (фиг. 109).

# 3. ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ

Лафет оборудован подъемным механизмом (фиг. 110), состоящим из лебедки (фиг. 111), четырех тросов и системы роликов. Ролики по своему назначению разделяются на прижимные-направляющие и грузовые.

Лебедка подъемного устройства на самолете МиГ-17ПФ (в отличие от лебедки самолета МиГ-17) — одноблочная с одним барабаном, имсющим четыре канавки для всех четырех тросов. Тросы прикреплены концами к барабану лебедки, установленной на шпангоуте № 4, и к ферме лафета.

Управление барабаном лебедки осуществлено с помощью червячной передачи, приводимой в движение от валика с карданом. Хвостовик валика выве-




Фиг. 110. Подъемный механизм лафета. 1—шпангоут № 4; 2—шпангоут № 5А; 3—шпангоут № 7; 4—лебедка; 5—гросы.

на паружную поверхиость фюзеляжа перед постом № 4 с правой стороны. Для опускания инизания лафета на торец хвостовика падеза ручной гарированный ключ.

колструкции валика управления самотормозячервяком лебедки имеется квадратная гайка, легко перемещающаяся по направляющим кропштейна крепления червяка. Гайка, перемещаясь, ограничивает спуск лафета. Установочное положение гайки — регулируемое.

При подъеме лафета лебедкой необходимо лафет не дотягивать, а окончательную подтяжку лафета на место производить штырями затворов.



Фиг. 111. Лебедка подъемного механизма лафета. лик. 2. кронштейи; 3. червяк; 4—корпус лебедки; 5—крышка; 6—барабан; 7—ось; 8—червячная шестерня; и направляющие ролики; 10—рычаг; 11—обойма с подшипником; 12—шайба; 13—винт; 14—гайка.

# 4. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПУШЕК БОЕКОМПЛЕКТОМ

на ингания пушек состоит из трех патроииков, звеньеотводов и гильзоотводов. Патящики кренятся к лафету при помощи легых инилек. Ящики предназначены для нагронных лент и для подвода их к приемушек.

нные ящики состоят из коробок с горловикрышками. Левые ящики имеют подводяава и ролики. Внутри коробок установлены ме профили для выравнивания ленты. Средний ящик имеет горловину с направляющей стенкой; для переноски ящики имеют ручки.

Гильзоотводы служат для отвода стреляных гильз за борт и представляют собой сварные стальные рукава.

Звеньеотводы установлены на звеньесъемниках пушек и служат для расцепления звеньев и отвода их за борт самолета. Звеньеотводы представляют собой хромансилевые короткие рукава с направляющими перьями.

# 5. ФОТОПУЛЕМЕТЫ С-13 И ФКП-2

фотопулемет С-13 предназначен для контрольного фотографирования прицеливания и результатов стрельбы.

С.13 установлен в переднем обтекателе головной части фюзеляжа на правом борту в специальной нише со съемной крышкой (для доступа к С-13) и застекленным отверстием для объектива. Крепится С-13 на разъемном кронштейне с шаровой опорой в основании. После установки и наводки С-13 по пристрелочной мишени шаровая опора контрится винтом и пломбируется.

Для снятия C-13 отвертывается болт, соединяющий кронштейн с осью шаровой опоры, и кронштейн C-13 сдвигается вверх. При этом первоначальная регулировка не нарушится.

В отличие от установки С-13 на самолете Mul-17 зарядка фотопулемета, смена диафрагм, завод часов и установка светофильтров могут осуществляться без снятия фотопулемета с самолета.

В электроцень управления С-13 включен временной механизм ВМ-2, предназначенный для продления времени работы фотопулемета после прекращения огня из оружия. Время продления устанавливается на шкале ВМ-2. Установлен ВМ-2 в верхней правой части переднего обтекателя фюзеляжа.

Установка ФКП-2 предназначена для контрольного фотографирования сетки прицела в момент стрельбы. Укреплен ФКП-2 на головке прицела на специальном кронштейне.

# 6. ПРИЦЕЛ АСП-ЗНМ

Для ведения прицельной стрельбы из пушек установлен гироскопический автоматический прицел АСП-ЗНМ. Перед прицельной головкой АСП-ЗНМ установлен блок № 8 РП-1, благодаря чему летчик может вести огонь, не видя непосредственно цель, а пользуясь отметкой блока № 8.

Прицел состоит из следующих агрегатов: прицельной головки, коробки ограничителя, стабилизатора напряжения, фильтра Ф-14A, автомата ввода высоты, распределительной коробки и комплекта ссединительных жгутов.

Агрегаты прицела расположены в следующих местах: барреторный стабилизатор напряжения, автомат ввода высоты и фильтр Ф-14А между шпангоугами № 4 и 5 по оси самолета, за блоком № 8 раволокационной станции РП-1; коробка ограничителя—за доской приборов слева, на подфонарной общивке; распределительная коробка — между шпангоутами № 4 и 5 у левого борта; прицельная головка — над приборной доской на стальной сварной балке, переброшенной с борта на борт кабины.

Жесткость конструкции установки обеспечивается подкрепляющим подкосом, установленным несколько правее оси самолета и связывающим балку прицела с балкой пола у шпангоута № 4 фюзеляжа и с бронеплитой.

Между шпангоутами № 5 и б на подфонарной

панели установлена коробка запасных ламп прицела АСП-3НМ.

### УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА АСП-3НМ ПРИ УЛУЧШЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ СТАНЦИИ РП-1

В связи с улучшенным размещением блоков РП-1 изменено размещение агрегатов, входящих в комплект автоматического прицела АСП-3HM.

Схема размещения агрегатов прицела (при улучшенном размещении блоков РП-1) и управления оружием приведена на фиг. 112.

Прицельная головка помещена на прежнем месте над приборной доской на стальной сварной поперечной балке с подкрепляющим подкосом. Фильтр Ф-14А, коробка ограничителя, барреторный стаби-лизатор и распределительная коробка размещены в кабине, за приборной доской, слева ниже блоков № 12 и 17-6 станции РП-1.

Они установлены каждый на своей панели и прикреплены болтами через амортизаторы к кроиштейну, укрепленному к левому воздухозаборнику у шпангоута № 4 и к подкрепляющему подкосу балки прицела.

Автомат ввода высоты установлен под ними на отдельном кронштейне, опирающемся на стенку шпангоута № 4 и балку на полу кабины.

# 7. УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ ПУШЕК


Управление огнем пушек осуществляется электрической системой от верхней передней кнопки на ручке управления самолетом (см. принципиальную электросхему самолета).

Для стрельбы необходимо включить на правом электропцитке автомат защиты сети «ФКП—Оружие», являющийся командным, управляющим всеми агрегатами стрелкового вооружения.

Затем в зависимости от необходимости стрельбы из всех пушек залиом или раздельно включаются автоматы защиты сети «Пушки».

Нажатием на кнопки перезарядки, расположенные на щитке с левой стороны над приборной доской, производится перезарядка пушек. Готовность оружия после перезарядки определяется по сигнальным лампам красного цвета, установленным на среднем электрощитке (лампы должны гореть).

После этого достаточно нажать на переднюю верхнюю кнопку на ручке управления самолетом и в работу включаются электроспуски пушек и производится выстрел. После первого выстрела пушки продолжают стрельбу до тех пор, пока нажата кнопка управления огнем.



Фиг. 112. Схема размещения агрегатов прицела АСП-3НМ и управления оружием.

Фиг. 112. Схема размещения агрегатов пр I—фотопулемет С-13; 2—временной механизм ВМ-2; 3—розетка проверки работы С-13; 4—фильтр Ф-14А для АСП-3НМ; 5—автомат ввода высоты АСП-3НМ; 6—ограничитель АСП-3НМ; 7—счетчики патронов УСБ-1М; 8—контрольные лампы и включение тактического сбрасывания; 9—
реле оружия; 10—барреторный стабилизатор АСП-3НМ; 11—
распределительная коробка АСП-3НМ; 14—кнопка управления огнем; 15—кнопка сбрасывания бомб; 15—розетка проверки

нцела АСП-3НМ в управления оружием.

тока АСП-3НМ; 17—правый электрощиток; 18—щиток перезарядки и кнопка аварийного сбрасывания бомб; 19—ручка управления самолетом; 20—ручка управления реостатом прицельной головки АСП-3НМ; 22—илушки НР-23; 22—клапан электропневмоперезарядки; 23—воздушный баллон перезарядки; 24—азгомат одновременного сбрасывания баков; 25—бомбы; 26—замок Д4-50; 27—выключатель блокированного сбрасывания баков; 28—приборная доска.

### ГЛАВА ХІІ

# КАТАПУЛЬТИРУЕМОЕ ШТОРОЧНОЕ СИДЕНЬЕ ЛЕТЧИКА

На самолетах МиГ-17ПФ, начиная с последних серий выпуска 1954 г., введено модифицированное шторочное сиденье катанультируемое (фиг. 113), обеспечивающее покидание летчиком самолета на больших скоростях полета по сравнению с спленьями, которые были ранее установлены на самолетах МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-17ПФ более раннего выпуска.

Для защиты лица летчика от воздушного потока при катапультировании на больших скоростях в конструкцию сиденья введена мягкая шторка. Осуществлено предохранение ног от разброса благодаря опускающейся подножке. Кроме того, сверху ступни ног закрываются на подножках захватеми.

Для придания сиденью устойчивого положения в возлухе после вылета из кабины на заголовнике установлены стабилизирующие щитки, открываюшпеся под действием встречного потока воздуха.

кроме средств, обеспечивающих покидание летчиком самолета на больших скоростях полета, на мозифицированном сиденье введены следующие

конструктивные улучшения:

- 1) изменена головка стреляющего механизма, что повысило безопасность при эксплуатации, увеличипо падежность накола капсюля и облегчило спуск. Из стреляющего механизма удалена постоянно полностью взведенная пружина, применен двухкап-сюльный пиропатрон (типа ПК-5-2) и изменена контровка головки, которая теперь осуществляется контргайкой взамен стопорящих пружинных колец (этим достигается плотный доворот головки к шлянке патрона);
  - 2) введено дублированное управление стреляю-
- 3) в целях уменьшения усилий, потребных для щим механизмом; вытягивания плечевых ремней, улучшена конструкшия подвески валиков, пропускающих ремни к плечам.

Катапультируемое сиденье состоит из следующих основных частей:

- 1) каркаса сиденья;
- 2) заголовника; заголовиния;
   системы управления сбрасыванием фонаря и
- стреляющим механизмом; 4) дублирующего управления стреляющим ме-
- каннамом: 5) подножки;



- 7) системы для открывания захватов и замка привязных ремней;
  - 8) стреляющего механизма;
  - 9) системы блокировки с фонарем;
  - 10) системы автономного сбрасывания фонаря.



Фиг. 113. Катапультируемое сиденье.

1-каркас сиденья с чашкой; 2-заголовник; 3-стабилизирующие щитки; 4—подвесная подножка; 5—привязные рем-ни; 6—захваты; 7—бронеспинка; 8—рукоятки дублированного управления стреляющим механизмом.



# 1. КАРКАС СИДЕНЬЯ

Основу сиденья составляет стальной сварной каркас. К каркасу приклепаны чашка парашюта и боковые листы, закрывающие подкосы и упоры.

К вертикальным профилям каркаса в местах присоединения поперечных балок прикреплены 2 направляющие бобышки и 4 ролика, которыми сидение вставляется в направляющие рельсы в кабине. К каркасу при помощи стопорных шпилек присоединяется верхняя скоба, несущая на себе заготовник.


Перестановкой скобы на каркасе достигается ре-

гулировка сиденья под рост летчика. К сиденью крепится качающаяся подножка, имеющая своей осью вращения два ушковых болта, прикрепленных к поперечной балке каркаса сиденья. Двумя другими точками крепления подножки являются гасители колебаний, которые подвешены к боковым упорам сиденья.

Мягкая спинка на дуралюминовом основании крепится к каркасу: внизу четырьмя винтами в анкерные гайки, сбоку к кронштейнам, служащим направляющими бронеспинки.

# 2. ЗАГОЛОВНИК

Основу заголовника (фиг. 114) составляет хромансилевый сварной каркас, который крепится к верхней скобе в четырех точках крючками и штырями.



наки закрыты (исходное положение); б—щитки открыты, аркае заголовника; 2—горизонтальный стабилизирующий ы; 3 вертикальный стабилизирующий щиток; 4—бронеаголовник с мягкой подушкой; б—рукоятка шторки.

В заголовнике размещены: шторка и барабан с пружиной; передача на механизм сбрасывания фо наря; передача на выдергивание чеки из-под бойка стреляющего механизма (производство выстрела).

На заголовнике установлены стабилизирующие щитки: горизонтальные и вертикальные. К заголовнику крепится бронезащита— бронезаголовник с мягкой подушкой и бронеспинка.

Заголовник представляет собой сваренную из листового материала СЗОХГСА жесткую коробку с кронштейнами под навеску бронезаголовника и бронеспинку. Сверху коробка закрывается штампованной из дуралюмина крышкой, которая крепится к каркасу на трех легкосъемных штифтах и двух винтах. Крышка служит для закрывания шторки и барабана.

С обоих боков заголовника навешены на шарнирах стабилизирующие щитки. Горизонтальные щитки изготовлены из дуралюминового листа толщиной 6 мм. При катапультировании щитки открываются под действием встречного потока воздуха и создают дополнительную подъемную силу. В горизонтальном положении щитки удерживаются тягами, прикрепленными одним концом к каркасу заголовника, а другим — к ползунку в пазе на щитках. При открывании щитков ползунки скользят по пазам, давая возможность щиткам вращаться вокруг своих осей.

Вертикальные щитки — клепаной конструкции, изготовлены из материала Д16АМ. При катапультировании щитки не дают сиденью вращаться вокруг вертикальной оси и поворачивают его чашкой вперед. Когда сиденье находится в кабине, вертикальные щитки в закрытом положении удерживаются ребрами рельсов.

При выходе сиденья из кабины щитки открываются под действием пружин, закрепленных на осях щитков, и пальцами открывают горизонтальные щитки.


К каркасу заголовника крепится бронезащита, соответствующая усиленному варианту поручневого сиденья, — бронезаголовник толщиной 25 мм и бронеспинка толщиной 16 мм.


# 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СБРАСЫВАНИЕМ ФОНАРЯ И СТРЕЛЯЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ

утри заголовника, в верхней части его, смонтии барабан, на который наматывается шторка, ненная с ним тремя лентами из капроновой

Назначением шторки является защита лица летчика от действия воздушного потока при катапультировании. Зазоры между лентами позволяют протекать воздуху при катапультировании и этим истекать

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/25 : CIA-RDP80T00246A051500280001-9





ключают возможность парусирования шторки. Пторка заканчивается рукояткой из магиневого сплава, обмотанной красной фланелью.

Перед катапультированием летчик берется руками за рукоятку шторки и натягивает шторку на лищо. ППторка, сматываясь с барабана, приводит его во вращение. От вращения барабана приходят в действие механизмы сбрасывания фонаря и спуска бойка стреляющего механизма. При этом за первую половину хода рукоятки (~140 мм) срабатывает механизм аварийного сбрасывания фонаря, за вторую половину хода (~150 мм) срабатывает механизм выстрела.

Система сбрасывания фонаря (фиг. 115) состоит из двух тяг, соединенных качалкой, установленной с левой стороны подфонарной панели. Нижняя тяга соединена с колонкой сбрасывания фонаря, установленной за сиденьем, верхняя при помощи коромысла соединяется с эксцентриком, укрепленным на барабане шторки. При выдергивании шторки на ~140 мм эксцентрик, вращаясь вместе с барабаном, толкает коромысло, которое другим своим

концом давит на вилку верхней тяги, приводи тем самым в движение колонку сбрасывания фонаря.

Система управления стреляющим механизмом состоит из двух качалок, закрепленных на каркасе заголовника. Верхняя качалка приводится в движение упором, свободно вращающимся на оси бирабана с правой его стороны. Упор же подталкивнется штифтом, вставленным в донышко барабана. Верхняя качалка вращает нижнюю качалку, шижняя, поворачиваясь, выдергивает чеку выстрела на головки стреляющего механизма.

Барабан удерживается в исходном положении спиральной пружиной, размещенной внутри. При движении шторки барабан, вращаясь, закручивает пружину, при отпускании шторки пружина возвращает барабан в исходное положение — шторка навертывается на барабан и занимает первоначальное положение, не мешая летчику отделиться от сиденья.

Общий ход шторки составляет ~375 мм. После выстрела шторка имеет еще свободный ход в 80 мм. Усилие на вытягивание шторки не превышает  $22^{+3}$  кг при сбрасывании фонаря и выстреле.

# 4. ДУБЛИРУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛЯЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Для большей надежности на сиденье введено дублирующее управление стреляющим механизмом. На боковых упорах сиденья установлены рукоятки, которые соединены тросом, проходящим в боу-

деновской оболочке и трубках по бокам сиденья и задней стенке, с рычагом стреляющего механизма, находящимся в заголовнике.

# 5. ПОДНОЖКА

Рама подножки (фиг. 116) представляет собой сваренный из хромансилевых труб каркас. В передней части его приварены профили — подножки для установки ног (с односторонней просечкой, чтобы нога не соскальзывала вперед. Сверху ступни ног на профилях-подножках закрываются захватами, чтобы ноги не подбрасывались вверх при катапультировании).

Захваты (фиг. 117) изготовлены из сплющенной мромансилевой трубы и оклеены губчатой резиной. Закрываются захваты при помощи педалей, которые представляют собой штампованные профили с приваренными к ним коробочками под каблуки. Передний конец педали закреплен на подножке валиком и имеет возможность на нем вращаться, задний — соединен с осью захвата при помощи тяги и качалки. При отклонении педали вниз захваты закрываются. При установленном сиденье в кабине отклоняться педалям мешает специальный упор, смонтированный на подножке. Упор в свою очередь опирается на подставку, установленную на полу кабины.

При катапультированни сиденья ноги летчика под действием сил инерции давят на подножку; не удерживаемые полом кабины они опускаются и оказываются ограниченными боковыми упорами сиденья. Одновременно ноги давят на педали закрывания захватов. Закрытое положение захватов фиксируется качалками. Рама подножки подвешена на ушковых болтах к поперечной балке каркаса сиденья и имеет возможность на них качаться.


Для опускания ног легчика подножка подвешени на двух гасителях колебаний, верхний конец которых крепится к боковым упорам, а нижний к подножке (фиг. 118).

Плавность опускания подножки обеспечивается гидравлическими гасителями колебаний, которые также удерживают подножку от быстрого складывания при воздействии воздушного потока на подошвы ног после катапультирования.

Принцип работы гасителей колебаний заключается в замедленном движении подножки вследствие перетекания жидкости через калиброванные отверстня в поршнях. Наибольшая скорость движения поршня имеет место на первой половине хода, а на второй половине хода движение замедляется.

Когда сиденье находится в кабине, подножка всегда сложена, а захваты ног открыты благодаря расположенным на подножке упорам, которые упираются в пол кабины.


Для облегчения установки ног на подножки на полу кабины имеются наклонные направляющие площадки.




Фиг. 116. Вид на подножку сбоку.

— онодножка поднята; б—подножка опущена.

— нодножка; 2—тасители колебаний; 3—педали; 4—захнаты



Фиг. 117. Вид на сиденье симзу. I пружинный механизм; 2-подножка;  $\beta$  захваты; 4-педали.



Фиг. 118. Конструкция гасителя колебаний подножки.

1 врынко: 2 гайка; 3 поршень; 4-- корпус; 5-- штупер; 7-- пробка; 8 - уплотинтельное кольцо, 9 гайга.
10 гухо; 11 гуплотинтельное кольцо; 12-- уплотинтельное кольцо.

#### 6. ПРИВЯЗНЫЕ РЕМНИ

Кресло снабжено плечевыми и поясными привязчеми ремнями. Слабина плечевых ремней регулиэчется механизмом подтяга. Механизм в основном чемы же, как на самолете МиГ-17.

Пружинный стопор механизма управляется рукочтьой, расположенной на левом боковом упоре. В переднем положении рукоятка расстопоривает ремни, в заднем положении застопоривает их. Поясные ремни регулируются на земле.

Замок ремней при нормальных условиях работы управляется тросом от кольца, изготовленного из проволоки толщиной 6 мм; при катапультировании замок открывается автоматически от автомата АД-3.

# 7. СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ЗАХВАТОВ И ЗАМКА ПРИВЯЗНЫХ РЕМНЕЙ

Открывание захватов ног и замка привязных ремней осуществляется механизмом, управляемым автоматом АД-3, который приводится в действие в момент катапультирования благодаря вытягиванию понтровой инильки фалом, присоединенным к перечичке, илущей от шпангоута № 8 к рельсу.

Автомат АД-3 установлен с правой стороны на каркасе сиденья за мягкой спинкой. Автомат срабатывает через установленное время и воздействует при помощи троса на пружинный механизм фиг. 119).

Пружинный механизм установлен под чашкой синенья (см. фиг. 117), он предназначен для открынания захватов и замка ремней. Пружинный механизм состоит из корпуса, трех плунжеров, стакана, грех пружин и трех шариковых замков, запираюних плунжеры в исходном положении (фиг. 120).

При выдергивании стакана из корпуса механизма


тросом от автомата АД-3 освобождаемся шарики замков двух крайних илунжеров, при этом пружины выталкивают плунжеры из корпуса. Илунжеры изнут тросы, соединенные с качалков сопорения какатов ног, качалка, отклоняясь, выходит из канальки оси захватов и захваты открываются.

При выходе из корпуса крайно и захватов сопосность при выходе из корпуса крайно и захватов сопосность при выходе из корпуса крайно и захватов сопосность при выходе из корпуса крайно и захваты открываются при выходе из крайно и захваты открывающих при выходе из крайно и захваты открывающих при выходе и захваты открывающих при выходе и захваты открывающих при выходе и захваты открывающих при выходе и захваты открывающих при выходе и захваты открывающих при выходе и захваты открывающих при выходе и захваты открывающих при выходе и захваты открывающих при выстранных при


При выходе из корпуса крайних илунжеров оснобождается от замка средний илунжер, которыи при помощи троса открывает замок привячиах ремнен.

Трос, идущий от плунжера, заключен в оболочку и подсоединен к петле ручного открывания замка ремней.

В случае отказа автомата АД-3 замов ремней открывается летчиком вручную, Захваты ног в этом случае открываются ногами летчика, при этом срезаются три алюминиевые закленки, крепящие за хваты к подножке (фиг. 121).



фиг. 119. Вид на сиденье справа. /---автомат АД-3.



Фиг. 121. Захваты ног. а-захваты открыты, б-захваты закрыты.


# 8. СТРЕЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Стреляющий механизм (фиг. 122) предназначен для выбрасывания из кабины сиденья вместе с сидящим на нем летчиком.


В основном конструкция стреляющего механизма такая же, как на самолете МиГ-17 (за исключением головки стреляющего механизма). Механизм со-

113

15--31**763** 



Фиг. 120. Схема работы пруживного механизма отврывания замиев ремней и степоров захватов.
 1—корпус; 2—стакан; 3—плунжер; 4—плунжер; 5—шарики стопорения плунжеров; 6—шарик стопорения плунжера; 7—отверстие для шомпола стопорения плунжера; 8—отверстия для шомполов стопорения плунжеров.



/ мерхияя опора; 2-пружина ударинка; 3—ролик ударина; 4—чека; 3—ролик ударина; 4—чека; 3—мигкая шпилька; 6—пиропатрон; анешияя труба; 8—внутренияя груба; 9—уплотиительные кольца; груба; 9—уплотиительные кольца; 10—шарики замка; 11—поршень замка; 12—контргайка; 13—пружина замка; 14—штифт поршия замка; 15 нижияя опора; 16—отверстия или проверки завора между пиро-натроном и головкой стреляющего чеханизма: /7—отверстие для промерки наличия пиропатрона; 18-илика для выдергивания чеки; 19-ударник с двумя бобить. ударинк с двумя бойками; 20—со-бачка; 21—фиксаторы пиропатрона; 22—наземный стопор.

Фиг. 122. Стреляющий механизм.

стоит из четырех узлов: наружного цилиндра, штока, нижнего опорного узла с поршнем шарикового намка, головки стреляющего механизма.


Стреляющий механизм срабатывает при выдергивании чеки из-под ударжика. Выдергивание чеки осуществляется от движения шторки системой качанок или от дублирующих ручек на поручиях.

Головка стреляющего механизма состоит из сле-

дующих частей:

корпуса головки, опорного кронштейна, контргайки, бойка, пружины, собачки зажима пиропатрона, фиксаторов, вилки выдергивания чеки, чеки за-

При исходном положении чеки ролик ударника тежит в канавке чеки, при этом пружина ударника частично сжата. При движении чеки на взвод за



 123. Верхиян часть катапультируемого сиденыя (вид сведи),



*ж∗а че*ви пружина сжимается, приобретая вычи уларную силу. При дальнейшем движении на выстрел ролик ударника срывается со скожем и бейки ударнют по капсюлям пиропатрона K 5.2

Син каканшимися пороховыми газами открываетнаприментый намок стреляющего механизма, а за-

гем выталкивается шток, увлекающий за собой все сиденье.


Срок годности инропатрона в заряженном зезкрытом) состоянии - 1 год, в герметичной уников ке — 6 лет. Для защиты головки стреляющего механизма установлена гнутая броия годинной в для (фиг. 123).

# 9. СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ С ФОНАРЕМ

Для предупреждения выстрела стреляющего меикама при закрытом фонаре на самолете выполнеблежиренка стреляющего механизма с фонарем. Мигкая контровочная шпилька стреляющего меии ма *с* и**дин**ена с подвижной створкой фонаря и инмени треса, скрученного спиралью. При занавании финари трос, скрученный в спираль, расгиваеть и, давая нозможность фонарю закрыться. При эварийном сбрасывании фонаря, когда форь отлетит от самолета примерно на 1,5 м, конженная инилька выдергивается из стреляющего чанизма, д<mark>авая возможность прои</mark>звести выстрел. **Даж производства выстр**ела при несброшенном выр (в случае заклинивания фонаря) на крышзакреплен вовов с траком, присоединенный к мягкой контроения ини**ильк**е.


В с вучае необходимости катапультирования через нарь (фиг. 124) летчик берется левой рукой за ниск окрашенный в красный цвет, и сначала <sup>валот</sup> пло**мбировку, к**оторая контрит кр*ю*чок с

крышкой заголовника, затем резким движением дергает за крючок и выдергивает мягкую контровочную шпильку из стреляющего механизма, при



Фиг. 125. Наземные стопоры катапультируемого шторочного сиденья.

1—стопор рукоятки дублированного управления стреляющим механизмом на правом поручие; 2—стопор подножек сиденья; 3—стопор рукоятки дублированного управления стре-ляющим механизмом на левом поручие; 4—трос, соедини ющий стопоры; 5—стопор стреляющего механизма: 6—мяг-кая шпилька воздушного стопорения стреляющего механизма; 7—трос крепления шпильки к фонарю; 8—крючок с тро-сом для выдергивания шпильки из стреляющего механизма при катапультировании через фонарь.



124 Кричов с тросом для выдергивания контровочной швильки при катанультировании через фонарь. очны с гросом для выдергивания шпильки из стреляюистанизма при катапультировании через фонарь; 2— на контронки крючка со стабилизатором; 3—пломба ован миткой шинлыки с сиденьем; 4—ушко мягкой

вильки 5. трос крепления шипльки к фонарю.

ного рывается вторая пломбировка, которая контрыт инпильку со стреляющим механизмом. После эдальния мягкой контровочной шпильки из стреляющего механизма можно произвести выстрел при несбраненном фонаре.


та безопасности навемной работы с сиденьем внестена система стопоров (фиг. 125). Три жесткие

контровочные шпильки, соединенные между собой тросом, вставляются: одна—в корпус годовки стреляющего механизма через упор бойка, две другие—в поручни сиденья через ручки дублирующего управления выстрелом. Эта система стопоров на ходится на самолете во время пребывания самолета на земле и снимается только на старте.

### 10. СИСТЕМА АВТОНОМНОГО СБРАСЫВАНИЯ ФОНАРЯ

[13] сбрасывания фонаря без включения в рабодоступнымов катапультируемого сиденья в кабине доступнымовлена система автономного сбрасывания фовоступным (фиг. 126). автономного сбрасывания фонаря, расположенной над приборной доской с правой стороны.

Трое заключен в боуденовскую оболочку и проходит под правым пультом кабины. Как только ша-



Фиг. 126. Схема автономного сбрасывания фонаря. ручка автономного сбрасывания фонаря; 2—трос в боуденовской оболочке; 3—колонка сбрасывания фонаря; 4 тяжки; 5—пружинный механизм; 6—левый рельс кресла; 7—качалка.

На левом рельсе сиденья установлен пружинный механизм автономного сбрасывания. Этот механизм представляет собой цилиндр с размещенной в нем сжатой пружиной, которая срабатывает после открытия шарикового замка. К штоку пружинного механизма прикреплен трос, соединенный с ручкой

риковый замок открывается, сжатая пружина механизма автономного сбрасывания резко толкает шток, который соединен тягами с колонкой сбрасывания фонаря в той же точке, где присоединяется тяга от механизма на заголовнике; механизм сбрасывания гриходит в движение и фонарь сбрасывается.



# оглавление.

недение —	. 3	Глава VIII	
Praus I			
		<b>Радиооборудование</b>	
Омеслаж Ник-мая часть физеляма Кистовая часть физеляма Финарь кабины	. 9	<ol> <li>Радиолокационная станция РП-1</li> <li>Оборудование слепой посадки ОСП-48П</li> <li>Связная ультракоротковолиовая радиостанции РСИУ-3М</li> </ol>	70 78 79
Глава II	•	4. Ответчик системы радиоопознавания (СРО)	81
Крыло		Глава IX	
Конструкция прыла	. 22	Кабина самолета и ее оборудование	
Щитой закрылой Элерон Узлы крыла Оборудование крыла	. 24	1. Герметическая кабина 2. Кислородное оборудование 3. Противоперегрузочный костюм ППК-1 4. Катапультируемое сиденье	84 85
Глава III			
Хиостовое оперение		Глава Х	
Вертикальное оперение Горизонтальное оперение	. 25 . 26	Приборное оборудование самолета. Размещиние приборов и органов управления в кабине	
Глава IV		1. Пилотажно-навигационные приборы 2. Система ПВД	93
Шасси и органы управления самолетом Шисси Управление самолетом	. 27 . 31	3. Приборы контроля за работой силовой установки 4. Размещение приборов и органов управления в ка- бине	94
Глава V		Глава XI	
Гидросистема и воздушная система		Вооружение	
Система гидросистема БУ-1У	.38	1. Размещение пушек на самолете 2. Лафет 3. Подъемный механизм 4. Система питания пушек боекомплектом 5. Фотопулеметы С-13 и ФКП-2 6. Прицел АСП-3НМ	104 106
1 Основные сведения о двигателе 2 Принцип работы форсажной камеры 3 Электрическая система форсажной камеры 4 Крепление двигателя и форсажной камеры 5 Рычаг управления двигателем 6 Управление двигателем и форсажной камерой	. 46  . 48	Глава XII  Катапультируемое шторочное сиденье летчика	* .
7. Система охлаждения 8. Говливная система 14. Автомоминай запуск двигателя 16. Противопожарное оборудование	. 51	<ol> <li>Каркас сиденья</li> <li>Заголовник</li> <li>Система управления сбрасываннем фонаря и стреляющим механизмом</li> <li>Дублирующее управление стреляющим механиз-</li> </ol>	110
Глава VII		мом 5. Подножка	111
Электрооборудование		6. Привязяме ремин 7. Система открывания захватов и замка привяз-	112
Слецификация элементов электрооборудовання са молета  Знартетический узел	e i	ных ромней  8. Стреляющий механизм  9. Система блокировки с фонарем	113

Редактор Л. А. Гильберг

Техи, редактор //. В. Щербаков

Подинсано в печать 3/XI 1956 г. Формат бумаги 60×921/8=7,5 б. л.—15 п. л. ∈7 вкл. Уч.-изд. л. 18,45 Типография ЦАГИ. Зак. 02118/31763



